

الإدارة العامة للعجمات

محجم الهيدرولوچيا

الهتيئة العسّامة المشنوق المطابع الاثيرية ١٤٠٤ م م ١٩٨٤ م تصدير : الدكتور ابراهيم مدكور

رئيس الجمع

وضع : لجنة الهندسة بالجمع

إعداد : الهندس مصطفى محمود القاضى

الخبير بالجمع

تنفيذ : السيدة / اوديت التاس الراقب العام بالمجمع

بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تصدير للدكتور إبراهيم مدكور

رئيس المجمع

ما كان لى أن أصدر هذا المعجم، لولا أن صاحب فكرته والمشرف عليه ليس إرر جانبنا اليوم. وقد رحل عنا إلى لقاء ربه ، فحرمنا من أخوة صادقة وعلم واسع ، وخبر ق طويلة وهو المرحوم المهندس أحمد عبده الشرباصي .

ولا أزال أذكر حواراً دار بين المجمعيين حول لفظ الهيدرولوجيا منذ ربع تخرت أو يزيد فكان من بينهم من يحبذ التعريب أسوة بما صنع القدامى حين عربوا الفيزييق. والميتافيزيقا ورأى آخرون أن نبحث عن مقابل عربى ولم يوفقوا الدلك المقابل الذح يؤدى دلالة اللفظ الأَجنبي أَداءً كاملًا . وقُدِّر للفظ الهيدرولوجيا أَن يعيش وأَن تــــــو ر حول علم الهيدرولوجيا دراسات في معاهدنا وكلياتنا وأن يعني به المجمع عناية متحملة انتهت به إلى إخراج معجم متخصص فيه ، يشتمل على نحو ألف وسبعمائة مصطلح عُرِّفت تعريفًا دقيقًا ، وأمام كل مصطلح مقابله الأجنبي .

وأحرص على أن أسجل هنا أن فقيدنا الكريم كان حامل الراية في هذا العام بيت الخالدين ومنحسن حظنا أنه كان من مهندسي الرى القدامي ، وقد عاش مع الهيدروأو جيا علمًا وعملا ومن حسن حظنا أيضًا أنه كان لغويًّا وأديبًا إلى جانب تخصصه في الهنك ممتة والهيدرولوجيا وقد أعانه ذوقه الأدبى ومقدرته اللغوية على أن يتخير أنسب الألضاك وأليقها لأداء الاصطلاحات العلمية ووفق إلى مالم يوفق اإليه كثيرون في اختيار اللفظ من العرف و الاستعمال فأدخل فى لغة الهيدرولوجيا ألفاظا لها حياة لا تقل عن عشرات السنين ، وفى هذا المعجم ما يشهد على ذلك شهادة واضحة ، فالتعريب فيه قليل والاستعمال الدارج وضع موضع الاعتبار كلما دعت إليه الحاجة .

عاش مشروع معجم الهيدرو لوجيا فى لجنة الهندسة بالمجمع سنين طويلة ملشت ببحث متصل ودرس عميق على أيدى أعضاء اللجنة وخبرائيها وكانت الكلمة فيه أساسا للمهندسين والمختصين ومن بينهم عميد هندسة القاهرة السابق الدكتور إبراهيم الدمرداش. واستعانت اللجنة بخبراء كانت لهم قدم صدق فى ميدانهم ، وأحرص على أن أنوه بجهود المرحوم المهندس حسن الشربيني الذي أبلي بلاء حسنًا في إعداد مادة هذا المعجم ، وخلف من بعده خبير كريم آخر هو المهندس مصطنى محمود القاضى الذي أتم الرحلة واضطلع بعبء الإخراج إلى جانب الفقيد الكريم .

وجرت العادة على أن ترفع أعمال اللجان إلى المجلس ليقول فيها أعضاء المجمع ما يقولون تأييدًا أو معارضة ، استفهاما أو توضيحا ومن حسن حظ هذا المعجم أن مقرره أمام مجلس المجمع ومؤتمره كان دائما المرحوم أحمد عبده الشرباصي وبرغم دقة المصطلحات الهيدرولوجية فإن عرض فقيدنا لها كشف دائمًا غامضها ويسر أمرها على أعضاء المجمع جميعا وأشهد أنها كانت من المواد المتخصصة المحببة إلينا في جلساتنا العامة وكانت تصادف دائما القبول والتأييد .

ولا أشك فى أن جميع من أسهموا فى هذا المعجم يقروننى على أن أعتبر نشره آية وفاء لراحل كريم ، فيه تخليد لذكراه وعون للباحثين والدارسين .

إبراهيم مدكور

معجم الهيدرولوجيا

A

التحاك

abrasion

الحك المتبادل بين جسيات الرسابة فى الماء المتدفق بالمجرى ، وينجم عنه تناقص فى حجم تلك الحسيات .

المثقاب الدوار

abrasion drill = rotary drill مثقاب يثقب بتأثير التحاك الذى تحدثه لقمة دوًّارة .

بئر الصرف

absorbing well = drain well = dead well = negative well

بئر تحفر في خلال طبقة غير منفذة لتسمح بصرف المياه السطحية في طبقة منفذة .

مسطح حاجز

absorptive terrace = retention terrace مسطح ذو مقاطع عرضية مختلفة ، وينشأ متنه بناتج الحفر على جانبيه ، وينتفع به في حجز الماء ونشر الرطوبة على أكبر مساحة ممكنة .

abutment

حائط الارتكاز الذي يحمل نهاية الحسر ، كما يستند عليه غالبا التراب المتاخم .

الدعامة الارتكازية الدعامات الحاملة دعامة أشد قوة من باقى الدعامات الحاملة للمسر يشتمل على سلسلة من العقود ، وثبنى

هذه الدعامة الارتكارية فى الغالب بعد كل أربع دعامات أو خمس ، وتصمم لمقاومة الدفع الشديد الماثل غير المتوازن الذى تحدثه المنشآت الفوقية إذا انهارت بعض العقود .

مادة معجلة للشك

مادة تضاف إلى الحرسانة للإسراع فى صلابتها خلال الأيام الأولى . وأشهر هذه المواد كلوريد الكلسيوم بنسبة ٢ ./ .

دهليز المدخل

access gallery = entrance gallery called the called th

acidification = acidizing

صب حمض كبريتيك أو حمص كلورودرياك فى البئر وتركه بضع ساعات فيها لإز الة الرواسب المعدنية المسببة لانسداد المصافى .

سعة التخزين الحية

active capacity = active storage = effective storage = effective capacity التخزين المتاح لأغراض المشروع ، ويقع عادة بين أقل منسوب يسمح بإطلاق المياه وأعلى منسوب يمكن التحكم فيه .

مياه الالتصاف

adhesive water = pellicular water طبقة رقيقة من المياه محيط بمياه الأمتزاز على سطح جسيات التربة ، وذلك بفعل القوى الحزيثية .

السرب _ نفق إضافي adit

(أ) نفق يمتد من قاع بثر محفورة فى طبقة صخرية مسامية ، أوعند عمق معين من البئر ، وذلك لاعتراض مياه الشقوق الصخرية وحملها إلى حوض مجمع أو إلى البئر .

(س) نفق صغير يوصل إلى داخل نفق رئيسي للقيام بأعمال إنشاء أو إصلاح أو صيانة .

غلائط إضافية admixtures

مواد تضاف إلى مركبات الخرسانة العادية لتحسين بعض خواصها لتتسح أكثر ملاءمة للمنشأ المراد استعمالها فيه

adsorption water ماء الامتزاز

المياه الثابتة على سطح الحسيات الحامدة بفعل القوى الحزيثية ، ويصاحبها انبعاث حرارى (حرارة الابتلال) .

aeration drainage الصرف للتهوية

صرف مغطى بهدف أساساً إلى تحسين النهوية في داخل التربة لتغيير خواصها الفيزيقية والكيميائية لتنمية خصوبتها

acration irrigation رى التهوية

الرى بالرش مع الاقتصار على معدلات منخفضة للرى تساوى تقريبا نصف معدل امتصاص التربة.

منطقة التهوية aeration zone

جزء من اليابسة كون فيه فرجات التربة المنفذة غير ممتلئة بماء أو ممتلئة بماء محتجز بالحاصة الشعرية .

aerial photogrammetry المستح الجوى المستح بالتصوير الحوى .

صورة فوتفرافية جوية

acutal photograph *

منظر لآى جَزَءً مَنْ الأَرْضُ صور من علو .

affluent لرافعه

ما يصب في نهر أكبر أو في بحيرة من مياه جارية أو أمهار صغيرة .

الطمــه afflux

ارتفاع سطح المياه في المجرى فوق منسوبه العادى، بسبب وجود عائق أو بسبب تقاص في المقطع المستعرض العادى للمجرى ، كما يحدث في حالة الحسر أو الهدار أو الماشأ المقام لأغراض الموازنة .

afforestation التحريج

زراعة أشجار لتكور عطاء فوق أرص عارية خالية من الغابات أو أى غطاء يحميها .

after - bay = tail race مجرى الطرد (tail race : انظر)

تزايد مناسيب القاع

aggradation of levels

تزايد مناسيب القاع فى أى موقع على مجرى المياه يسبب الترسيب .

aggregate ال كام

الرمل والحصى والخبت وكسر الحمجارة التي تدخل في تكوين الملاط أو الحرسالة .

الصرف الزراعي المياه الزائدة في الأراضي التخلص من المياه الزائدة في الأراضي الزراعية ، وقاية لها من الغرف ومن نجمع كيات ضارة من الأملاح ، وحفاظا على خصب تربيها .

علم التربة علم التربة في أصل التربة

فرع من علم الزراعة يبحث فى أصل التربة وبنيها وتحليلها وتصنيفها وغير ذلك ، ولاسها من ناحية علاقتها بإنتاج المحاصيل .

air compressor = compressor

(compressor : انظر)

من الكياسات والغطاسات .

مضيخة الإزاحة بالهواء

air displacement pump
مضخه إزاحية يستعمل فيها ضغط الهواء
كطاقة إزاحية في داخل الأسطوانات بدلا

afte الضخة ا

المضخة الرافعة (بالهواء) air-lift pump أداة لرفع المياه بالهواء المضغوط الذي يسلط على الماء في قاع الأنبوب لتصعد المياه مخلوطة بالهواء في أنبوب آخر .

تصحيح السلك الظاهر

air-line correction

تنحرف أسلاك الحس عن الحط الرأسى فى حالات السرعات الشديدة والأعماق الكبيرة أو الأثقال غير المناسبة عما يستدعى إجراء تصحيحين مفصلين على الأعماق المقيسة وصولا إلى الأعماق الفعاية . والمقصود بهذا الصطلح هو تصحيح الحزء الظاهر فوق سطح الماء ، أما تصحيح السلك المغمور (wet-line correction) فيتعلق بجزئه المغمور تحت سطح الماء .

صمامات تصريف الهواء air relief valves

صهامات تركب فى المواقع العالية من الخطوط الرئيسية للرى بالرش وذلك لمنع تجمع الهواء فى الأنابيب عند هذه المواقع .

air siltometer القياس الهوائي للفرين

جهاز يستخدم تيار الهواء فى تجزئة جسيات عينة الرسابة حسب تدرج أحجامها ، ويقيس كل جرء منفصل إما حجما أو رزنا .

الطحالب algae

نباتات بدائية ذات خلية واحدة أو أكثر ، تكون ماتية في الغالب ، وتتغذى عن طريق النمثيل الضوئي . وبحصل على الأشابة غالبا بصهر مكوناتها جميعا ،

المجرى الفريني = المجرى المتحرك المحيط

alluvial channel = mobile boundary channel

(mobile boundary channel : انظر)

النهر الفريني alluvial river

النهر الذي تُحَوِّنَ مجراه من المواد المترسبة التي

البئر الرسوبية alluvial well

رَّر ارتشاح تحفر في طبقة رملية حاملة للمياه .

alluviation الترسب الغريني

تراكم رواسب الحصى أو الرمل أو الغرين أو الطُّين في مواقع بالأنهار أو البحيرات أو المصبات حيث يبطو التدفق .

الفرع المعاود الشرياني anabranch

فرع من مياه جارية يعود للاتصال بالمجرى الرئيسي مكونا جزيرة بين مجريي المياه .

anchor ice حليد الغور

جليد يتكون تحت سطح المحرى المائى أو أى تجمع مائی آخر ، ویوجد فوق قاع الهری أو أَى جسم أو منشأ مغمور في المياه .

alloy مقياس الرياح anemometer

مييد الطحالب algicide

كل مادة تقضى على الطحالب.

خط المحور alignment

مسار خط المحور في المسقط الأفتى.

نوموجرام

alignment chart = nomogram

(nomogram · انظر)

المساء القلوي alkaline water

المياه الى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم ولكن جملة الأملاح الذائة مها تكون منخفضة نوعا ما .

القلوية alkalinity

متوى الماء من الكربوبات والدكربونات وغيرها من الأملاح . ويعبر عن القلوية بنسبة كربونات الصوديوم فى المحاول .

فاعدة التقسيم allocation base

وضع نسب معينة لكل غرض من أغراض المشروع تقسم وفقا لها جملة التكاليف .

الضغط المسموح به على التربة

allowable bearing value = allowable soil pressure

أعظم ضغط يسمح به على تربة الأساس .

الأشالة

مركب من عنصرين أو أكثر أحدهما معدن ، ﴿ جِهَازُ لَقَيَاسُ سَرَعَةُ لَلْرِيَاحِ .

جرَّار التسوية الزاوى (أنجل دوزر) angledozer

جرار تسوية يدفع أمامه شفرة تميل بزاوية على اتجاه السبر فتدفع التراب أو الأنقاض إلى الأمام وإلى أحد الحانبين .

زاوية التفريع

angle of offtake = angle of twist الزاوية المحصورةبين محور تدفق المياه فى خلال منشأ التفريع ، وبين محور اتجاه التدفق فى المجرى الأم . وتقاس الزاوية دائما فى الناحية الحلفية من تقابل المحورين .

angle of repose زاوية الاستقرار

أكبر زاوية يشكلها السطح الماثل مع المستوى الأفتى لكومة من مادة متماسكة أو لضفة ترابية .

angle of sag زاوية الانسياق

متوسط الزوايا التي يأخذها سلك الجس مع الخط الرأسي .

تقارب الانتقال الهيدرولي او تباعده

angle of splay = splay, taper

(splay, taper : انظر)

زاوية التغريع

angle of twist == angle of offtake (angle of offtake : انظر)

تصحيح الزَّاوية أو تصحيح التخالف

angularity correction -= skew corretion تصحيح الحطأ فى السرعة المقيسة ، الناشىء عن عدم تعامد اتجاه التيار مع مقطع قياس التصريف.

annual closure السنة السنوية

حبس المياه عن شبكة الرى لمباشرة الإصلاحات السنوية أو المشروعات الحديدة .

معدل الاستنزاف السنوي

annual depletion rate

المتوسط السنوى لاسحب اللى يؤدى إلى استنفاد المحزون من المياه الحوفية بعد عدد معلوم من السنين .

annual storage التخزين السنوى

١-- الفرق بين كية المخزون في الحزان عند
 بدء عام ونهايته من تشغيل الحزان

۲- الفرق بین الحدین الأعلی والأدنی لكمیة
 الحرون فی الحزان علی مدی عام من تشغیاه .

التساقط القبلي

antecedent precipitation المطر الذي يسقط لبضحه أيام قبل عاصفة مطربة معينة .

approach, velocity of سرعة الاقتراب (velocity of approach)

الفرش الواقي apron

جزء الفرش الممتد في المنشأ لمسافة بعيدة عنه أو المنشأ في موقع آخر بقصد منع التحات .

الحشائش المائية

aquatic weeds = water weeds حشائش تنمو فى المياه أى فى داخل مجارى الرى والصرف والبرك والبحرات والأنهار والحزانات وغيرها من القنوات المائية .

aqueduct (عَبَّارة)

إ قناة اصطناعية تحمل مياه ترعة فوق مصرف أو مجرى طبيعى ، ويكون قاعها فوق أعلى مستوى لماء المصرف أو المحرى الطبيعى .

aquiclude التكوين الدقيق المسام

تكوين مسامى لا يسمح بنفاذ المياه ععدلات تزود بئراً أو مبعاً عقادير كافية .

aquifer الطبقة الحاملة للماء

تكوين جيولوجي مسامى حامل للمياه .

الطبقة الحاملة للماء الارتوازي

aquifer, artesian

(artesian aquifer : انظر)

aquifuge المنفذ المنفذ

تكوين لا يستطيع المتصاص المياه أو نقلها لأنه لا يشتمل على فرجات مرتبط بعضها ببعض .

arch bridge الجسر المقود

الحسر الذي تحل فيه العقود محل الأعتاب .

arch centre خط مركز المقد

الحمل الهندسي لكل النقط الوسطى لشخانة مقطع العقد .

السد العقدي

arch dam = arched dam

سد من المبانى أو الحرسانة تكون واجهته
الأمامية على شكل منحنى فى المسقط الأفتى .

arched culvert البريخ المقود

بربخ ذو سقف معقود محمول على دعامات أو أكتاف .

طنبور

Archimedian screw = Archimedes' screw

نبيطة تنسب لأرشميدس تتكون من أنبوب المحازوني حول محور أو لولب عريض واسع الحطوة تحيط به أسطوانة مفتوحة الطرفين توضع ماثلة بحيث يكون طرفها الأسفل مغموراً في الماء . ويدار الطنبور يدويا لرفع الماء رفعاً لا يتجاوز متراً واحداً ، ويدار آلياً لرفع أكثر من ذلك .

القطم الأفقى (لسد عقدى)

arch section = horizontal section
مقطع لتمثيل السد العقدى كما يرى حين يقطع
مستوى أفتى .

حقن التقوية

area grouting = consolidation groutingblanket grouting

حقن رقعة من الأرض لمنع مرور المياه فى الصخور المفتتة ولزيادة قوة تحمل الأرض ، وهو حقن لأعماق قليلة نسبيا وتحت ضغوط منخفضة .

area of influence منطقة التأثير

المنطقة التي يشملها المسقط الأفقى لمنحنيات الهبوط نحو بئر ضخ أو مجموعة آبار مشتركة عند موقع معين .

area of water المساحة الفمورة

مساحة المقطع العرضي للمياه الجارية في القناة .

arid القحـل

وصف يطلق على منطقة أو مناخ يفتقر إلى الرطوبة الكافية للزراعة التى لا تعتمد على الرى الصناعي .

صرف شریانی arterial drainage

الصرف المتصل بالمجارى الرئيسية كالأنهار والترع الكبيرة .

الطبقة الحاملة للمساء الارتوازي

artesian aquifer

طبقة من الأرض حاملة للماء ، يكون فيها الماء عاصراً بطبقة تعلوها غير نفاذة نسبياً ، وهي بذلك تقع تحت ضغط كاف لرفع الماء في آبار فوقها .

artesian capacity السعة الارتوازية

معدل تدفق بئر عند سطح الأرض بسبب الضغط الارتوازى .

artesian water المياه الارتوازية

مياه تحت سطح الأرض لها ضغط كاف يجعلها ترتفع فوق شق أو فتحة فى تكوين غبر منفذ بعلو الطبقة الحاملة للمياه .

artesian water power قوة الياه الارتوازية

القوة التي تنشأ عند فوهة بئر ارتوازية دافقة بفعل ضغط المياه الخارجة منها .

مقياس البئر الارتوازية

ærtesian - well meter جهاز لقياس تصريف البئر الارتوازية الدافقة.

الصرف الصناعي artificial drainage صرف ينشئ الإنسان وسائله .

artificial recharge التغذية الصناعية

تزويد الحزان الحوفى بعمليات إنشائية أو بنشر المياه أو بإدخال تعديلات صناعية على الظروف الطبيعية .

a sphalt الأسفلت

أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف عن تقطير البنرول الحام ، ويستعمل في تعبيد الطرق ونحو ذلك .

attracting groyne الرأس الجاذب

رأس يسبب اندفاع التيار نحوه فيحافظ على على على على المحرى بالقرب منه .

تحکم أو تومى automated control

التحكم بجهاز يعمل أوتوماتيا ف غيبة العامل القائم على تشغياه .

نبائط او تومية عند عند المتعادث عند المتعادث ال

منشآت أو أجهزة ميكانيكية أو كهربائيية و أو أركترونية تستخدم في منشآت الرك لتشغيلها أوتوماتيا أو لتشغيل شبكة الرى كلها أوتومائيا .

automated irrigation ري أوتومي

رى يتم أوتوماتيا بغير عمل يدوى فى الموقع ، و ذلك بواسطة منشآت خاصة أو أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية يمسكن التحسكم فيها محليا أو عن بعد .

محطة رصد هيدرولوجية أوتوماتية

automatic hydrological observing station محطة تسجل فيها الأرصاد الهيدرولوجية أوتوماتيا .

صمام او صنبور قیاس اوتوماتی

automatic metering valve

automatic metering tap

صهام يوفف تيار آلماء أو توماتيا بعد مرور كمية
معينة منه .

المصراع الأو توماتي المصراع الأو توماتي مصراع يحافظ على منسوب المياه المطلوب في الأمام مهما كان مقدار التصريف .

مخلص اوتوماتی الله فی الخزان عن علص يعمل عند ارتفاع الله فی الخزان عن درجة معينة خفض عنب المحلص أو زيادة الساع فتحات المخرج.

التشفيل الناتي (الاوتومية)

automation

تصميم وتشغيل عملية ما بحيث لايتدخل فيها العامل البشرى ، ويسهدف ذلك الإقلال

من العمالة وتقليل كلفتها مع تلافى الأخطاء البشرية .

auxiliary reservoir الخزان المساعد خزان يضيف سعة إلى سعة الحزان الرئيسي .

السمة الحقلية المتاحة

available field capacity

السعة الحقلية مطروحا منها النسبة المتوية لرطوبة التربة عند ذبول النبات نهائيا

available supply الإيراد المائي المتاح

- (أ) بالنسبة للنهر : هو التصريف المار به في الحظة معينة .
- (ت) بالنسبة للخزان: هو كمية المياه المخزونة فيه فوق أكثر عتبات الفتحات انخفاضا أو فوق أقل منسوب مقرر لمياه التخزين.
- (ج) بالنسبة لمأخذ الترعة الرئيسية : هو الحصة المقررة لها من تصريف أو من مياه التخزين .
- (د) بالنسبة للترع الأخرى : هو التصريف المتدفق فها .

مشروع اولى ... دراسات مفصلة

avant project = detailed investigations (detailed investigations : انظر)

متوسط تدفق الماء الجاري

average stream flow متوسط تدفق المياه في مجرى خلال مدة معينة .

متوسط الإيراد (لترعة) average supply مجموع التصريفات اليومية عند مأخذ الترعة مقسوما على عدد الأيام التي تتدفق فيها مياه

الترعة .

الانفصيال

avulsion

انفصال قطعة من الأرض بسبب شق النهر طريقه فى عنق ضيق فى منحنى ، أونتيجة لتغير كامل فى مجراه حبن يشق طريقه خلال إحدى ضفتيه .

عنفة التدفق المحورى axial flow turbine توربينة بتدفق الماثع في خلالها موازيا لمحورها بصورة عامة .

محور المجرى المجود المجرى المخور المجرى المخود المياه الحط الدى يربط النقط الوسطى لسطح المياه في مقاطع عرضية متعاقبة .

المحور الطولي للسد

axis of dam == dam axis (dam axis : انظر)

B

المسطح الخلفي (البنكيت)

back berm = cover banquette
(cover banquette : انظر)

المياه المرتدة بسبب عائق في المجرى كسد أو قنطرة.

منحنى الارتداد المنحى الدرتداد المنحى الذى يأخذه سطح المياه فى المجرى أو القناة المكشوفة على المتداد مقطع طولى يبدأ فى الموقع الذى يرتفع فيه سطح المياه فوق منسوبه العادى بسبب وجود منشأ كالسد مثلا.

البوابة الحاجزة backwater gate البوابة توضع عند مصب المصرف المغطى لمنع

مياه المصرف الحامع عند ارتفاعها من الدخول إلى المصرف المغطى .

السقط ذو العارضة baffle fall

مسقط مزود بجدار معترض خلف الثلمة أو الفوهة لتبديد طاقة المياه المتدفقة .

العارضية baffle wall = baffle

جدار مستعرض أو مجدوعة من الأجنحة أو الموجهات أو أي نبيطة مشابهة توضع في عجرى المياه لمنع حدوث التيارات الدوامية خلفها ولتوزيع السرعات بانتظام ولتبديد طاقة المياه .

العمق الموازن balancing depth

عمق المقطع الدرصى لترعة ، منى كان حجم الحفر مساوياً تقريباً لكمية الأتربة اللازمة لتكوين الضفتين .

balancing reservoir حوض التعويف = compensating reservoir

خزان إضافي يساعد الخزان الرئيسي في تخزين مياه النهر الزائدة لاستخدامها حين يقل إيراد الماء .

منسوب الطفح

bankful = bankful stage

المنسوب الذي تؤدى زيادته إلى غرق جسور النهر أو المحرى المائى .

الرأس

bankhead = spur dike = transverse dike = jetty

منشأ يمتد من ضفة نهر في اتجاه يعترض تيار المياه في جزء من النهر .

bank revetment تكسية الضفاف

تغطية منحدر الضفة كالها بحيث يشمل الجزء الغائر في القاع حماية للضفة من التحات .

مختزن الشاطيء bank storage

المياه المختزنة فى القاع وجوانب المحرى أو البحيرة أو الحزان ، وتعودكلها أو بعضها عندما بهيط منسوب الماء .

الحاجز الرسوبي

رسابة غرينية أو ضفة من الرمل أو الحصى تعوق التدفق أو الملاحة .

مرسمة الضغط الجوى (باروجراف) arograph

جهاز ذاتی لتسجیل الضغط الحوی فی صورة رسم بیانی .

عتبة الثلمة

base of the notch = sill of the notch السطح الأفقى الأسفل للثلمة .

مدة الأساس base days عدد الأيام التي شملها حساب المقنن أو تحديده أوقياسه ، وتساوى غالبا مدة نمو المحصول .

المسح القاعدي للرسابة

base sedimentation survey

مسح الرسابة قبيل إتمام سد جديد وقبل بدء التخزين أمامه .

نظام الري الحوضي

basin irrigation system

نظام للرى يعتمد على فيضان النهر ، ويقضى بتقسيم الأراضى إلى أحواض تفصلها ضفاف ترابية ، وتغمر الأحواض بمياه الفيضان من شبكة الترع الآخذة من النهر بحيث تبقى فيها المياه مدة معينة ثم تنحسر عنها عائدة إلى النهر بعد هبوط مناسيبه ، وتبدر البدور بعد ذلك دون ان تتلقى ربة أخرى .

العُبُوة batch

الشحنة الواحدة من مكونات الخرسانة التي توضع في الحلاط لتخلط في الدفعة الواحدة .

batch mixer خلاط عُبُوة

خلاط خرسانة لعبوة واحدة لاتضاف إليه مواد أثناء الخلط سوى الماء .

batchers تالمنات

أجهزة ميكانيكية تقيس أو تزن العبوات من مكونات الحرسانة فيكون لكل من الماء والأسمنت والرمل والحصي معيء خاص .

e معنة تعبئة

مجموعة صناديق مقسمة إلى أقسام منفصلة الرمل وللأحجام المحتلفة من الحصى ، ويفرغ كل قسم معتوياته في إناء مجروطي الشكل (قادوس) مجهز بميزان ليستطيع به العامل الذي يدير الوحدة إيقاف ملء القادوس عندما يصل إلى الوزن المطلوب .

عوارض الفماء stop logs (stop logs :)

التكسية الوقائية pitching = pitching | التكسية (pitching)

سقوط القاع bed fall الفرق بين منسوب قاع المجرى أمام منشأ هيدرولي ، وبين منسوب القاع خلف هدا المنشأ .

bed load حمولة القساع

١ - ما يحمله مجرى المياه فوق القاع أو أحلى منه مباشرة من رمل أو غرين أو حصى أو حتات صخر ، ويكون لهذه المادة من الكشافة أو الحجم الحبيبي ما يعوق حركتها في المظر وحت الطبيعية لاتدافق فلا تعلو بعيدا عن الشاع أو تنساق لمسافة طويلة دون ملامسته .

۲ - كية الغرين أو الرمل أوالحصى (أو أى أى مل آخر من الحتات) التي تتدحرج على طول قاع المجرى ، ويعبر عنها غالبا بالوزن أو الحجم في وحدة الزمن .

معادلة حمولة القياع bed load equation العلاقة العامة التي تربط بين معدل حصولة القاع ، وظروف التدفق ، وتركيب مواد الحمولة .

مفذى القاع بالحمولة bed load feeder جهاز يستعمل في نماذج التجارب الهيدرولية لتغذية القاع صناعيا عواد الحمولة .

دالة حمولة القاع دالة تبين المعدلات التي تنقل بها التصريفات المختلفة أحجاما متنوعة من حبيبات مادة القاع في مجرى معين .

مخرج عينات حمل القاع

bed load sampler

نبیطة تخرج عینات من الرسابة ، کما أنها تقیسی

مباشرة سرعة تحرك الرسابة فی الطبقة التی

تعلو قاع الحبری مباشرة .

مخرج عينات القمر

bed material sampler

أداة لإخراج عينات مادة القاع سواء كانت في حالة سكون أو حركة .

عرض القاع bed width = bottom width المسافة بين نقطتى نهاية قاع المقطع العرضي إذا كان مستطيلا أو شبه منحرف.

المدخل البوقى bell - mouth

- (أ) التشكيل الانسيابي للحافة الأمامية من فتحة لتيسير التدفق من خلالها .
 - (ب) المنشأ ذو الفوهة البوقية الشكل .

مسيل نضدى مسيل يرتكز على رصيف صخرى أو نضد عفور في جانب تل أو على أرض مستوية .

مُصُوّة الإسناد (الروبير) bench mark نقطة دائمة نوق أثر قديم أو منشأة دائمة يكون ارتفاعها فوق منسوب الإساد معروفا أو عدداً بميز انية دقيقة وذلك لاستخدامها كنقطة اسناد في تحديد المناسيب الأخرى.

مسطح نصدى مسطح يصم للمحافظة على التربة من الانجراف ، والاستثار المنحدرات الحادة وتقسيمها إلى شرائح مستوية وقابلة الزراعة .

الاستعمال المفيد للمياه

beneficial water use استعمال المياه لأى غرض مشروع بطرق فنية اقتصادية .

berm = inside berm

١ - شقة أفقية تنشأ في الميل الترابي وتقطع
 اتصاله لزيادة عرض قاعدة البناء الترابي أو
 لتقليل ظاهرة التحات .

٢ - الحيز الذي يترك بن الحافة العليا لميل
 جانب القناة وقدم الضفة الترابية .

۳ التكوين الطبيعى الذى ينشأ أفقيا على
 امتداد الشاطئ بسبب رسوب المواد بتأثير
 الأمواج .

etterment levy جبایة التحسین

مساهمة المنتفعين ، نقداً أو عيناً ، بجزء من تكاليف مشروع رى أو صرف أو استصلاح أراض أو وقاية من فيضان ، تقوم به الحكومة أو تشرع فى القيام به .

ألمطأو bid = tender

(tender : انظر)

مقدم العطاء (العارض) bidder

مقدم العرض سواء كان فردا أو شركة أو جمعية تعاونية ، يتعامل عادة مع صاحب العمل مباشرة أو عن إطريق ممثل مفوض قانوناً .

خطاب الضمان

bid guarantee = earnest money وثيقة يقدمها المقاول مع عطائه ضماناً لصدق نيته في التعاقد في حالة قبول العطاء.

التفرع الثنائي أو الفرع الثنائي العالم الخرى إلى فرعين . وقد يطلق المصطلح الأجنبي أيضا على الفرع .

قائمة المواد المختلفة لمشأ مقترح أو قائم . ويتضمن مقاسات المواد وأوزانها وأى بيانات أخرى .

قائمة الحصر _ قائمة الكميات

bill of quantities

بيان تحليلي وتفصيلي لبنود العمل المحتلفة والعمالة والمواد المقدرة للتنفيذ .

القار البنيومين) bitumen مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة وتتخلف من تقطير المواد القطرانية .

حقن التقوية

blanket grouting = area grouting (area grouting : انظر)

التفطية _ التدثي blanketing

(أ) نشر طبقة من مادة ذات صنف واحد فوق طبقة من صنف آخر .

(ب) تغطية الحقل أثناء الليل بريه بالرش
 لوقاءة النباتات وآشجار الفاكهة من
 ضرر الصقيع .

مكنة التفجير blasting machine = blaster مكنة تستخدم في توليد التيار الكهربائي اللازم لإشعال المادة المتفجرة .

السد الصمت solid dam = solid dam (solid dam :)

المنطقة المفلقة التصريف

blind drainage area
= closed drainage area

(closed drainage area : انظر)

خرسانة النمهيد خرسانة ضعيفة توضع تحت الأساسات ، يسسوى سطحها لتوضع عليه خرسانة الأساس.

العاصفة الثلجية blizzard

رياح عنيفة شديدة البرودة تحمل ثلجاً دقيقاً .

Bobing weir ((بوینج)) هنّار ((بوینج))

هدار يتكون من قرص نصف داثرى موضوع فى قناة صناعية مستطيلة المقطع عرضها أكبر من قطر القرص ، ينسب إلى « بوينج » .

bolsters limit

أكياس من الحجارة المكسورة توضع فى أقفاص من السلك وتستخدم فى إنشاء ضفة تحت سطح المياه .

boom sprinkler عباد مقاد

نبیطة للری بالرش ذات أذرع ممتدة علی کل ذراع منها نافورات متباعدة .

border Land

حاجز ترابى للتحكم فى تدفق مياه الرى عن طريق الحد من انتشارها جانبيا .

رى الشرائح المحدة

لارض بتقسيمها إلى شرائح مستطيلة الأرض بتقسيمها الله شرائح مستطيلة ذات حدود مرتفعة قليلا عن سطح الأرض ، وتغمر بالماء عند الرى .

بئر البرامة برى حفرها باستعمال برّامة يدوية أو برّ يجرى حفرها باستعمال برّامة يدوية أو ميكانيكية ، وفي أكثر الأحيان تستخدم البرّامة في استخراج ناتج الحفر .

bore hole = test hole (test hole : انظر)

bore — hole pump

= deep well turbine pump

(deep well turbine pump : انظر)

منطقة الإمداد مصدراً لمواد البناء اللازمة لإنشاء سد ترابي .

حفرة استعارة حفرة استعارة المصدر الذي تؤخذ منه الأتربة لردم كلى أو لاستكمال مقطعه .

قارورة العينة bottle, silt samples قارورة العينة جهاز لتجميع جانب من الغرين العالق في مجرى المياه .

التقلص الرأسي bottom contraction

النقص فى مساحة مقطع المياه المتدفقة من فوق هدار بسبب ظروف عتبته .

bottom width = bed width عرض القاع (bed width : انظر) انظر

الطبقة الجدارية الجدار ، التي يمتد إليها تأثيره .

تقوس القاع تقوس القاع القاء المحادث أو ينشأ في قاع قناة .

البريخ الصندوقى البريخ مقطعه الداخلي مستطيل .

مسيل صندوقي مسيل مقطعه العرضي على شكل مربع أو مستطيل .

الماء المسوس brackish water

(أ) ماء غير مستساغ المذاق لاحتوائه على أملاح الكلور بدرجة واضحة .

(ب) خليط من مياه البحر ومياه النهر كما يحدث فى الأحباس الدنيا لمجارى المياه التي تصب فى البحار .

النهر المضفر النهر المضفر نبر بالغ الاتساع والضحالة ينساب تدفقه العادى خلال عدد من القنوات المتشابكة الصغيرة التى تفصلها حواجز رملية أو غاضات.

الترعة الفرعية الأولى lateral (primary) canal = lateral (primary) canal الترعة التى تستمد المياه من الترعة الرئيسية مباشرة ، وتقوم بدور الوصلة لترع التوزيم ، ولا يسمح عادة بالرى المباشر منها .

جدار الدعم

الآجرة (الطوبة) brick

الوحدة المستعملة فى البناء من ناتج حرق الطين أو أى مخلوط آخر كالحير و الرمل أو الأسمنت والرمل .

الىجىسى bridge منشأ يقام فوق منخفض أو عاثق كنهر أو ترعة أو مصرف أو غير ذلك ليكون

او ترعة او مصرف او غير طريقا أو سكة حديدية .

الطُّبُو أمام الجسر

bridge afflux — heading-up bridge ارتفاع منسوب المياه أمام جسر فوق منسوبها الطبيعى لتقلص المجرى المائى بسبب اعتراض الدعائم والأكتاف طريق المياه . ويقاس الطمو بالفرق بين مناسيب المياه أمام الجسر وخلفه .

bridge aqueduct بنالة جسرية

بدالة تقام على دعائم نوق مجرى طبيعى أو مصرف أو واد، ويستعمل سطحها العلوى بسرآ للمرور .

التجسر الكابوالي bridge, cantilever bridge (انظر :)

مصعدا الجسن المنحدران اللذان يربطان مناسيب الحسر بمناسيب الطرق على كلا الجانبين .

مقعه الجسر الجنوب الجنوب الجنوب من سطح دعامة الحسر أو من سطح كتفه الله يحمل مر تكزات المنشآت الفوقية ماشرة .

مرتكز الجسر bridge shoe

الحزم من سطح المنشآت الفوقية لحسر ، و هو الذي الدي الذي الذي الذي الذي الذي الذي المراق الدين المراق الدين المراق الدين المراق الدين المراق الدين المراق ال

الجسر التخالف bridge, skew

(skew bridge : انظر)

الجسر ذو البلاطة bridge, slab

(slab bridge : انظر)

الجسر الملق bridge, suspension

(suspension bridge : انظر)

الجسر ذو الحوامل bridge, trestle

(trestle bridge : انظر)

الجسر الجمالوني b ridge, truss

(truss bridge 🛱 : انظر)

التقصف brittleness

ا ظاهرة الانكسار دون حدوث تشدوه الإرعسوس

الفيضان العريض الذروة

broad-crested flood

فيضان تستمر دروته مدة طويلة اسبيا.

الهدار العريض العتبة

broad-crested weir

منشأ تتدفق المياه من فوقه ، له عتبة أفقية أو ذات انحدار بسيط جداً ، ويكون عرض العتبة في اتحاه التدفق أكبر كثيراً من ارتفاعات المياه فوقها .

الجدول brook

مجرى مائى صغير وضحل مستمر الحريان عادة بصورة دوامية نوعاً ما .

القادوس bucket

يدل فى حالة السدود على سطح انتقالى منحن بين الجدار الخلنى لاسد وفرشه ، وينشأ عند قدم السد ذى التصريف العلوى فيؤدى إلى انحراف تيار المياه نحو الاتجاه الأفتى .

عجلة القادوس عجلة

الحزء الدوّار بقوة التيار في أحد أنواع أجهزة قياس سرعة المياه ، ويستدل على السرعة من عدد دوراته ، وفي أنواع أخرى تكون المراوح هي الحزء الدوّار .

جرار التسوية (بلدوزر)

bulldozer = dozer

جرار به روافع وحبال وسلاسل يدفع أمامه شفره عريضة لحفر الطرق وتسويتها ، لإخلاء مواقع العمل وقلع الكتل الحجرية واجتثاث الأشجار وعير ذلك .

وزان الوحدة المفمورة

buo yant unit weight = submerged unit weight

(submerged unit weight : انظر)

هنَّار ((بوتشر)) المتحرك

Butcher's movable weir = standing wave weir

هدار ذو موجة مستقرة ، صممه المهندس الإنجليزى و بوتشر ، للترع الصغيرة . يصنع من ألواح الصاج المقواه بزوايا حديدية ، ويمكن تحريكه رأسياً .

to buttress دعامة التثبيت

كتف من المبانى أو الخرسانة يبنى متعامدا مع الجدار أو الواجهة على الجانب الآخر للثقل المستند على أيهما ، لتحمل الضغط الذى ينقله إليه الجدار أو الواجهة .

C

المساحة التفصيلية المساحة المتصلة بعيين هيئة تتولى الأعمال المساحية المتصلة بعيين حدود الأراضي وأجزائها .

القيسون (الصندوق) حجرة يكون إنزالها في مجرى المياه أو أى تجمع مائى بالحفر من داخلها للوصول إلى أعماق في القاع .

rating المايرة أو التقنين (rating : انظر)

الحبك (الجلفظة) إدخال القنب أو صب الرصاص أو الملاط أو أى مادة أخرى فى خلال الوصلات لإحكام سدها منعا للتسرب .

تحبب بالسطح على الأمال التراب الأمال التراب الأمال التراب التراب الأمال التراب الأمال التراب المال التراب التراب

انحدار تقوسی عرضی یراعی فی سطح ذروة السد تبسیراً لصرف المیاه .

ترعة الوصلة canal, carrier

(carrier canal : اظر)

اقفال الترعة الترعة السبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

(أ) إجراء إصلاحات سنوية أو إنشاء أعمال جديدة ، أو لإعادة تشكيل المقطع المائى .

(ب) منع دخول الغرين فى المرعة فى أثناء الفيضانات بالمحرى الأم .

(ج) عدم الحاجة إلى المياه فى حالة سقوط المطر فوق المنطقة المرتب ريها على الترعة .

(د) حدوث قطع فى ضفة الترعة ، أو خطر داهم يهدد المنشآت الهيدرولية أو لانتشال جثث غارقة :

ترعة الكنتور (ترعة خطوط تساوئ المناسيب) canal, contour

(contour canal : انظر)

canal, feeder ترعة مغذية

(feeder canal : انظر)

منافع الجرى

canal land width = right-of-way

عرض الأرض المشغولة بمقطع المحرى أو
المعدة لهذا الغرض ، ويشمل الضفتن
والسطحين الداخليين وحفر الإمداد الحارجية
وتشوين ناتج الحفر .

rcanal, link ترعة الوصلة

(انظر : link canal)

canal, main الترعة الرئيسية

(main canal : انظر)

canal, non perennial الترعة الموسمية

(non perennial canal : انظر)

مكشطة القنوات مكشطة

مكشطة يدفعها تيار الماء بضغط على لوح رأسى مطابق لمقطع القناة المبطنة فيكتسح أمامه الطمي والعشب المائي .

canal, seasonal الترعة الوسمية

(seasonal canal : انظر)

canon = canyon

(canyon : انظر)

الجسر الكابولي cantilever bridge

جسر يبرز منه جزء خارج الدعامة أو الدعامات التي تحمله ، ويعامل هذا الجزء معاملة الكابولي من الناحية الإنشائية .

القطع الراسي (لسند عقدي)

cantilever section = vertical section مقطع رأسي عمودي يؤخذ على محور السد العقدي .

canyon = canon الأخدود

الوادى العميق ذو الميول الحادة .

منحنى سعة التخزين capacity curve

منحنى لحجم التخزين كدالة على منسوب المياه في الخزان .

capacity, field السعة الحقلية

(field capacity : انظر)

سعة البتر capacity of a well

معدل إنتاج البئر .

بيان سعة فتحات الري

capacity statement

سجل یعد عند تصمیم الثرع ، تحدد فیه سعة کل فتحة ری علی طو ل ترع النوزیع .

capillary head الشعرى

أعلى ارتفاع تبلغه المياه بالخاصة الشعرية فى لحظة معينة .

الياه الشعرية

capillary moisture = capillary water المياه التي تشغل الحيز الشعرى بفعل التوتر السطحي ، وتكون غشاء متصلا حول الحسيات

الحيز المسامى الشعرى

capillary pore space

الحزء من الحيز المسامى للنُّربة المشْغُول بالمَّياه بِتَأْثِر الخاصة الشعرية .

المسامية الشعرية capillary porosity

نسبة الحيز المسامى الشعرى إلى الحجم الكلى للتربة أو الصخر .

الرحوية capstan

برميل دوار يشغل باليد أو بالقوة الحركة للف كبل أو سلسلة إرساء أو غىر ذلك .

ترعة الوصلة carrier canal = link canal (link canal : انظر)

carrier drain مصرف التجميع مصرف مكشوف أو مغطى تصب فيه مصارف التسرب ، وقد يؤدي بالإضافة إلى ذلك وظيفة مصرف التسرب الأرض التي يمر فيها .

التخزين المستمر carry - over storage التخزين في خلال السنين السمان في الإيراد المائي للانتفاع به لمواجهة العجز في السنبن العجاف أو الشحيحة الإيراد .

السقط التماقبي

cascade fall = ladder of falls سلسلة من المساقط تبني في عجرى إذا كان انحدار الأرض ذا طول كاف يتضمن سقوطاً كبراً ، ويفصل كل مسقط عن الآخر حوض قصير تتبدد فيه طاقة المياه المتدفقة من المسقط السابق .

مخلص تعاقبي cascade spillway = مخلص مدرج = stepped spillway (stepped spillway : انظر)

الهسنأر المتدرج

cascade weir = step weir (step weir : انظر)

عنقة مغلفة (توربيئة مغلغة)

cased turbine التوربينة التي تصل إلها المياه خلال أنابيب .

السر المقلَّفة cased well

بئر أنبوبية يغطى محيطها في كامل العمق أو في أجزء منه عادة تغليف مناسبة .

casting السيبك

تشكيل المعدن المصهور بصبه في قوالب.

cast iron حديد الزهر

أشابة من الحديد معدة للصب ، تشتمل على يعض العناصر الأخرى .

catalytic elements المناصر الحفّازة

عناص كالحديد والمنجنيز تنشط عملية الأكسدة في النبات أو أي تفاعل ضروري آخر .

catastrophic flood الفيضان المدس

فيضان ينشأ عن ظروف جوية نادرة الحدوث وعن أمطار بالغة الغزارة تنهمر مدة أطول كثيراً من التركيز فوق المنطقة .

الستجمع

catchment area = drainage area (drainage area : انظر)

مساحة دائرة المقياس المطر التي تستقبل المياه .

مقياس فروق الارتفاعات (الكاثيتومتر) cathetometer

جهـاز يمتـــازاً بالدقة فى قيـاس فروق الارتفاعات .

الجليد القشرى طبقة رقيقة من الحليد ينحسر من تحما الماء فتتكون فجوة بينها وبين سطح الأرض.

cavitation التكهف

تكون فجوات أو نقر بسبب التبخر المفاجىء لسائل متدفق فى منطقة يتخفض فيها الضغط انخفاضاً مفرطاً .

صهريج التكهف حموريج التكهف على نماذج . حوض لإجراء تجارب التكهف على نماذج .

caulk = calk (الجلفطة) (calk : انظر)

الحصة العليا الحصة العالي الخد الأعلى المقدر لنصيب الغرض الواحد من كلفة مشروع متعدد الأغراض.

الزاوية المركزية للسد العقدى

central angle of arch dam الزاوية المحددة بخطين يتجهان من مركز العقد إلى نقطتي تقاطع خط منتصف العقد مع الكتفين .

وحدة خلط مركزية central mixing plant عجمع محتوى على مخازن للمواد ومعبثات مكونات الحرسانة وخلاطات لخلط الحرسانة ، وذلك في الأعمال الحكرى مثل السدود والقناطر ، أو بيع الحرسانة علوطة .

وحدة مركزية وحدة مركزية وحدة مركزية وحدة مركزية والأسمنت والرمل والأسمنت والرمل والأسمنت

ومعبثاتها ، وتخلط الخرسانة وهي فى طريقها إلى موقع العمل فى خلاطات محمولة على سيارات نقل .

علامات الحور

علامات من الحجارة أو أى مادة أخرى تترك إما على طول محور المجرى وإما على مسافات متساوية على جانبي المحور، وتستخدم في تحديد المناسب التصميمية للقاع .

centrifugal pump الضخة الثابثة

آلة لرفع المياه تعتمد على القوة المركزية الطاردة التي تتولد من سرعة دوران دفاعة مروحية .

مضخة طاردة لولبية

centrifugal screw pump مضخة طاردة دفاعتها المروحية على شكل لولب .

المضحة الجابدة المضحة الجابدة منودة بتركيب آلى دوّار يشد المائع إلى محيط أنابيب موجهة نحو المركز ، ويطرده عند محورها .

القنساة

channel

۱ - بجری میاه طبیعی أو صناعی بمکن تمییزه بوضوح ، وتتحرك فیه المیاه إما بصفة دوریة أو مستمرة ، كما یطلق علی مجری المیاه الذی یشكل حلقة اتصال بین كیان مائی و آخر .

٢ - الجزء العميق من النهر أو مجرى المياه
 الذى يتدفق فيه التيار الرئيسي .

٣ ـ جزء يتميز بعمق كاف للملاحة في داخل كيان مائي ضحل لا يسمح بالملاحة .

channel, alluvial المجرى الغريني (alluvial channel)

سيعة الغناة channel capacity الكناة معينة أكبر تصريف عكن أن عر في قناة معينة

دون إغراق ضفتها .

Channel efficiency كفاية التوصيل

(water conveyance efficiency : انظر)

water conveyance efficiency

خط المجرى الذي يكون فيه التدفق على جزء المجرى الذي يكون فيه التدفق على أشده .

channel, lock قناة الهويس (lock channel : انظر)

طور المد النهرى للفيضان

channel phase of flood

الطور الذى يعقب الطور البرى الفيضان ، الذى يبدأ بدخول المدد النهرى السطحى في مجارى المياه .

channel precipitation المطر اللدى يسقط فوق أسطح البحيرات الماثية مباشرة .

channel, stable الجرى الستقر (stable channel)

الخزون الؤقت

channel storage = temporary storage التدفق الذى يزيد على قدرة القناة على التصريف المباشر ويختزن فيها موُقتا .

channel, uniform (uniform channel : انظر)

charge = load الرسابة الى تركيق الرسابة الى يحملها مجرى المياه وتدل عليها نسبة حجم الرسابة إلى حجم المياه فى مقطع عرضى معين على المجرى أو فى جزء منه.

الأحواض مستوية أو شبه مستوية عمل مستوية

قطع من الأرض مستوية أو شبه مستوية تحيط بها حواجز ترابية لتبقى فيها مياه الرى إلى أن تمتصها التربة .

قنطرة حجسز

check structure = cross regulator (cross regulator : انظر)

صمام الضبط الضبط

صهام يركب على أنابيب الرش الفرعية لإيقاف التدفق أو التحكم فيه ، ويدار هذا الصهام يدوياً أو آلياً .

chemical grouting الحقن الكيميائي

حقن وسط نفوذ بمواد كيميائية غير منفذة للمياه .

المجرى المنحدر chute

مجرى لنقل المياه الشديدة السرعة من منسوب أعلى إلى منسوب أوطأ .

دائرة التي تحيط عنطقة التأثير .

بثر المخلص

circular drop = inlet spillway = shaft spillway

بثر مدخلها على شكل قمع رأسى مفلج يتسرب إليها ماء المفيض ، ثم إلى أنفاق سفلية تودى إلى جرى النهر خلف السد .

دالية مزدوجة

circular mothe = two-bucket lift

'(two-bucket lift : انظر)

الخلوص (في هويس) clearance = play

(play : انظر)

إخلاء الوقع clearing up = site clearance

(site clearance انظر: _)

المر المائى الخالص الممر المائى الإجمالى مطروحاً منه سمك الدعامات مقيساً على طول محور الطريق فوق الحسر .

climatological data العطيات الناخية

المعطيات المتصلة بدراسة المناخ ، وتتضمن هذه المعطيات العلاقات الإحصائية والقيم المتوسطة والمعدلات والتواتر والتغيرات وتوزيع عناصر الأرصاد الجوية .

ala, المناخ

العلم الذي يبحث في دراسة المناخ فوق منطقة معلومة خلال مدة معينة ، كما يبحث في العناصر الجوية لهذا المناخ من حيث علاقاتها الإحصائية بما في ذلك قيمتها المتوسطة والعادية وتكرارها وتغيراتها وتوزيعها .

السقوط الأنبوبي

closed conduit drop = closed conduit fall = pipe drop سقوط يحدث فيه انخفاض منسوب المياه في خلال أنبوب أو أنابيب .

النطقة المفلقة التصريف

closed drainage area — blind drainage area

منطقة يتجمع فيها التدفق السطحى فى أغوار أو محيرات ، ولا تصب فى مجار أخرى أو فى البحر .

closed weir الهستّار المصمت

الحاجز الذي ينشأ على عرض النهر بكامله لمر التصريف كله من فوقه .

closing dike السبد القاطع

عمل إنشائي يبني عبر مجرى متفرع من نهر لتقليل التصريف الداخل للفرع أو وقفه ، أو لفصل فرع ميت من المحرى الرئيسي .

cloud burst الوابل

دفعة مطر تفوق المعتاد في شدتها ، وتحدث إ غالبا فوق منطقة صغيرة خلال مدة قصيرة نسبيآ.

معامل التصريف coefficient of discharge (discharge coefficient (انظر :

معامل الموصلية _ معامل النفاذية coefficient of conductivity = coefficient of permeability (coefficient of permeability : انظر)

coefficient of fineness معامل الروق نسبة المواد الحامدة العالقة بالسائل إلى عكره .

معامل النفاذية

coefficient of permeability

معامل الوصلية

= coefficient of conductivity معدل سريان مائع خلال وحدة المقطع المستعرض لجسم مسامى تحت وحدة الميل الهيدرولي وفي درجة حرارة معينة .

معامل التخزين coefficient of storage حجم المياه المصرفة من عمود رأسي في تكوين حامل للمباه قاعدته وحدة المساحة عندما مبط منسوب المياه في العمود بمقدار وحدة

معامل الانتفاع coefficient of utility

مقدار الشغل النافع الناتج من حاصل ضرب متوسط الرفع في كمية المياه المرفوعة في الساعة ، مقسوما على وزن الحيوان المستخدم في إدارة الساقية .

معامل قياس المطر

coefficient, pluviometric

(pluviometric coefficient : انظر)

معامل توزيع المطر

coefficient, rain fall distribution

(rain fall distribution coefficient : انظر)

coefficient, roughness معامل الخشيونة

(roughness coefficient : انظر)

coefficient, roundness معامل الاستدارة (roundness coefficient :)

معامل التكور coefficient, sphericity

(sphericity coefficient : انظر)

coefficient, uniformity معامل الانتظام (uniformity coefficient : انظر)

سد حاجب coffer dam

سد مؤقت يحيط بموقع العمل ليمكن من حفر الموقع ونزح المياه الموجودة به أثناء التشييد .

cohesion التماسك

ترابط بين الحسيات يؤدى إلى التوثر السطحى للغشاء المائى المحيط بكل جسم .

المادة المتماسكة

cohesive material = coherent material المادة التي لا قبل للمياه المتدفقة بحتما لمناعتما على القص .

رسابة الجاذبية الأرضية colluvium

المواد الرسوبية الخشنة والضارة وذات الأصل السيلى التي تترسب على سفوح المنحدرات مياشرة لكنها لا تجرف

التفطية بالفرين (التنييل)

colmatage = colmation

عملية ترسب الغرين فوق الأرض ، وغالبا
ما تخصب الأرض نتيجة هذا الترسب .

ال كوب command

ارتفاع منسوب مياه الترعة عند موقع فتحة الرى فوق المنسوب العام للأرض المرتب ريها على هذه الفتحة .

بیان آمر command statement

تقرير عن المناسيب التي ينبغي أن تكون عليها المياه في شبكة التوزيع لضهان الري سيحا لحميع الأراصي الواردة بالبيان .

compaction

تكثيف التربة بالوسائل الميكانيكية].

compactor النماج

آلة تستعمل لدك الأتربة إلى درجة معينة .

حوض التمويض

compensating reservoir = balancing reservoir

(balancing reservoir : انظر)

التعويضات compensation payments

مبالغ تدفع لمن يصاب بضرر ترتب على تنفيد مشروع ما ، كالإغراق والاستيلاء أو غير ذلك من الأضرار .

قاطع كامل

complete cutoff == positive cutoff (positive cutoff :)

السد الترابي الركب

composite earth dam = multiple - zoned earth dam = zoned earth dam

سد من التراب المدمج يشتمل مقطعه أساساً على جزء داخلى غير منفذ ، تدعمه طبقتان خارجيتان أو أكثر من مادة منفذة نسبياً .

الرسم المياهي المركب

compound hydrograph

رسم مياهى (هدروجراف) لتراكم تصريفين، حيث يستمر التصريف الناشيء عن عاصفة سابقة أثناء حدوث عاصفة لاحقة بها .

compressor = air compressor مكنة لتكثيف الهواء أو الغاز من ضغط ابتدائى عند المأخذ إلى ضغط أعلى منه عند المخرج.

الطلب المركز Concentrated demand الاحتياجات المائية المكثفة ، كاحتياجات منطقة حضرية أو منطقة رى أو منشأة صناعية رشتد استبلاكها للمياه .

الخرسانة الحرسانة الأسمنت خايط من الركام يضاف إليه الأسمنت

خليط من الركام يصاف إليه الاسمنت والماء أو الحير والماء بنسب ملائمة .

انحلال الخرسانة concrete disintegration انفصال فعلى أو تكسر يصيب الحرسانة نفسها، ومن أمثلة ذلك تكسر الكتلة الخرسانية بسبب تجمد الرطوبة المحبوسة فيها ، وفقدان القيمة الأسمنتية للمعجون بالتحلل أو بالفعل الكيميائى ، والتكسر بانحلال مواد الركام نفسها .

خلاط خرسانة مركبات الخرسانة ميكانيكيا .

التحجر تركيز موضعى لمركبات كيميائية معينة ككربونات الكلسيوم أو مركبات الحديد ،

تعمل على تكوين حبيبات صلبة أو عقيدات من تركيب مختلط بأحجام وأشكال وألوان مختلفة .

معامل الموصلية

conductivity, coefficient of

(انظر : معامل النفاذية :

(coefficient of permeability

conduit, open القناة الكشوفة

(open conduit : انظر)

صهربج التمور

conduit regulator — surge tank — surge chamber

صهريج يكون سطح الماء فيه حراً ، ويقع حيث تنتقل المياه من النفق أو خط الأنابيب إلى أنبوب الضغط فيمتص تغيرات الضغط المفرطة حماية للنفق أو خط الأنابيب .

cone of depression الانخفاض المخروطي

انخفاض مخروطی الشکل یکون رأسه فی البئر وقاعدته فی سطح المیاه الحرة أو سطحها البیزومتری ، ویتکون حول البئر عند ضخها عمدل معین للتصریف .

confined eddy الدوَّامة الحلية

دوامة تنشأ عن اصطدام التيار بعائق صناعى كالضفة الموجهة .

المياه الجوفية القيدة

" المياه الحوفية المحدودة من أعلى بطبقة غير منفذة .

البئر المحصورة confined-water well

بثر تكون المياه الجوفية المحصورة مصدر إيرادها الوحيد .

الطبقة الحاجزة

confining bed = confining layer طبقة غير منفذة تقع مباشرة فوق طبقة حاملة للمياه أو تحتها .

confluence

مكان التقاء نهرين أو أكثر .

خطة الرى الوحد

conjunctive irrigation planning مشروع رى يجمع بين استعمال المياه السطحية والمياه الحوفية المتاحة في رقعة ما ، على أن يحقق هذا الحمع أكبر فائدة اقتصادية .

الياه الكامنة connate water

المياه المحبوسة في فرجات صخر رسوبي منذ عهد ترسه .

التخزين للاستعمال conservation storage التخزين الحسم المياه بغرض إطلاقها فيا بعد لتحقيق أغراض نافعة ، كتغذية المرافق اللدية أو لتوليد الطاقة أو لأغراض الرى .

consolidation التشبيت بالضفط

الحقض المتدرج في حجم التربة نتيجة لزيادة الضغط عليها .

الخاصرة constriction

جزء قصبر من قناة مغطاة ، يقل فيه مقطع التصريف عنه في باقي القناة .

حقن التقوية

consolidation grouting = area grouting (area grouting : انظر)

onstruction estimate هدير الإنشاء

تكاليف الإنشاء الفعلية ، وتختلف عادة عن تقدير ما قبل الإنشاء لظهور عوامل لم تكن منظورة قبل الإنشاء ، أو لتغير في أسعار بعض المواد أو وسائل الإنشاء .

السع الإنشائي كل أنواع النشاط المساحي المتعلق بعملية إنشائية ، أو المسح الذي يتعين إجراؤه قبل البدء في الإنشاء مباشرة أو خلاله ، ويشمل ذلك العمليات المتعلقة بكل أنواع الحفر وإقامة الضفاف والأبنية وتركيب المكنات

consumptive use الاستهلاك المطلق للمياه — consumptive water use

(consumptive water use : انظر)

مجمل التبخر والنتح = الاستهلاك المطلق للمياه

consumptive water use = evapotranspiration | المياه التي يستنفدها نمو النبات و تكون نسيجه وما يتبخر من التربة أو بالنتح في مساحة معينة ، أو من التساقط المعترض في تلك المساحة في مدة معينة . ويعبر عن هذه الكمية بوحدات ارتفاع المياه ، أو بوحدات الحجم في وحدة المساحة .

مبید العشب بالس contact herbicide

مبيد يقتل العشب بمسه لأنسجته .

حمولة التلامس contact load

المادة المتدحرجة أو المنزلفة على طول القاع وتلامسه بصافة مستمرة .

احتیاطی القایسة contingency reserve

إضافة للمقايسة من قبيل الاحتياط لمواجهة :

- (أ) التقلبات في مستوى الأسعار .
- (ب) الإنفاق الطارىء غير المنظور .
- (ج) الأخطاء في تقدير كميات معينة .

continuous demand الطلب الستمر

الاحتياجات المائية المستمرة على مدار العام ، تمييزاً لها من الاحتياجات الموسمية أو أى احتياجات .

رى التدفق الستمر

continuous-flow irrigation

نظام للرى محصل عقتضاه كل زارع على حصته من المياه بمعدل مستمر .

مضخة التدفق الستمر

continuous-flow pump

مضخة إزاحية يكون اتجاه تيار المائع فى خلالها غير متغير ولا منعكس .

مصيعة رمال مستمرة

continuous sand trap

مصيدة للرمال التي تدفع عنها الرسابة **ياستمرار .**

ترعة الكنتور (ترعة خطوط تساوى contour canal

ترعة يكون تخطيطها متمشيا لحد ما مع خطوط المناسيب المتساوية للإقليم (كنتور الإقليم) .

السافة الكنتورية contour interval

الفرق فى المنسوب بين حطى كنتور متجاورين فى الخريطة .

contract documents وثائق العقد

جميع الوثائق الحاصة بانشاء عمل هندسى ، وتشمل صيغة العقد والشروط العامة والمواصفات وقوائم الكميات وشكل العطاءات وطريقة تقديمها والرسومات والبرنامج الزمنى الابتدائي لتنفيذ الأعمال.

contracted weir الهنّار التقلص

ثلمة قياس حادة العتبة يصمم جانباها بحيث ينشأ عنهما تقلص في مقطع المياه المنطلقة منها .

contraction

النقص فى مساحة المقطع العرضى لنافورة أو سمك مائى أو ماء جار بسبب مرور المياه من خلال فوهة المهار أو ثلمة .

فاصل التقلص contraction joint

فاصل يترك فى المنشأ الخرسانى لتلافى الشروخ التي تحدث بسبب الحفاف أو التمدد والتقلص الحراريين .

فواصل التقلص contraction joints

فواصل طولية وعرضية فى تبطين الأقنية عملاً بمادة مرنة تسمع بنحرك وحدات التبطين دون إحداث شقوق .

نسبة التقلص contraction ratio

السبة بين عرض خاصرة المجرى وبين عرض المحرى قبل التقلص .

القاول contractor

من يتعهد بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات ، أو يتعاقد على تنفيذها .

مسيل التحكم control flume

مجرى مكشوف أو قناة صناعية لقياس تدفق المياه ، تشتمل غالبا على مقطع متخصّر يكون فيه على المياه حرجاً .

مخلص محكوم = مخلص دو ابواب

controlled spillway = gated spillway = غلص يمكن التحكم فيه بأية وسيلة مثل التحكم في ارتفاع العتب أو في بوابته لحفظ. منسوب سطح الماء بالخزان على درجة معينة .

برنامج ضابط control schedule

آملخص لبرنامج العمل يقسم فيه المشروع إلى أجزاء رئيسية ، وتبين فيه سنوات تنفيذ كل جزء مع تقدير تكلفة الأعمال لكل سئة .

مقطع التحكم control section

مقطع أو حبس في مجرى مياه يتميز بأعمال صناعية أو ظروف طبيعية كوجود سد أو سلسلة من الجنادل حيث يكون منسوب المياه أمام المقطع مؤشرا ثابتا للتصريف.وقد يكون التحكم كاملا أو جزئيا ، فيتحقق التحكم الكامل حين يكون منسوب سطح المياه أمام المقطع مستقلا تماما عن تقلباته في الخلف ، ويتحقق التحكم الحزئي حين يكون نقلبات المناسيب الحلفية تأثير على مناسيب المحلفية تأثير على مناسيب المحلما .

وحدة التحكم control unit

نبيطة بمكن بها التحكم فى تدفق مياه الرى بالتنقيط حجما وزمنا وفق حاجة التربة للرى .

صمامات المناطق

control valves = zoning valves

(zoning valves :)

التساقط الحملى convective precipitation تساقط محدث نتيجة تصاعد هواء رطب أسخن من البيئة التي حوله .

معامل حوض التبخر

conversion coefficient

(pan coefficient : انظر)

فقد تحول السرعة معند السرعة عند الطاقة المفقودة بسبب تغير السرعة عند مقطعى المدخل والمخرج في وصلة الانتقال الميدرولي ، ويعبر عنه بعلو المياه .

transmission losses الضائع بالانتقال

= الضائع بالتوصيل conveyance losses المياه المفقودة فى رحلتها من مصدر التغدية إلى موقع الاستخدام سواء كانت تجرى فى مجار طبيعية أو صناعية ، وتشمل المياه الضائعة ما يتبخر من سطح المياه المتسربة والنتج من النبات النامى فى مجرى المياه أو على طول ضفاف الحجارى الطبيعية والترع .

منشات التوصيل

conveyance structures

منشآت تبنى فى شبكة ترع للمساعدة على التحكم للعام فى مياه للرى ونقلها إلى المواقع النهائية للتحكم أو الاستخدام أو التوزيع .

النواة الصماء حائط من المبانى أو الستائر الحديدية أو الطين ، ينشأ داخل الضفة لتقليل ظاهرة التخلل .

الله و المسلحة و المسلحة

نظم رى الأركان المتخلفة ف النظم المستعملة لرى الأركان المتخلفة ف الحقول عن الرى المحورى ، وهى إما أن تكون أجهزة ملحقة بأجهزة الرى الحورى ، أو مجموعة من الرشاشات الثابتة أو شبكة من الري السطحى .

الحت الطبيعي = التآكل corrasion

- (أ) العملية الميكانيكية التى تكشف تآكل الصخر والتربة بفعل التحات الذى تحدثه شظايا الصخر المنشطة بالرياح أو المياه .
- (ب) الحفر الرأسى أو الحانبي الذي يحدثه النهر (أو مجرى المياه) بتأثير قوة حمّله المنقول .

تصحيح السلك الظاهر

correction, air-line

(air-line correction : انطر)

الحت الكيميائى الذى يصيب مادة بفعل كيميائى .

تقسيم التكاليف cost allocation

تقسيم جملة التكاليف للمشروع على الأغراض المختلفة التي يهدف إليها .

التكاليف الزيعة cost plus

ما يصرف للمقاول من مبالغ فوق التكلفة الفعلية لبنود العقد مضافا إليها ربح ، وقد يكون هذا الربح نسبة مئوية أو مبلغا متغيرا أو مبلغا ثابتا حسب شرط العقد .

السطح الخلفي (البنكيت)

counter berm = cover banquette

(cover banquette ; انظر)

ثناروف shadoof شاروف

نبيطة بدائية لرفع الماء تتكون من رافعة ترتكز على عمود مثبت بالأرض ويربط بأحد طرفى الرافعة دلو ويثبت بالطرف الآخر ثقل من الطن أو الحجر.

ويقوم العامل على الشادوف بشد الدلو إلى أسفل حتى يغمر في الماء ويتركه فيرتفع بقوة الثقل الموجود بالطرف الآخر من الرافعة ثم يفرغه في قناة الرى .

الرفع بالثقل الموازن counterweight lifting الحالة التي يكون فيها ثقل البوابة متوازنا مع أثقال مضادة بحيث لا محتاج التشغيل لغير التغلب على المقاومة الاحتكاكية.

مصراع الثقل الموازن counterweight shutter مصراع أو توماتى يحافظ على منسوب المياه المطلوب في الأمام باستخدام جهاز ثقل موازن .

cover banquette = counter berm = back berm

الطبقة الإضافية من التراب التى تنشأ منحدرة أو أفقية بجوار قدم المنحدر الخارجي للضفة (القدم البعيدة عن مقطع الترعة) بقصد تغطية خط التشبع حين يقطع المنحدر فوق منسوب الأرض.

الشقوق صدوع أو فتحات تسمى على حسب أشكالها وأسبابها ومواقعها ، لكنها لا تمتد بالضرورة في خلال جسم المنشأ .

الضخة ذات الرفق والحنافة

crank-and fly wheel pump

مضخة ترددية مزودة بعمود مرفق مركب
 عليه حذافة تختزن الطاقة فى الجزء الأول من
 شوط الكباس (أو الغطاس) وتعيدها إليه
 فى الجزء الأخبر من الشوط .

مسافة الزحف مسافة الزحف . الطول المقيس على امتداد خط الزحف

خط الزحف خط النحف خط النحفة مع قاعدة خط تماس تربة الأساس المنفذة مع قاعدة المنشأ الهيدرولي المقام عليها ومع الجدران القاطعة .

معامل الزحف rate = creep ratio نسبة طول الزحف إلى الفرق بين منسوبي الياه أمام المنشأ الهيدرولي وخلفه .

بوابات المروة . بوابات المرول البوابات المركبة فوق قمة منشأ هيدرولى للمحافظة على منسوب المياه أمامه ، أو للتحكم في هذا المنسوب .

منسوب ذروة السد

crest level of the dam = top of the dam $(top \ of \ the \ dam : انظر)$

العمق الحرج العمق الحرج عدل عندما تتدفق المياه في قناة مكشوفة عمدل معين فإن الطاقة الكلية للتدفق تختلف باختلاف عمق المياه ، ويطلق المصطلح على العمق عند أدنى طاقة كلية .

قوة السحب الحرجة

وة السحب المؤدية إلى بدء تحرك مواد القاع .

السرعة التي يتحول عندها التصريف من السرعة التي يتحول عندها التصريف من حالة الانسياب إلى حالة الاضطراب .

معامل المحصول المنه الفعلى لمحصول ما نسبة الاستهلاك المائى الفعلى لمحصول ما في زمن محدد إلى إجمالى البخر والنتح المحسوب نظريا للمدة نفسها . ويختلف هذا المعامل للمحصول الواحد في الأطوار المختلفة لنموه .

 crop intensity
 كثافة المحصول

 نسبة غلة المحصول إلى المساحة القابلة للزراعة

 والمتحكم في ربها

احتياجات دى المحصول

crop irrigation requirements إجمالي الاستهلاك المائي لمحصول ما مستبعداً منه تساقط المطر الفعال .

الدورة الزراعية ترتيب ترتيب ترتيب منتظم لسنوات عديدة .

تسعيرة رى المحصول .

crop water rate = occupier's water rate

ما يدنعه حائز الأرض مقابل رى محصول

معلوم زمن نموه .

معبر صرف معبر صرف منشأ محمل مياهاً لمصرف أو مجرى طبيعى عمر ترعة متقاطعة معه .

دره over = crossing العبر جزء النهر بين منحنيين ينعكس فيهما اتجاه التدفق .

قنطرة حجز

cross regulator = check structure منشأ يقام معترضا مجرى مائيا في موضع مناسب للتحكم في مناسيب المياه أو لتنظيم التدفق المالر وخلفه .

المقطع العرضى القناة المتعامد مع محورها أو مع متوسط اتجاه التدفق .

crown . Crown

الحزء الأعلى من السطح المقوس للطريق فى مقطعه العرضى غير المشتمل على ارتفاع إضافى بسبب المنعطفات.

تسارة مكنة لتكسير القطع الكبيرة من الحجارة والصخر وتحويلها إلى قطع أصغر وأكثر تجانسا .

علم الجليد علم الجليد في الجليد بكل أشكاله .

رقعة تروى وتزوع culturable irrigable area إجمالي المساحة القابلة للرى مطروحا منها ما تقتطعه المباني والطرق وغيرها . الهدَّار القوس المقط الأنق . مدَّار عتبته مقوسة في المسقط الأنق .

المحصول.

منحنى الطلب دسم بيانى لكمية المياه المطلوبة لأغراض الرى في الأوقات المختلفة من موسم نمو

منحنى الإيراد curve of supply رسم بيانى لكمية المياه في مدة معينة .

الحفر والردم يطلق المصطلح على المقطع العرضي للترعة حين محرى الحفر في جزء منه والردم في جزء آخر .

مجرى التقصي cutoff

مجرى مباشر طبيعى أو صناعى ، يصل ما بين موقعين فى مجرى فيعمل على تقصير طوله الأصلى وعلى زيادة انحداره .

نظام المصارف القاطعة او المعترضة

cutoff system = intercepting system صرف المياه النازة على جانبى التل بوضع أنابيب على امتدادهما تعترض طريق هذه المياه لتمنعها من النز والانسياب من السفح إلى السهل .

خندق قاطع خندق قاطع حفر عند قاعدة سد أو أى منشأ آخر علا علا عادة غير منفدة نسبيا لتقليل تخلل المياه .

البريخ أنبوب أو مجرى مغطى تجرى فيه المياه مستعرضة طريقا أو سكة حديدية أو ترعة أو سداً ترابياً .

السبيل المغلق للبريخ د culvert barrel القناة المغطاة في مجرى البربح .

المدد التراكمي للنهر المجموع الكلي لمدد النهر خلال مدة معينة وكثيراً ما ترسم المجموعات المتتابعة مقابل الزمن .

curb الإڤرين (kerb : انظر)

الإنضاج ترطيب الحرسانة أو الملاط مدة معينة بعد البناء لتفادى تأثير الجفاف في المرحلة المبكرة لعملية الشك .

كاشف اتجاه التيار

current direction indicator
— direction finder

جهاز يعىن أنجاه تدفق المياه .

مقياس سرعة المياه عند نقطة ما عن جهاز لقياس سرعة المياه عند نقطة ما عن طريق تعرف عدد دورات الفناجين أو المراوح المتصادمة مع التيار في وحدة الزمن .

الســــتارة curtain wall == cutoff wall جدار عرضى يبنى تحت فرش منشأ هيدرولى إما لتقسيمه أو لمنع تسرب المياه .

قاطع خدار أو منشأ يراد به تقليل تخلل الماء لطبقة مسامة

مسيل لا عنقى مسيل على شكل فنتورى بدون عنق لقياس مسيل على شكل فنتورى بدون عنق لقياس تدفق المياه في المجارى الصغيرة ، يبدأ أنبوبه في الاتساع عند نهاية الاختناق

مباشرة .

المنقار الأمامية للدعامة الحسر التى تأخذ المقدمة الأمامية للدعامة الحسر التى تأخذ شكلا ييسر دخول المياه في الممرات دخولا انسيابيا ، ومن أشكالها المعتادة المنقار نصف الدائرى والناقصي والمستدق الطرف

دورة الياه الجوفية cycle of fluctuation = phreatic cycle (phreatic cycle : انظر)

التخزين الدوري او الستمر

cyclic storage = over-year storage غزين المياه التي تزيد على الإيراد المتوسط لاستخدامها في مواجهة الاحتياجات عندما يكون الإيراد غير كاف .

cyclone lam.

ریاح عاصفة تتحرك حركة حازونیة . ویقع فی رقعة ذات ضغط جوی (بارو متری) منخفض قد تتحرك فیها ریاح العاصفة حركة حازونیة .

cyclonic precipitation المساقط الإعصار . المطر الذي يسقط في أثناء الإعصار

الدعامة الاسطوانية دعامة تشتمل على أسطوانات من حديد دعامة تشتمل على أسطوانات من حديد الزهر أو الفولاذ تغوص فى القاع حتى الأساس الصلب ، وتملأ بالخرسانة ، وتبرز حتى القاع أو حتى قاعدة عوارض الحسر أو تمتها وفقا لاحتياجات التصميم .

dam السند

منشأ كبير يعترض مجرى المياه لحجزها أو تكوين خزان لرفع منسوسها أو تحويلها إلى قناة أو مجرى آخر أصغر منه ، أو خلق علو هيدرولى لتوليد الطاقة أو لتحسين الملاحة في النهر بتنظيم إطلاق المياه المخزونة .

الحور الطولي للسد

dam axis = axis of dam
(أ) الخط الأفتى المحدد للحافة الأمامية لذروة

السد فى السدود الثقلية أو الدعامية أو العقدية

(ب) هو الخط الأفتى المار بمنتصف عرض اللمروة في السدود الترابية أو الركامية .

dam, blind السند الصحت

(blind dam : انظر)

dam, coffer سد حاجب

(coffer dam : انظر)

dead well = absorbing well بئر الصرف

(absorbing well : انظر)

الجسر السطحي deck bridge

جسر يبنى الطريق فيه عند المنسوب الأعلى الأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشآت الجسر الفوقية أو بالقرب من ذلك المنسوب.

البئر العميقة deep well

بئر تتغذى بالمياه الحوفية من مصادر شديدة البعد عن سطح الأرض

مضخة الأعماق

deep-well turbine pump = bore-hole pump

مضخة طاردة ذات محور رأسى لها دفاعة مروحية . وتعلق المضخة من رأسها بعمود من الفولاذ أو تثبت فى أنبوبة التفريغ ، وتدلى فى البئر لتكون قريبة من سطح الماء . وتستعمل هذه المضخة عندما يزيد عمق الماء فى البئر على حدود مص المضخات العادية .

العجز deficiency

نقص الدخل عن الطلب.

خطة لشروع محدد definite project plan

المرحلة التي تلى الدراسات المفصلة ، وتشمل تخطيطاكاملاللمشروع ، وتحديدا لأبعاد جميع المنشآت ومواصفاتها ، كما تشمل جميع البيانات عن المعدات والآلات اللازمة ومواصفات مواد البناء وكمياتها وتقدير فوائد المشروع وكلفته وبرنامجا زمنيا لتنفيذه وتشغيله .

السد البنائي dam, masonry

(masonry dam : انظر)

السب البنائي الترابي

dam, masonry-earth

(masonry-earth dam : انظر)

dam, overfall الانسكاب

(overfall dam : انظر)

السد ذو الفتحات dam, sluice

(sluice dam : انظر)

dam, solid السد الصمت

(solid dam . انظر)

السد الثبت بالدعامات الجمالونية dam, truss buttress

(truss buttress dam : انظر)

خط الاسناد datum

خط أفتى مختار تحسب منه الارتفاعات و الأعماق كما يحدث عند رسم المقطع للطولى للترعة .

سعة التخزين الميتة

dead storage capacity = dead storage . جزء من سعة التخزين غير متاح للتفريغ

المياه الساكنة dead water

مياه حركتها غبر محسوسة .

العتبة الحارفة _ العتبة الخلفية المثلثة deflector = triangular end sill

جدار منحدر ينشأ فى نهاية الفرش المصمت المساعدة على انحراف تيار المياه ذى السرعة الكبيرة بعيدا عن القاع ، ولتكوين حركة التفافية للمياه فوق القاع وخلف العتبة ، تعمل على تكوم مواد القاع فى محاذاتها وبذلك تحمى الفرش من التقوض .

deforestation ازالة الأحراج

اجتثاث الغابات التي تغطى الأرض.

تناقص مناسيب القاع

degradation of levels

تناقص مناسيب القاع فى أى موقع على مجرى المياه بسبب ُ التحات .

درجة التهوية النسبة بن حجم الهواء وحجم الفجوات في التربة .

درجة التحكم في التصريف

degree of discharge control النسبة المئوية للتصريف الكلى المنتفع به إلى مجموع المطالب المائية .

درجة الصرف مقياس و صفى لفاعلية شبكة المصارف الموجودة في رقعة من الأرض.

درجة التحكم الزمني

degree of duration control النسبة المثوية بين المدة الكلية التى يكون فيها التصريف من الخزان بمعدل يتساوى مع معدل الكية المطلوبة من المياه أو يزيد عليها وبين المدة الكلية المكلية للتصريف.

درجة التشبع

degree of saturation

النسبة بين حجم المياه وحجم الفجوات في التربة .

delta الدلت

الرسابة المستقرة عند ملتقى النهاية الأمامية للمخزان مع المجرى الرئيسي لتغذيته ، وكذلك الرسابة المتشابهة عند مواقع اتصال الخزان بالروافد .

منحنى الطلب of طلب (curve of demand : انظر)

demand system نظام الرى بالطلب

نظام توصيل المياه إلى الزراع وفق طلبهم بالكيات المطلوبة وفى الأوقات المناسبة .

الحقل الترشيدي

demonstration farm

حقل يعد عقب تنفيذ مشروع للرى ، وغالبا في خلال السنوات الأولى لتشغيل المشروع للكون الحقل بمثابة نموذج يسترشد به للزارع في التعرف على أفضل الأساليب في المرى وللزراعة .

عمق الهبوط

depression head = draw down
(draw down : انظر)

ينبوع الانخفاض ينبوع الانخفاض ينبوع تتدفق مياهه من مادة منفذة إلى سطح منخفض عنمستوى المياه الحوفية أو يمتد تحته .

مخزون المنخفضات

depression storage = pocket storage كمية المياه اللازمة لملء المنخفضات الطبيعية في منطقة ما حتى تستوفى سعتها ، معبرا عن ذلك بارتفاع طبقة من المياه فوق المساحة الكلية للمنطقة .

العمق المسافة الرأسية بين قاع الترعة وخط سطح المياه .

جمع عينات متكاملة عمقا

depth integration sampling أخذ عينات عند أعماق مختلفة وتعيين الرسابة في كل منها واستخدام النتائج للحصول على كية الرسابة في العمق كله .

مخرج عينات رسابة الأعماق

depth integrating sediment sampler

نبيطة لإخراج عينات الرسابة العالقة بمجرى مائى وذلك بإنز الهارمن السطح إلى القاع ثم رفعها إلى السطح بسرعة ثابتة لتحمل معها عينات مختلطة من المياه المحملة بالرسابة على مختلف الأعماق.

تيارات الكثافة density currents

التدفق الثقلى لماثع من خلال ماثع ذى كثافة مساوية له تقريبا أو من تحت هذا المائع أو من فوقه .

كثافة الثلج

density of snow = snow density

أسبة حجم المياه الناتجة عن ذوبان مقدار معلوم

من الثلج ، إلى حجم هذا الثلج معبراً عنها

كنسبة مثوية .

dentated sill العتبة المسننة

عتبة ذات ثلمات تُنشأ في نهاية الفرش لتهدئة قوة المياه المتدفقة ولتقليل حتها خلف الفرش كما أنها تساعد على تخفيض سرعة المياه فوق المقاع ؟.

denudation التمرية

(أ) فعل المطر والصقيع والرياح والمياه الحارية وغيرها من العوامل الطبيعية في تحات المادة الحامدة من الأرض بحيث تنكشف الطبقة التي كانت مغطاة من قبل .

(ب) إزالة كل المادة النباتية والعضوية من سطح الأرض ليصبح مكشوفا:.

السطح المستنزف (المياه الجوفية) depleted phreatic surface

سطح المياه الحوفية بعد هبوطه نتيجة الإسراف فى ضخ بئر غىر ارتوازية .

عمق مياه الرى مقدار المياه الموزعة على منطقة معينة فى خلال الرية الواحدة مقسوما على مساحة المنطقة .

عمق المدد النهرى من مستجمع مقسومة على مساحة المستجمع .

الحِفاف desiccation

معاناة منطقة من نفاد مياهها إما بسبب قلة المطر أو القصور في عملية الرى ، أو بسبب إذالة عالاً حراج أو الإفراط في زراعة المحاصيل أو بسبب تغيرات في الظروف المناخية . ويتمثل الإمحال في جفاف مجارى المياه والبحيرات ، وفي هلاك النبات ، والتعرية التي تصيب الطبقة السطحية المتربة وغير ذلك .

القنن المالي التصميمي

designed duty of water المقنن المائى المفترض فى مشروع لتصميم سعة القنوات .

الفيضان التصميمي

الفيضان المراعى فى تصميم الأعماق الصناعية أو فى حماية أى منطقة معينة .

حوض الترسيب منشأ يبنى عند مدخل شبكة للرى بالرش لحجز الرمال والمواد العالقة بالماء الآتى من

مجرى أو قناة مكشوفة ، محافظة على الرشاشات من الانسداد .

الإنفصيال detachment

زوال شظایا قابلة للنقل من مواد تریة بفعل عامل حات كقطرات المطرأو المیاه الجاریة أو الریاح .

برنامج مفصل detail schedule

جدول يبين تفاصيل الأعمال الواردة بالبرنامج الضابط للسنة الحارية ، ويبين الشهور المقرر تنفيذها فيها ، وتقدير تكاليفها وما يلزمها من عمال ومواد .

دراسات مفصلة ب مشروع أولى

الدراسات التى تلى الدراسات الكاشفة، الدراسات التى تلى الدراسات الكاشفة، وتشمل جمع المعطيات الفيزيقية والهيدرولوجية والحيولوجية والطبوغرافية والإنشائية - مما يجعل المهندس قادرا على وضع تخطيط المشروعات تطوير رقعة من الأرض . كما تشمل هذه الدراسات جمع بيانات عن أضرار الفيضانات ، والاحتياجات المائية وطرق المواصلات، وتشمل أيضا دراسات إجمالية عن اقتصاديات مشروعات التطوير وعما تحتاجه من خبراء وعمال مهرة وعمال عاديين وآلات ومعدات .

الخزان المحتجز

detention reservoir = retarding reservoir

(retarding reservoir : انطر)

التخزين المؤقت detention storage

كمية المياه الني يمكن تخزينها مؤقناكما يحدث في أثناء الفيضان

الاحتراق الفوري detonation

عملية احتراق فورى تحدث في وقت واحد في مركب غير مستقر كيميائيا .

الحتات detritus

المواد الغرينية التي تتفتت بالاحتكاك وتنقلها الأنهار والترع . وهذا المصطلح مكافئ للرسابة (sediment) . وقد يعرف الحتات على أنه كل المواد التي يحملها المجرى كبيرة كانت أو صغيرة ، على حين تعرف الرسابة بأنها الموآد التي تترسب .

حقل التجرية development farm

حقل يبدأ العمل فيه بعد تنفيذ مشروع للري لتحديد النمط المحصولى الأمثل والاحتياجات المائية للمحاصيل ".

حاجز الباه diaphragm

جدار رقيق من مادة غير منفدة ، عمد أ طوليا في داخل سد مبنى من مادة منفذة .

المضخة ذات الرق diaphragm pump

مضخة ترددية تعمل بغشاء قابل للانثناء يثبت عند حافة الأسطوانة ، وبحدث المص التمدية حين يرتفع الغشاء ، والطرد حين ينخفض . انبساط التربة غير الماسكة .

حفارة خنادق (مخندقة)

ditcher = trench excavator

(trench excavator : انظر)

التحات المتفاوت differential erosion

زوال بعض المواد من طبقة مكشوفة ذات مقاومة متغيرة وبصورة غير متساوية .

العلو التفاضلي differential head

الفرق في منسوب المياه المحافظ عليه بين سطح المياه الأمامى وبنن سطحها الحلني فى منشأ تفريع ، وذلك بتشغيل أجهزة كالبو ايات.

المقياس التفاضلي differential meter جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت الضغط

differential pump المضخة التفاضلية

مضخة ترددية ذات فطاس يعمل على امتصاص السائل إلى داخل الأسطوانة في شوط ارتفاعه و هو مزدوج الفعل في شوط الطرد .

diffuser = diffuser vanes الناش

جزء معد لتحويل طاقة الحركة إلى طاقة ضغط ، ويوضع في المضخات النابذة بين الدفاعة المروحية والغلاف .

dilatancy

القباس بالتخفيف طريقة لقياس تصريف إلمياه باستعمال محلول ثابت التدفق ومعروف التركيز يضاف للمياه عند مقطع أمامى بالمحرى ، ثم يقاس التغير فى درجة تركيزه عند مقطع خلنى .

تجانس الوحدات القياسية

dimensional homogeneity

تماثل وحدات الطول والزمن والكتلة في طرفي المعادلة إ.

منطقة الرى الباشر الأرض التى تستمد المياه من الترعة الرئيسية مباشرة.

تأكل مباشر أو أنبوبتها أو غلافها أو عضفها أو بعض أجزاء مضخها ، وتلفها تلفا تدر بجيا .

كاشف اتجاه التيار

direction finder

= current direction indicator

' (current direction indicator : انظر)

عائمة الاتجاه عائمة الاتجاه عائمة من المعدن أو الحشب تحمل راية صغيرة لتدل على اتجاه التدفق في النهر ، وبذلك عمكن قياس الزاوية بين اتجاه التدفق و اتجاه مقطع ما عند نقط الرصد .

شبكة الري المباشر

direct irrigation system شبكة رى تتغذى من الأنهار مباشرة عن طريق مآخذ متحكم فيها دون تدخل أعمال التخزين .

اللحد الباشر direct runoff

جملة ما يغذى المحرى المائى من المدد السطحى ونحت السطحى ومن التساقط فوقه .

discharge التصريف

كمية المياه المارة بمقطع مستعرض معين لترعة أو مجرى فى وحدة الزمن .

معامل التصريف الفعلى إلى التصريف المحسوب بالصيغة النظرية .

برابخ التفريغ discharge culverts

برابخ ذات فتحتين إحداهما فى حوض الهويس أمام البوابة السفلى والأخرى خلفها للمساعدة على تفريغ الحوض أثناء تشغيل الهويس .

شدة التدفق فوحدة عرض مجرى المياه!.

منحني التصريف التراكمي

discharge mass curve

منحنى القيم المسجلة للتصريف التراكمي المقابل للزمن ، ويمثل انحداره في أي وقت مقدار التصريف في تلك اللحظة .

متوسط التصريف الشهري -

discharge, mean monthly

(mean monthly discharge : انظر)

نسبة مقياس التصريف

discharge scale ratio .

نسبة التصريف عند مقطع معين في الأصل ، إلى التصريف المناظر في النموذج . موقع قياس التصريف discharge site موقع مختار على مجرى المياه لأخذ أرصاد السرعة ومساحة المقطع المستعرض لتعين

التصريف .

الطلب الوزع dispersed demand

الاحتياجات المائية المنتشرة على نطاق شامل في منطقة واسعة .

المضحة الإزاحية المضحة الإزاحية مضحة مصحة محتص المائع إلى غرفتها ويطرد منها بتأثير حركة جسم داخل تلك الغرفة .

الطازء الطباشري distemper

مسحوق الطباشير الأبيض النتى بعد خلطه عادة غروية وبالماء مضافا إلىهماعادة خضاب. وهو يستعمل فى طلاء الحدران الداخلية والسقوف.

تشوه النموذج النموذج النسبة بين المقياس الرأسي والمقياس الأفتى في تموذج ما .

ترع التوزيع (الترع الفرعية الثانية) distributaries = secondary canals

المترع التي تستمد الماه من الترع الرئيسية أو من الترع الفرعية الأولى وتغذى ترع الدرجة الثالثة أو المساقى أو الفتحات .

ترع الدرجة الثالثة

distributary minors = minors

(انظر : minors)

الرسم البياني للتوزيع distribution graph

رسم يبين التوزيع النموذجي لمدد النهر من حوض معين كنسبة مثوية من المدد الكلى للنهر في فترات زمنية متساوية .

الوزّع منشأ يبنى على عجرى مياه لتوزيع منشأ يبنى على عجرى مياه لتوزيع تصريفه ، إما بين مأخذين أو أكثر في نهايته ، وإما بين المجرى نفسه ومأخذ أو أكثر ، ويكون تقسيم التصريف غير متأثر عنسوب المياه خلف المنشأ .

خفير الري

ditchrider = waterman = water bailiff العامل المكلف بمراقبة مناسيب المياه بالترع لضمان توصيل مياه الرى إلى الحقول.

نسبية التفريع المتفرع من مجرى إلى تصريف .

المحرى .

قنطرة فم

diversion structure = offtake regulator (offtake regulator : انظر)

منشآت المَخْذَ = منشآت التفريع diversion structures = intake structures (انظر : intake structures)

مسطح صرف مسطح صرف الماء من سلسلة من المساطح أو عبرى المصرف العادى .

المفرق الحوضي أو الفاصل الحوضي

(water parting (ائظر:

divide phreatic الفاصل الجوفي

(phreatic divide : انظر)

فاصل التضاريس divide, topographic (topographic divide : انظر)

السنام الفاصل (الحيد الفاصل) dividing ridge

نتوء ينشأ في الأرض ليكون حدا فاصلا بين مالك وآخر .

علبة التوزيع

division box = proportional distributor outlet box

منشأ يقام على المروى الحقلى لتوزيع المياه على حقلين أو أكثر .

divisor = distributor

(distributor : انظر)

dolphin الدلفن قائم إرساءأو عائمة إرشاد تزود بحلقة تربط

فها كبلات السفن .

dosage مبيق المادة المُعوقة للبخر ، اللازمة لتكوين طبقة غشائية فوق وحدة من سطح المياه ، و ذلك في بداية تكوينها أو في المتابعة المنتظمة لتزويده بعد ذلك .

dosing station محطة الحقن محطة تزويد المياه بجرعات محلول قياس

المضخة الزدوجة الفعل

التصريف .

double - action pump مضخة يتعاقب فيها خروج الماثع من جهة كلتا قاعدتي الكياس.

موسم نو محصولين (double crop(season زراعة محصولين متعاقبين في نفس الحقل فی موسم واحد من مواسم الری .

هویس مزدوج double lock = twin lock (twin lock : انظر)

مضخة مزدوجة الإسطوانة double pump مضخة ترددية تشتمل على أسطوانتين متجاورتين متصلتين بأنبوب للمص وآخر للطرد ، ويقوم أحد الكباسين بالمص و الآخر بالطرد.

جرار التسوية (بلدوزر)

dozer == bulldozer

(bulldozer : انظر)

draft = draught الغاطس

(draught : انظر)

draft-tube = draught tube أنبوب ممتد يصل بنن فتحات مصب العنفة (للتوربينة) بمجرى للطرد .

حفارة ساحبة

dragline = dragline excavator
حفارة ذات قادوس تقذفه إلى موقع الحفر
ثم تجره إلها فيمنليء أثناء جره ثم تسحبه

لتفرغه في موقع آخر .

الستجمع

drainage area = catchment area المنطقة التي تزود البحرة أو مجرى المياه أو الخزان بالتدفق السطحي الناشيء أصلا عن التساقط .

عائد الصرف drainage benefit

التحسين الذي يطرأ على الأرض بعد إنشاء شبكة المصارف فها .

drainage density كثافة الصرف

معدل طول مجارى الصرف الطبيعية والاصطناعية فى وحدة المساحات داخل رقعة معينة .

دهليز الصرف drainage gallery

دهليز إضافى ينشأ أحيانا خلف دهليز الأساس بغية صرف الحزء الخلفى من السد وعمل الثقوب اللازمة لحقنه .

عمق الصرف drainage head

الفرق بين منسوب المياه عند نقطة ما فى الفاطس مصرف وبين أقل منسوب لسطح التربة عمق المواس رأسيا من خط يُرسم عموديا على حمق الما المحرف) .

مقياس صرف الستجمع

drainage modulus

مدد النهر من حوض مستجمع ، معبراً عنه بوحدات ارتفاع المياه التي تفارق الحوض في اليوم المواحد .

الصرف الطبيعي drainage, natural

(natural drainage : انظر)

نمط الصرف drainage pattern

نسق من نظام الصرف الطبيعي يوجه إلى تصميم معنن لشبكات الصرف الاصطناعي .

الصرف الضابط للمياه

drainage, water regulation

(water regulation drainage : انظر)

مصرف التجميع drain, carrier

(carrier drain : انظر)

drain, main المصرف الرئيسي

(main drain : انظر)

drain well = absorbing well بئر الصرف

(absorbing well)

draught = draft

عمق المياه الذي تحتاج إليه السفينة لكى تطفو حرة في قناة ملاحية .

draught tube = draft-tube انبوبة السحب (draft - tube : انظر)

الجسر المتحرك بالسحب بالسحب عرور بعكن سبه جانبيا ليسمح بمرور المراكب .

عمق الهبوط

drawdown = depression head
مقدار تأثیر التصریف من بئر علی خفض
مستوی المیاه الحوفیة الحرة أو علی خفض
السطح البیزومتری فی طبقة میاه جوفیة
محصورة.

السحب المتحب المآخد في النقط المختلفة على طول الترعة المغذية .

بيان السحب تقرير عن سعة الترعة فى أحباسها المختلفة ، يستخدم فى تصميم مقاطعها .

الكراءة (الكراكة) مكنة عائمة تستخدم عادة لتجريف النربة من مجرى مائى .

الانجراف الخيراف مسافة تزحزح قارب التصريف إلى الحلف بفعل التيار في أثناء قياس سرعة المياه .

معدل الانسياق السرعة التي تنساق بها طبقة غشائية فوق سطح مكشوف .

drilled well

بر بجرى حفرها كليا أو جزئيا باستعمال مكنات الثقب .

الثقب طrilling مثلثة والصخر عملية خرق بالمثقاب لمادة كالتربة والصخر والمعدن وغير ذلك .

الرى بالتنقيط للاستيك يخرج رى الأرض بأنابيب من البلاستيك يخرج منها الماء قطرة قطرة عند الأشجار أو المنباتات المرادريها . ويسمى الرى بالقطرات .

القطارة القطارة الماء على هيئة قطو ات تسقط على النربة المراد ريها ً.

بئر الدق (البئر الأنبوبية) driven well بئر تنشأ بدق أنبوب طرفه الأسفل على شكل رأس رمح ، فلا يستعمل في هذه الحالة مثقب أو برًّامة أو جهاز حفر نافوري .

drive point = well point (well point :)

منحنى الهبوط منحنى الهبوط شكل خاص لمنحى سطح المياه يكون محدياً كما محدث لطبقة الماء الساقط سقوطاً حراً من فوق الهدار .

الجفاف مدة يظل فيها تساقط المطر غير كاف لنمو المحاصيل .

البريخ المفهور المياه أمامه أعلى بريخ يكون منسوب سطح المياه أمامه أعلى

السقط الغمور

م: قو هة مدخله .

drowned fall = submerged fall

ه سقط یکون فیه منسوب المیاه الخلفیة أعلی
من منسوب عتبته ، و یتأثر منسوب المیاه

أمامه و تدفقها بمنسوبها خلفه .

التدفق المفمور

drowned flow = submerged flow حالة التدفق خلال منشأة أو فوقها حين يتأثر هذا التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية .

نسبة الانفهار الخلفية نرق النسبة بن ارتفاع منسوب المياه الخلفية نرق

النسبة بين ارتفاع منسوب المياه الحلفية فرق ذروة فتحة الرى، والارتفاع المقابل لمنسوب الماه الأمامة .

وزان الوحدة المجففة

dry unit weight = unit dry weight وزن جو امد التربة التي محتوبها الحجم الكلي لوحدة كتلتها .

السنة التي يفل فيها التساقط أو التصريف النهرى أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها

فى السنة العادية .

الترعة المزدوجة الفرض dual-purpose canal

(أ) الترعة المستخدمة فى الرى إلى جانب الملاحة ومرافق البلدية واحتياجات الصناعة .

(ب) الترعة التي توَّدى وظيفة الرى في فصل من السنة ووظيفة الصرف في الفصل الآخر .

القنوات الزدوجة الغرض

dual purpose ditches

قنوات صغيرة في الحقل تستخدم للرى في أحد الفصول ، وللصرف في فصل آخر .

هدًّار منقار البطة duckbill weir

هدار ذو جدران رقيقة يشبه مسقطه الأفتى منقار البطة .

المطولية ductility

الخاصة التى تسمح بدرجة عالية من التشكل اللدن قبل الانكسار .

dug well بئر الحفر

بئر يزيد قطرها فى الغالب على قدمين ، يجرى حفرها باستعمال الآت الحفر البدوية أو مكنات الحفر .

القالاب dumptor

سيارة نقل سريعة ذات عجل منفوخ تفرغ شحنتها بقلمها إلى الأمام .

durability التانة

مقاومة مادة التبطين للعوامل الجويةو المؤثر ات الكيميائية أو التأكل .

تحملية الخشب (of timber) مدى مقاومة الخشب للعوامل الطبيعية التي تساعد على إهلاكه .

daty, water

المقنن المائي عند الفتحة

duty at outlet = lateral duty

الحصة الماثية المحسوبة أو المقيسة عند فتحة للرى أو عند رأس المسقاة .

المقنن المائى الاقتصادى

duty, economic water

(economic water duty : انظر)

مقنن الحقل duty, farm

(net duty المقنن الصانى)

مقنن البئر . مقنن المساحة التي تروى من البئر .

المقنن المسائي

(water dutv : انظر)

التشابه الدينامي dynamic similarity

تساوى نسب الكتل والقوى في الأصل ونظائرها في البموذج .

تصريف استمرار التحرك

dynamic threshold discharge

التصریف اللازم لضمان استمرار تحرك مواد الرسابة فی مجری المیاه .

E

خطاب الضمان

earnest money = bid guarantee

(bid guarantee : انطر)

earth

الفتات الصخرى الدقيق .

السبد الترابي

التراب

earth dam = embankment dam
حاجز مياه من التراب أو الطين أو الرمل
أو خليط من الرمل والحصى ، أو خليط
من التراب والصخر .

آلات تحريك الأتربة

earth moving machinary

الآلات التي ترفع الأثربة وتنقلها ، أو التي تحرك الأتربة لتسوية سطح الأرض .

ضفط التراب earth pressure

الضغط أو القوة التي تؤثر بها التربة في أي حائط .

earthen section القطع الترابي

مقطع القناة التي يشتمل محيطها على المواديا الناعمة في المترية كالغرين والطين .

المنقار الخلفي للدعامة الحسر ، والذي يأخذ الطرف الخلني للدعامة الحسر ، والذي يأخذ شكلا يعمل على تهدئة التدفق المنطلق من الممرات المتجاورة .

مقياس السبر بالصدى السبر بالصدى السبر بالصدى أوبركة يقيس جهاز لتقدير عمق المياه فى مجرى أوبركة يقيس المدة بين توليد إشارة الجس وبين عودة صداها بعد أن تسبر القاع ، ويقوم الجهاز تلقائيا بتسجيل هذه المدة وتحويلها إلى عمق.

economic feasibility اللاءمة الاقتصادية التحقق من زيادة عائده الحتبار المشروع للتحقق من زيادة عائده المتوقع على تكلفته المقدرة .

مسافة النقل الاقتصادية

economic haul distance مسافة النقل التي يكون تشغيل آلة تحريات الأتربة في حدودها أكثر اقتصاداً أو أكثر فائدة .

القيمة الاقتصادية لوحدة مياه الرى economic value of unit of irrigation water قيمة المحصول الناتج باستخدام وحدة مياه الرى زمن نمو المحصول.

المقنن المائي الاقتصادي

economic water duty المقنن المائي الذي يؤدي إلى :

۱ سأقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح
 صافى لكل وحدة مساحة عندما تكون
 الأرض هى المعيار المحدد.

۲ – أقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح
 صافى لكل وحدة من مياه الرى عندما
 تكون المياه هى المعيار المحدد .

السحب الاقتصادى (الإدرار الاقتصادى) economic yield

أكبر معدل لكمية المياه التي يمكن سحبها اصطناعيا من الخزان الجوفى إلى درجة تجعل السحب فوق ذلك غير اقتصادى ، وذلك دون توقع استنزافه أو تغير الخواص الكيميائية لمياهه في المستقبل القريب.

حوض الادخار

economizing chamber = thrift basiu chamber

(thrift basin chamber انظر :)

سعة التخزين الحية

effective capacity = active capacity

(active capacity : انظر)

effective porosity السامية الفعالة

النسبة بين حجم المياه الذى يعطيه جسم مسامى تشبع بالمياه والحجم الكلى لهذا الحسم وذلك في ظروف هيدرولية معينة .

effective precipitation التساقط المجدى جزء المطر الذي ينتفع به في رى النبات .

المطر الفعال المحد المحد المحدد ألم ويطلق كمية المطر التي ينشأ عنها مدد أنهرى ويطلق في مجال الري على ما تحتفظ به المتربة من جملة التساقط المتاح الإنتاج المحاصيل . ع

effective snow melt ذوبان الثلج الفقال

الجزء الذائب من الثلج الذي يصل إلى القنوات مدد نهرى .

سعة التخزين الحية

effective storage = active capacity

(active capacity : انظر)

الإجهاد الفقال

effective stress = effective pressure = intergranular pressure متوسط الضغط المنقول من حبيبة في كتلة في من التربة ، وهو الذي يؤدى إلى إيجاد الاحتكاك الداخلي .

efficiency, irrigation کفایة الری

(irrigation efficiency : انظر)

الفرع بطلق على المجرى المتفرع من مجرى رئيسى وطلق على المجرى المتفرع من مجرى رئيسى أو من محيرة ، كما يطلق على المجرى الذي تغذيه مياه جوفية .

التوازن المرن

elastic state of equilibrium

= elastic equilibrium

2, حالة الإجهاد في داخل كتلة من التربة التي

تكون فيها المقاومة الداخلية للكتلة مستغلة

إباً كملها .

مقياس المرفق حقياس المرفق من واقع تفاوت الضغط فى المياه الجارية بين الجانب المقعر للمرفق وجانبه المحدب.

المسجل الكهربائي للزمن

electric chronograph ' جهاز يسجل كهربائيا المدد الزمنية المتعاقبة

السجل الكهريائي الكهربائية التي يُت نتائج اختبارات المقاومة الكهربائية التي يُجرى عند مختلف الأعماق في بئر .

طريقة التناظر الكهربائي

electrical analogy method أسلوب لدراسة ظاهرة من الظواهر الطبيعية مثل تدفق الماء الحوفى في طبقات الأرض المسامية أمشبها بسريان التيار الكهربائى في موصلات مختلفة ، وإجراء التجارب على نماذج كهربائية ، ثم استخدام نتائجها في دراسة الظاهرة الطبيعية .

مقياس شريطي كهربائي

electrical tape gauge
مقياس يحتوى على شريط مقسم ، بأسفنه
ثقل يتدلى حتى يمس سطح السائل مؤثرا
هذا المس فى نبيطة كهربائية .

تأكل كهربى تأكل كهربى تأكل مصافى البئر أو غلافها أو بعض أجزاء مضخها بفعل الجهد الكهربى الناشىء بين المعادن المختلفة المصنوعة منها هذه الأجزاء .

صهريج التمور البسيط elementary surge tank

= simple surge tank
صهريج يقام أقرب ما عكن إلى مدخل العنفة
(التوربينة) ليمتص تغيرات الضغط المفرطة
حماية للنفق أو لخط الأنابيب .

مسیل مرفوع elevated flume

مسيل يعلو سطح الأرض مرتكز ا على دعائم أو خوازيق .

بوابة طوارىء بوابة تستخدم لإقفال مدخل قناة أو أنبوب عند الطوارئ .

مُخْلَص الطوارىء = مخلص مساعد emergency spillway = auxiliary spillway عبرى طبيعى أو مجرى محفور يبعد قليلا عن السد ، ويستعمل فى الفيضانات العالية لتصريف المياه التى تزيد على كفاءة تصريف مخلص التخفيف .

الحشائش البارزة

emergent weeds = emergent aquatics
= emersed aquatics

حشائش ضارة تكون جلورها تحت سطح
المياه ، وينمو نباتها جزئيا تحت المياه
ويعلو جزئيا فوق سطحها .

العمان بالينا طلية لدهان السطوح المعدنية بطبقة ملساء تتميز نسبيا باللوام واللمعان والصلادة .

end contraction التقلص الجانبي التقلص في مساحة مقطع المياه المتدفقة من فوق هدارذي ثلمة بسبب ظروف جانبية .

energy head الكلية الك

يَّ مضافا إليه طاقة الحركة المناظرة لمتوسط سرعة ولله المياه في هذا المقطع ، وقد تسند الطاقة الكلية إلى أي مستوى إسناد أو إلى مستوى مائل كستوى قاع مجرى المياه .

energy line خط الطاقة

خط یمر بارتفاعات الطاقة الکلیة فی مجرئ میاه ، ویعلو هذا الخط المیل الهیدرولی بقیمة تساوی طاقات الحرکة عند کل المقاطع علی امتداد المحری .

اللاءمة الهندسية (لمشروع ري)

engineering feasibility صلاحية المشروع من الناحية الفنية ، وعلى سبيل المثال :

- (أ) كفاية مصدر المياه كمَّا ونوعاً .
- (ب) ملاءمة موقع السد من الناحية الحيولوجية (إذا تضمن المشروع بناء سد) .
 - (ج) توافر المواد لأغراض البناء .
- (د) ملاءمة ظروف التربة لأغراض الزراعة .

خرائط هندسية engineering maps

خرائط للمشاريع الهندسية تبين مسحاً دقيقاً على المستويين الأفقى والرأسى للمعالم الطبيعية والأعمال الهندسية وغيرها من البيانات التى تتعلق بموقع المشروع وما يجاوره .

دهليز المدخل

entrance gallery = access gallery

(access gallery : انظر)

القطر الكافيء

equivalent diameter = sediment diameter
(sediment diameter : انظر)

القطر الكافيء لحبيبات الرمل

equivalent sand grain diameter

قطر حبيبات الرمل التي إذا بطن بها السطح الداخلي لأنبوب ما يكون لها نفس قيمة معامل الاحتكاك في الأنبوب

erosion التحات

تأكل سطوح الأراضي أو المنشآت بفعل المياه الحارية أو أنهار الحليد أوالرياح أو الأمواج .

الفيض escape

ما يسيل فيه الماء الفائض لتخليص الترعة مرم. مياهها الزائدة ، فإدا أنشىء في نهاية الترعة لمعنى (مفيض النهاية tail escape=outfall

قدرة السروب escaping power

النسبة المثوية بين التدفق النهرى عند نهاية حبس من الترعة وبينه عند بداية هذا الحبس وهى تمثل كمية المياه التي لم تستعمل في الحبس المذكور والتي ينبغي أخدها في الاعتبار عند تصميم مقطع الترعة خلفه .

escarpment الجرف

السلسلة المتصلة تقريبا من الصخور الشاهقة المنحدرة ، أو المنحدرات الحادة التي تأخف انجاها عاما واحدا ، والتي محدثها التحات أو التصدع .

منحنى التطويق التوليق الله مات

منحنى يربط كل النقط التي تمثل الدروات المسجلة للفيضانات .

enveloping = shrouding

(shrouding : انظر)

ephemeral stream المياه الموسمية الجارية

مجرى مياه أو جزء منه يعتمد تدفقه اعتمادا مباشرا على المطر ، ويجف مجراه تماما في أوقات معنة .

equilibrium الاتزان

یکون المجری فی حالة اتران حین تکاد الطاقة المتاحة بالتصریف والانحدار أن تکون کافیة لحمل الرسابة ، وعندئذ لا یتغیر شکل التبار أو انحدارهما ، وهی حالة مثالیة یتجه المحری نحو بلوغها .

مخروط الانخفاض الموازن

equilibrium cone of depression مخروط التأثير حين تستقر نتيجة الضخ عمدل تصريف مطرد.

عمق الهبوط المتزن equilibrium drawdown

الانخفاض الهائى الثابت لمستوى المياه الحوفية الناشىء عن ضخ التصريف من بثر بمعدل مطرد .

التصريف المتوازن للبئر

equilibrium well discharge أقصى معدل لتصريف البئر يحفظ انخفاض الماء الحوفى عند مستوى معن .

حوض التبخر

evaporation tank — evaporation pan حوض التجارب الدى يستخدم في تحديد التبخر من سطح المياه تحت ظروف جوية ونباتية مقيسة أو مرصودة .

مجمل التبخر والنتح = الاستهلاك المطلق

evapotranspiration

== consumptive water use

(انظر : (consumptive water use

excavator

الحفارة

مكنة مزودة بمحرك لحفر الأرض .

exit gradient عند الخرج درجة الميل الهيدرولي لخطوط انسياب الماه الخارجة عند نهاية فرش واقي غبر منفذ .

المحمل المتحرك expansion bearing كرمى تحديل يسمح بتحرك الحسر طولياً و ذ او تّا معا .

فاصل التمدد expansion-joint

فاصل يترك بين نقطتين ثابتتين في الأجزاء المعرضة للجو ، ليسمح بالتمدد والتقلص في الاتجاه الطولي عند حدوث تغيرات في درجات الحرارة ، وليسمح بالتحرك رأسيا عند تفاوت غير متوقع في هبوط المنشأ .

المتفجر explosive

مركب كيميائى ينجم من احتراقه ضغط عال يودي إلى الانفجار.

estimate

المقايسة

البخر

بيان التكلفة المقدرة لعمل مقترح .

المسب الخليجي

مجرى يلتّي فيه مد البحر بماء النهر ، ويطلق المصطلح بوصف خاص على ذراع البحر الممتدة حيى النهاية الدنيا للنهر .

evaporation

١ ــ عملية تحول المياه من حالة السيولة أو التجمد إلى الحالة الغازية.

٢ ــ ناتج التبخر .

متوسط التبخر السنوي

evaporation, mean annual

(mean annual evaporation : انظر)

معوقات البخر

evaporation retardants = evaporation retarders

(أ) مواد ذات فاعلية سطحية غبر قابلة للذوبان في الطبقات التي تحتما ، تكون حاجزا غشائيا رقيقاً فوق سطوح المياه لتقليل الضائع بالبخر من مياه الخزانات . ويطلق المصطلح على كل من المواد المستعملة ، والحاجز الغشائى الناتج عن انتشارها .

(ب) الوسائل أو الاحتياطات المطبقة لتقليل التبخر من سطوح المياه ، كمصدات الرياح والتظليل وغيرهما .

exsiccation التجفيف

تغر في منطقة يودي إلى نقص في الرطوبة دون أن يصاحب ذلك نقص في كمية المطر ، ومن أمثلة ذلك تجفيف مستنقع في المنطقة .

الضفط الهيدرولي الخارجي

external hydraulic pressure الضغط الذي ينشأ خلف تكسية أوخلف الأجزاء

الساندة للتراب في منشأ هيدرولى نتيجة لتتر وكحم الماء الحوفي في الأرض الطبيعية غير المزودة بمجار تعمل على صرف المياه صرفا حور 7 ج أُو بمصارف أنبوبية أو مرشحات معكو سية أو تقوب تذريف .

الفيضان غير المتوفع extraordinary flood فيضان يفوق الفيضان التصميمي .

F

face wall = breast wall جدار الدعم : (breast wall (ائظر

عامل الأمان factor of safety عامل يضاف إلى التصميم ضمانا لاستقرار المنشأ وعدم انهياره انهيارا مفاجئا .

fall = drop السقوط الفرق بين منسوب الطاقة الكلية أمام المستط ومنسومها خلفه .

السقط

fall structure = drop structure منشأ يصمم لتخفيض سطح المياه في قناة خلال مسافة قصرة ، ولتبديد الطاقة الزائدة المنطلقة دون خطر .

سرعة السقوط الانتهائية

fall velocity = terminal velocity (terminal velocity (انظر:

مقنن الحقل = القنن الصافي farm duty = net duty (net duty (انظر

الضائع في الزرعة farm losses

كمية المياه المفقودة في المزرعة بسبب مديد ع التوزيع وضعف التشغيل والتبخر والتحذا في التربة نتيجة الإسراف في الري .

الينبوع الصدعى

Fault spring = fissure spring ينبوع تغذية من مياه جوفية عميقة مساخحتة عادة ومشبعة بالمعادن ومتصلة بصدع حديث شديد الاتساع .

هدار الفيوم Fayum canal weir نوع من المساقط للرثيسية المستخدمة في محافظة الفيوم ، وهو ذو عتبة عرضها تصمحت متر ، وله جدار رأسي في الأمام وماعل بنسبة ال بنسبة الحلف ، ويغطى هو شه الحلفي بطبقة من الآجر لوقايته .

features of a project معالم المشروع مكونات المشروع الأساسية كالسدود والترع ولمصارف ومحطات توليد القوة ومحطات الضخ مع تقدير تكاليف المشروع و فو ا تلده .

feeder canal = link canal ترعة الوصلة (link canal : انظر)

غطاء واق يثبت في جدران الهويس أو في السفن من المعدام بالحدار .

الرأس الطارد المياه و عنم التحات .

الخرسانة المسلحة

ferro-concrete = reinforced concrete (reinforced concrete : انظر :)

الرى التسميدى الرى التسميدى الرى بالرش مع إضافة محاليل الأسمدة الكيميائية لمياه الرى .

fertility الخصب

قدرة التربة على مساعدة النبات فى نموه و توفير الغذاء بالنسب والمقادير المطلوبة .

موزع السماد fertilizer applicator

نبيطة تحتوى على إناء به محلول السماد الكيميائى توصل بالحط الرئيسى لأنابيب الرى بالرش أوالتنقيط لإضافة محلول السماد إلى مياه الرى .

السعة الحقلبة السعة الحقابة التربة بعد النخلص كمية المياه المحتجزة فى التربة بعد النخلص بالصرف من مياه الحذب الأرضى الزائدة وبعد أن يقل معدل حركة الماء إلى أسفل

بصورة محسوسة .

موضع التصريف الحقلي

field delivery point
موضع تصریف میاه الری من مروی إلی الحقل.

field ditches الساقي الحقلية

قنوات ضحلة ذات ميول جانبية بسيطة لتستطيع المكنات الزراعية عبورها .

انابيب الصرف الحقلي

field drain pipes = land pipes = subsoil pipes

أنابيب قصيرة من الطين المحروق أو الحرسانة أو غير هما ، تستخدم في الصرف المغطى .

مقطع الاتكاء fillet

زيادة سمك السد العقدى عند كتنى العقد وبالقرب منهما أو عند قاعدة الكابول.

برایخ اللء اللء

برابخ ذات فتحتين إحداهما في الجانب الأماى لبوابة الهويس العليا والأخرى في حوض الهويس للمساعدة على ملء الحوض أثناء تشغيل الهويس .

ضفط الغشاء film pressure

الفرق بين التوتر السطحى للمياه المغطاة بمادة غشائية ، والمياه غير المغطاة .

filter الرشح

طبقة أو أكثر من مادة مسامية تنظم على الوجه الذى يمنع تحرك جزيئات التربة بتأثير المياه الحارية .

اللاءمة المالية المتعادة المت

لطوب الحراري

firebricks = refractory bricks طوب من مادة تصمد للرجات الحرارة العالية .

لم النبول الدائم (للنبات)

first permanent wilting point

الحد الأعلى لمدى الدبول .

السمك fish ladder

طريق مخصص للسمك يشتمل على سلسلة من الأحواض ، ينتقل فيها للسمك من حوض لآخر إما من خلال ثقوب معدة فى الجدران الفاصلة بين الأحواض ، وإما بالوثوب من فوق الحدران

نفلاقية الخشب الخشب للانشطار قى اتجاه مدى طواعية الخشب للانشطار قى اتجاه أليافه بتأثر قوة الشد العمودية على ذلك الاتجاه.

fixed bearing الثابت

کرسی تحمیل یسمح بتحریك الحسر حرکة زاویة طفیفة ، و لا یسمح بتحرکه طولیا .

fixed bridge لجسر الثابت

الحسر الذي لا يتحرك بالدوران أو الرفع .

لهدّار المصمت ثابت اللروة

fixed crest weir = blind weir

يطلق على الهدار المصمت إذا لم يكن مزوداً
ببوابات فوق عتبته.

البوابات ثابتة المفاصل

fixed hinged gates البوابات المفصلية التي تظل مفصلاتها ثابتة في موضعها .

نظام التوزيع والتوقيت الثابت

fixed system

أسلوب لتحقيق عدالة توزيع المياه بين الشركاء فى فتحة رى . ويقضى بحصول الشريك على المياه لمدة محدودة على حسب مساحة ملكيته ، وعلى ذلك تحل دورة كل فرد مرة فى الأسبوع فى نفس اليوم ونفس الوقت . وتحسب الدورات بحيث تكمل فى مجموعها أسبوعا .

flagged actions احداث معلمة

الأعمال الإدارية والتنفيذية الرئيسية التى ينبغى إجراؤها أتناء السنة ، كالتعاقد على إنشاء عمل كبير أو إنجاز عمل هام ، أو البدء في رى جزء من أرض المشروع تميز بوضع أعلام صغيرة عليها في البرنامج المفصل مع ذكر تاريخها بالأيام والشهور .

بوابة مرتدّة flap gate = flap door

بوابة تركب عند نهاية كل أنبوبة من أنابيب الطرد بمحطات الضخ ، وتظل مفتوحة بدفع الماء في اتجاه الطرد ، وترتد عند وقف المضخة لمنع عودة الماء من حوض الطرد إلى الأنبوبة .

عارضة تملية النروة

flash board = stop plank

لوح سميك يرتكز على شق طولى فوق ذروة السد أو القنطرة أو المفيض للتحكم في منسوب المياه ، ويثبت غالباً في وضع أنتى بعوارض أو دعامات عند طرفيه .

مأخذ عائم = مأخذ متنقل

floating intake - movable intake

(movable intake : انظر)

الحشائش الطافية

floating weeds = floating aquatics = surface aquatics

حشائش طافية فوق المياه ، حرة الحركة لعدم رسوخها فى التربة ، أو حشائش ذات جذور راسخة فى جوانب القنوات وقيعانها ، ويكون طفوها على مساحة ثابتة .

الفيضان lood

ارتفاع نسبى واضح فى منسوب النهر عن مقداره المعتاد . يطلق المصطلح ايضا على ما قد ينجم عن هذا الارتفاع من إغراق للأراضى المنخفضة كما يطلق على أى تجمع مأتى يرتفع منسوبه ويتزايد حجمه ويطغى على أرص ليس مألوفا أن تغمر على هذا النحو .

flood abatement الحد من الفيضان

الاحتياطات التي تتخد خارج المجرى المائى لتخفيف ذروة الفيضان .

flood absorption امتصاص الفيضان

الحد من ارتفاع الفيضان بتحويل جزء من المياه إلى خزان أو مجرى أو وادٍ أو مجرة .

محور الفيضان axis

الاتجاه العام لتدفق تيار الفيضان .

الفيضان الخاطف flash flood

فيضان قصير المدة فجائى الارتفاع تصحبه طفرة عالية فى معدل التدفق و يحدث عادة نتيجة مطر شديد فوق منطقة صغيرة.

flashing stream المجرى الومضي

مجرى تتجمع فيه مياه المنحدرات الحادة بسرعة فى مستجمع أمطار ، فتعلو فيه ذروات الفيضان عقب هطول المطر مباشرة كما تنحسر عنه المياه بسرعة التجمع نفسها.

مرونة الفتحة argility of outlet

النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة الرى ومعدل تغير التصريف في مجرى التغذية .

الفرش الواقي الركامي

flexible apron = talus (talus : انظر)

المثبت الجزئي للتصريف

flexible module = semi - module (semi - module : انظر)

سلسلة أهوسة

flight of locks = lock flight (lock flight : انظُر)

أمقياس العائمة float gauge

كتلة من الخشب أو الفلين أو من الزنك المجوف والنحاس تطفو على سطح السائل فتسجل منسوبه أمام مسطرة قياس .

float gauging بالعائمة

قياس سرعة المياه باستخدام العائمة المثقلة .

الفيضان العريض الذروة

flood, broad - crested

(broad-crested flood : انظر)

flood, catastrophic الفيضان الممر

(catastrophic flood : انظر)

التحكم في الفيضان الوقاية من الفيضان . التدابير التي تتخذ لضان الوقاية من الفيضان .

خزان الوقاية من الفيضان

flood - control reservoir = single-purpose flood control reservoir الخزان المنشأ على أساس أن يكون تشغيله مقصوراً على التخزين المؤقت لمياه الفيضان التي تطلق عجرد أن تسمح ظروف المجرى لللك .

التخزين الوقاية السعة المراعاة في الخزان الاستيعاب مياه الفيضان واحتجازها كليا أو جزايا .

ذروة الفيضان

flood crest = flood peak = flood summit أعلى منسوب تبلغه مياه الفيضان.

خسائر الفيضان

flood damage = flood losses

ما يحدثه الفيضان من إتلاف جزئى أو كلى
للمنشآت والمحاصيل ، وما يترتب عليه من
إضرار بصحة الإنسان والحيوان .

flood, design الفيضان التصميمي (design flood : انظر)

flood, extraordinary الفيضان غير المتوقع

(extraordinary flood : انظر)

الفيضان الخاطف flood, flash

(flash flood : انطر)

تردد الفیضان flood frequency

متوسط عدد المرات المحتمل اقترانها بفيضان عدد المقدار على مدى حقبة من السنين .

flood irrigation الرى بالغمر

طريقة رى يغطى فيها سطح الأرض بمياه ذات عمق كبير ، وتبرك المياه فوق الأرض مدة طويلة فيؤول أكثرها إلى داخل البربة بالتشرب ، ويفرع سطح الأرض من المياه المتبقية لتصبح الأرض معدة لزراعة المحاصيل بعد ذلك . والغمرة الواحدة تكنى فى العادة لإتمام بنمو المحاصيل .

الطور البرى للفيضان

flood, land phase of

(land phase of flood : انظر)

علامة الفيضان

flood mark = high watermark

الأثر الذى يتركه الغرين عند أعلى منسوب

تصل إليه المياه في خلال فيضان أو مد .

مقياس الغيضان الغيضان

جهاز لقياس ارتفاع الفيضان .

السبهل القابل الانفهار السبهل القابل الانفهار السبهل القابل النهر يتاخم مجراه ، ويغرقه

جزء من وادى المهو يتاخم حجراه ، ويعرفه الفيضان العالى .

flood routing تتبع الفيضان

(أ) للتحديد المتنالى لتوقيت وصول موجة الفيضان وشكلها عند المواقع المتنابعة على طول المحرى .

(ب) الطريقة التي يمكن بها محديد الرسم الطريقة التي يمكن بها محديد الرسم المدروجراف) لأى نقطة على الفرش المجرى من واقع رسم مياهي معروف لنقطة الفرش المجرد المدرد ا

ساسلة الفيضانات flood series

قائمة بأحداث الفيضان في خلال مدة معينة ، مرتبة في العادة حسب مقاديره .

الفيضان حاد النروة flood, sharp-crested

(sharp-crested flood : انظر)

flood, sheet الفيضان الصفائحي

(sheet flood : انظر)

حوض تخزين الفيضان

flood storage basin

حوص أو خزان يختزن جزءا من مياه الفيضان ليحجزها حتى ينحسر الفيضان فيعاد إطلاقها إلى النهر .

حجم الفيضان جملة متوسطات التصريف اليومى المار

جمله متوسطات التصريف اليولى الم عوقع معين في خلال مدة للفيضان .

الإنداد بخطر الفيضان المعاد فيضان إشعار التحدير من احتمال حدوث فيضان أعلى منسوبا أو تصريفا من حدود معينة ، ويجيء من محطات رصد أمامية إلى مواقع خلفية حتى تتمكن الأخيرة من اتخاذ

الاحتياطات الوقائية لتفادى الحسائر في الإرواح والممتلكات أو تقليلها .

مسرب الغيضان تصريف ماه الفيضان. قناة طبيعية أوصناعية لتصريف ماه الفيضان.

floor الفرش

البلاطة المبنية التى تقام عليها الدعامات ويكون سطحها العلوى فى القناطر مرتكزا للبوايات .

الحصة الدنيا المقلس الغرض الواحد الأدنى المقلس لنصيب الغرض الواحد من كلفة مشروع متعدد الأغراض .

flotation gradient الانحدار الحرج

الانحدار الهيدرولى الذى يصاحب تفكك في جزيئات التربة ، فتكون عرضة للانجراف.

التعدفق flow

تيار من الماء أو حركة المياه والغرين والرمل .. إلخ ، أو التصريف أو جملة ما يحمله مجرى المياه .

الرى بالجانبية (الريّ بالراحة)

flow irrigation = gravity irrigation iظام الرى الله يكون فيه مصدر المياه في مستوى أعلى من مستوى الأرض المزروعة.

تراوح المستوى الجوفي

fluctuation of water table

phreatic fluctuation

(phreatic fluctuation : انظر)

flume مسيل صناعي

بجرى مياه صناعى يرتكز على دعائم مستقلة لحمل المياه فوق المنخفضات أو فوق أرض وعرة أو حين لا يكون نقل المياه بالوسائل العادية عمليا أو اقتصاديا .

منشات السيل Flumed structures

(أ) منشأ هيدرولى كجسر أو مسقط أو بدَّالة يبنى فى مجرى أو قناة ويكوت مقطع المياه فيه متقبضا ، ويستخدم فى قياس تصريف المحرى .

(ب) منشأ هيدرولى يكون عرضه أو مقطع المياه فيه، متقبضا ، ويستخدم في قياس تصريف المجرى .

(ج) قناة صناعية لإجراء التجارب على نماذج المنشآت الهيدرولية .

flume, portable مسيل متنقل

(portable flume : انظر)

flush irrigation الرى بالسريان الصفائحي

طریقة ری تسری فیها المیاه فوق سطح

الأرض في شكل صفحة ذات عمق قليل ،

ويكون تقدمها بطيئا فترشح فى داخل التربة ،

وفى للعادة تكفي الرية الواحدة لنمو المحصول .

flushing

استخدام تيار شديد من المياه في إزالة المواحد المرسية ،

التدفق الانسيابي flow, laminar

(laminar flow : انظر)

خط الانسياب

المسار الذي تتبعه جزيئة المياه في اثناء تسربها في الأرض تحت ظروف الانسياب الطبقي .

أعلى تصريف عادي

flow, maximum normal

(maximum normal flow : انظر)

flow- net شبكة الإنسياب

التمثيل البيانى لخطوط الانسياب وخطوط تساوى الحهد .

مقياس اليوق Ilow- nozzle meter

جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت الضغط خلال للبوق .

التدفق الدوامي flow, sinuous

(turbulent flow : انظر)

flow, steady التدفق المطرد

(steady flow : انظر)

flow, stream line التدفق الانسيابي

(laminar flow : انظر)

flow, uniform التدفق المنتظم

(uniform flow : انظر)

flowing well البئر الدافقة

بثر يسيَل ماؤها على الطح الأرض دون الاستعانة بوسيلة رفع .

follow-on system نظام التوزيع المتتابع

أسلوب لتوزيع المياه بين الشركاء بحساب دورة كل شريك على أساس عدد الساعات المحددة لاستخدام التصريف اللازم لوحدة المساحة ، وحين ينتهى أحد الشركاء من الرى على هذا الأساس ، يعقبه التالى في جدول التوزيع .

رصيف الجسر sidewalk . الحزء الخصص للمشاة من أرضية الحسر .

forecasts = predictions (predictions :)

قوة السحب الحرجة

force, critical tractive (critical tractive force . انظر)

force, tractive قوة السنحب (tractive force :)

وجه الشاطىء الشاطىء القريب من المياه جزء الضفة أو الشاطىء القريب من المياه والذى ينحدر تدر بجا نحوها ، فتغمره الأمواج

العالية وتنحسر عنه المنخفضة .

التطريق تشكيل المعدن وهو ساخن باستعمال المطرقة أو المكبس .

دهليز الأساس تخلل الوجهة دهليز لصرف المياه التي تتخلل الوجهة الأمامية للسد أو التي تتسرب من أساساته ، وفي هذا الدهليز تعمل عادة ثقوب الحقن الإنشاء الستارة الأساسية السد .

أنفاق الأساس foundation tunnels

أنفاق تحفر في الصخر تحت قاعدة السد لأغراض الحقن ، بالإضافة إلى استخدامها في قياس تحركات الأساسات نتيجة التغيرات في أحمال مياه الخزان أو أحمال الأساس أو نتيجة الهزات الزلزالية .

framed dam السد الهيكلي

حاجز ينشأ غالباً من الخشب أو الفولاذ ، يشكل بحيث تكون له واجهة تقابل المياه مدعومة بقوائم انضغاط .

التوامة الحرة free eddy

دوامة حرة التحرك لايعوق انطلاقها عائق .

المسقط الحر complete fall الحلفية مسقط يكون فيه منسوب المياه الحلفية أوطأ من منسوب عتبته ، ولا يتأثر فيه التدفق عنسوب الحلف .

التدفق الحي المام free flow

حالة التدفق خلال منشأة أو فوقها حين لا يتأثر التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية .

نفق حر التدفق

free flow tunnel = free level tunnel

. نفق يتدفق فيه الماء حرآ دون ضغط

الإنفاق حرة التدفق الماء في جزء من مقطعها ، أنفاق يتدفق الماء في جزء من مقطعها ، فتكون ظروف التدفق فيها شبيهة بالمجارى المكشوفة .

المياه الجوفية الحرة

free ground water = phreatic water

(phreatic water : انظر)

الهدَّار الحر

free weir = clear overflow weir = free overfall weir

هدار غير مغمور لا يتأثر التصريف فوقه عنسوب المياه في الخلف .

التخلوص (في المجرى)

freeboard = total freeboard

الفرق بين خط التصريف الكامل وقمة الضفة أو المنشأ .

مناوبات الرى

frequency of irrigation = irrigation intervals

عدد الأيام المنقضية بين بدء إمداد حقل عياه الرى ، وبدء إمداده بالرية التالية .

الصقيع frost

(أ) ترسب جليدى فى صورة ريشية رقيقة نتيجة النكثف المباشر لبخار الماء فى شكل بلورى ، ويكون ذلك فوق أجسام أرضية تقل حرارتها عن درجة التجمد .

(ب) حدوث درجات حرارة تقل عن درجة للتجمد .

رقم ((فرود)) Froude number

رقم لا بعدى يمثل النسبة بين تأثيرى القصور الله الله و الحاذبية الأرضية فى المائع ، وينسب إلى العالم « فرود » .

full meander = meander كامل (meander : انظر)

ممامل التصريف الكامل

full supply factor

خارج قسمة المساحة المقدر ربها خلال مدة الأساس (أو المحصول) على التصريف الكامل عند رأس الترعة.

خط التصريف الكامل

full supply line = maximum flow line
(maximum flow line : انظر)

حوض مياه جوفية تام التطوير

fully developed water basin

حوض مياه جوفية يتساوى الماء المرفوع منه مع الماء الوارد إليه أو يزيد عليه ، وفى الحالة الأخيرة قد يحتاج إلى إمداده بمياه إصافية لحفظ توازنه .

البئر الكاملة

fully penetrating well = perfect well بثر تتغذى من مياه جوفية ، وتمتد عمقا حتى قاع الطبقة الحاملة لهذه المياه وتنشأ بحالة تسمح للمياه بدخول البثر من سمك الطبقة المشبعة كلها .

رى الخطوط furrow irrigation

رى الأرض بتدفق المياه في خطوط (أخاديد) قليلة العمق تشق بالآلات الزراعية .

الراوي الحقلية furrows

قنوات تشق بالآلات الزراعية بين صفوف النبات .

furrow tubes = spiles اناپیب سیفونیة (spiles :)

اللحام بالصهر علية وصل قطعتين معدنيتين بطريق صهر

سطحهما .

G

العملين العملين العملين العملين العملين العملين العمل العملين العملين المحلين عرضيا العملين عرضيا العملين الع

مجموعة الآبار المستركة

gang of wells == battery of wells

عدد من الآبارية يستخرج ماؤها بمضخة
واحدة .

البئر الدافقة بتاثير الغاز

gas- lift flowing well

بر تتغذى من مياه جوفية يكون ضغطها
التمل الهيدروستاتى غير كاف لرفعها فوق سطح
الأرض ، ولكن اختلاطها بغاز طبيعى
المجعلها تتدفق على السطح .

مخلص ذو ابواب = مخلص محکوم gated spillway = controlled spillway

(controlled spillway : انظر)

حابك الباب مادة أو نبيطة توضع على جانبي البوابة

أو أسفلها لمنع تسرب المياه ، كما توضع أعلاها في حالة اليواية المغمورة .

مقياس (المنسوب) gauge = gage

۱ -- جهاز أو مقياس مدرج أو أى نبيطة
 أخرى لرصد منسوب المياه فى المجرى أو
 تسجيله تلقائيا .

٢ – المنسوب الذي يسجله المقياس .

gauge datum منسوب الإسناد

ارتفاع صفر المقياس فوق منسوب مقارنة معين .

gauge, float انظر : gauge (float gauge

القياس الاسلى (الخطاف او الستقيم) gaage, hook and point

(hook and point gauge : انظر)

بئر المناسيب

gauge well = float well = stilling well = recorder well

بئر صناعية مغلقة فى جوانبها وقاعها ، يركب بها جهاز لقياس المناسيب ، تتصل بمياه النهر والترعة عن طريق مدخل أو أكثر والغرض منها إخماد أمواج المحرى بما يسمح لمنسوب المياه فى البئر بالارتفاع أو الهبوط تمشيا مع التغيرات الفعالة فى مناسيب النهر أو الترعة .

gauging, float القياس بالعائمة (float gauging :)

وهuging station محطة القياس موقع مختار على مجرى المياه مجهز بالمعدات اللازمة الإعطاء البيانات الأساسية التي يبني عليها التسجيل المنتظم للتصريف .

الكيمياء الارضية التركيب الكيميائى للقشرة الأرضية .

الهيدرولوجيا الجوفية

geohydrology = ground water hydrology فرع الهيدولوجيا الذي يبحث في المياه الجوفية من نواحي حدوثها وحركتها وتغليتها ونزحها كما يبحث في خواص الصخور التي تتحكم في حركة المياه الجوفية وتخزينها وطرق فحص هذه المياه واستخدامها.

النشابه الشكلي النشابه الشكلي الأبعاد الطولية في النسوى النسب بين كل الأبعاد الطولية في الأصل ونظائرها في النموذج.

الفيزيقا الأرضية (جيوفيزيقا)

geophysics علم يبحث فى الخواص الفيزيقية للقشرة الأرضية من ناحية بنائها وتركيها وتطورها .

geyser الينبوع الحار

يثبوع يتفجر منه عمود ساخن من المياه أو الطنن أو مزيج منهما .

البجسر ذو العوارض من الخرسانة جسر محمل سطحه على عوارض من الخرسانة المسلحة ، أو عوارض من الصلب ذات الواح شبكية .

glacier المثلجة

حقل أو تجمع جليدى يتكون في منطقة يفوق فيها معدل تساقط الثلج معدل ذوبانه ، وتتحرك المثلجة بطيئا فوق منحدر جبلي أو فوق واد ، وتنتشر في منطقة شاسعة .

الطوب الزجاجى الزجاجى والمع الملك المع طوب معالج له سطح أملس صلد لامع كالزجاج .

المضيق أو المنق المنيق بن الحبال .

grade line خط التحدر

هو الحط المحدد عادة بأوتاد تحدر ليدل على الانحدار المطاوب ، وذلك في حالة تسوية الأرض لإعدادها للرى .

خط الميل الهيدرولي

grade line, hydraulic

(hydraulic grade line : انظر)

وتد التحدر grade stake

وتديدق فى الأرض ليدل على منسوب تحدر معس .

agraded terrace مسطح مدرج

مسطح ذو درج ثابت الميل أو متغيره في انجاهه الطولي .

grader "iğanızı"

آلة دات شفرة عريضة عكن إمالتها لتفريع التراب على الحانبين ، كما يمكن رفع الشفرة وخفضها برافع في كل من الحانبين .

درجة اليل الهيدرولي

gradient, hydraulic

(hydraulic gradient . انظر)

grading = levelling

(انظر : levelling)

مياه الجاذبية الارضية = الياه الحرة

gravitational water = free water
المياه المنصرفة من خلال التربة بتأثير الحاذبية
الأرضية .

مياه الجاذبية

gravitational water = Vadose water المياه الزائدة على مياه الامتزاز ومياه الالتصاق والتي تتسرب نحو المياه الحوفية .

gravity arch dam السد الثقلى العقدى يكون مسقطه في كامل السد الثقلي هو اللدى يكون مسقطه في كامل

طوله منحنيا فى الأمام بدرجة كافية ، وفى هذه الحالة يتكفل التأثير العقدى بجزء من الحمل المرتكز على السد .

السد الثقلي

gravity dam = solid gravity dam السد البنائي المصمت الذي يتكفل وزنه عقاومة الحمل الواقع عليه .

الهدار الثقلي

gravity weir = masonry weir

هدار من الحجر أو الطوب أو الخرسانة

یکون مباه قاطعاً لامیاه ویعتمد ثباته علی
وزنه .

مخطط شبكي

grid chart == rectilinear chart (rectilinear chart : انظر)

شبكة الصرف الشبيهة بالمشواة

gridiron drainage system

شبكة صرف تصب فيها المصارف الحقلية المتوازية فى المصرف الفرعى أو الرئيسى من جانب واحد فقط .

الرقعة الكلية (لمشروع رى) gross area الحد الأقصى لمساحة الأراضي المقرر تغذيتها من شبكة المشروع أو المصدر المائي أو الترعة .

السمة الكلية للخزان

gross capacity = total reservoir capacity

(total reservoir capacity : انظر)

الرقعة المتحكم فيها

gross commanded area

جزء المساحة الكلية القابل للرى بالراحة .

المقنن المائي الإجمالي

gross duty = diversion duty - الحصة المائية المقدرة أو المقيسة عند مصار تفرع موارد الرى .

gross irrigable area الرقعة القابلة للرى

المساحة الكلية للمشروع مطروحا منها ما يستبعا. لعدم صلاحه بسبب طبيعة تربته أو بسبب الارتفاع الشديد الذي يجعل ريه بالرفع عبر اقتصادي .

gross lift area الرقعة الكلية للرى بالرفع

الجزء من المساحة القابلة للرى الذى يتعذر ريه بغير الضخ .

السعة الكلية للخزان

gross reservoir capacity = total reservoir capacity

(total reservoir capacity : انظر)

وسقيع الأرض ground frost

مياً متجمدة على أوراق النبات ، وهو ضار مها .

المياه الجوفية

ground water = underground water = subterranean water

المياه التى توجد فى منطقة التشبع والتى تغذى الآبار والعيون والقنوات .

تكوين انبوبي من مادة نفوذ مشبعة عياه واقعة تحت ضغط أرتوازى ومغلفة بمادة أقل نفاذية أو كتيمة

المحافظة على المياه الجوفية

ground - water conservation
. الاستغلال الرشيد لموارد المياه الجوفية

ground-water dam السد الجوفي

تجمع طبيعي أو صناعي من مواد غير منفذه أو ذات إنفاذية ضعيفة ، ويكون هذا التجمع تحت سطح الأرض وفي وضع يعوق تحرك المياه الحوفية أفتياً ، فينشأ عن دلك اختلاف واضح في مستوى هذه المياه على جانبي السد .

تناقص المياه الجوفية

ground - water decrement

المياه المسحوبة فى زمن معين من الخزان الجوف لرقعة معينة بسبب التبخر أو النتح أو تدفق الينابيع أو ضخ الآبار ... الخ .

فاصل الماء الأرضى ground water divide

خط يفصل بين امحدارين لمستوى الماء الأرضى على جانبيه .

الهيدرولوجيا الجوفية

ground water hydrology (geohydrology : انظر)

تزايد المياه الجوفية

ground - water increment or accretion المياه التي تضاف في زم معين إلى الخزان الجوفي لرقعة معينة من جميع المصادر كالتسرب من الحجارى والأمطار وفائض الرى اللخ .

بيان الياه الجوفية

ground water inventory

تقدير مفصل لكمية المياه المضافة إلى خزان جوف ، مقارنة بكمية المياه المسحوبة منه في زمن معين .

الاستفلال الزائد للمياه الجوفية

ground water overdrift

سحب المياه الحوفية بمعدل يتجاوز التصريف المأمون .

إعادة شحن خزان الياه الجوفية

ground-water recharge = recharge of an aquifer

(recharge of an aquifer : انظر)

إعادة شحن الخزان الجوفي

ground-water replenishment

إعادة الخزان الجوفى إلى مستوى مخزونه . العادى بعمليات طبيعية أو صناعية (artificial recharge)

خزان الياه الجوفية

ground-water reservoir

(أ) خزان تختزن فيه المياه الجوفية بوسائل طبيعية أو صناعية لاستخراجها واستعمالها وقت الحاجة .

(ب) تكوين جيولوجي مسامي حامل للمياه .

الند الجوفي ground-water runoff

المياه التى تصل إلى مجرى مائى فى صورة نبع أو مياه متخلله بعد اختراقها التربة وهبوطها إلى مستوى المياه الجوفية .

المياه الجوفية المخزونة

ground-water storage

مرحلة الدورة المياهية التي تكون المياه فيها في صورة مياه جوفية داخل منطقة التشبع عا في ذلك مرحلة دخول المياه منطقة التخزين وخروجها منها .

طبقات المياه الجوفية

ground-water storeys

طبقات أرضية حاملة للمياه بعضها فوق بعض ، مفصولة بطبقات من الأرض ، إنفاذيتها قليلة أو معدومة .

grout . الحقين

ماثع أو خليط من المواقع يسهل صبه أو حقنه .

ستارة حقن grout curtain

ستارة قاطعة للمياه تنشأ تحت السدود بحقن التربة حقنا مكثفا لتخفيض النفاذية فيها إلى أقل حد ممكن .

grouting الحقن

عملية صب الحقين أو حقنه .

مدة الضمان

guarantee period = maintenance period
(maintenance period : انظر)

guard gate بوابة الحبس

بوابة توضع عند مدخل فتحة القنطرة وتقفل لحبس الماء عندما يراد التفتيش على القنطرة أو إجراء إصلاحات في مبانها .

بوابات الأمان

guard gates = double safety lock gates

بو ابتا هو يس إضافيتان تركبان في الداخل
بديلتين للبوابتين الخارجيتين عند الحاجة
إلى إصلاح الأخيرتين .

guard rail = hand rail الدرابزين حاجز على جانبي الحسر ينشأ من تركيبات

خفیفة لیکون سیاجا لمرور الراجلین و الحیوان لکنه لایقوی فی الغالب علی تحمل صدمات المرکبات .

guide wall = leading jetty : جدار مرشد)

H

الــــرَّ دِ iil

قطع صغيرة شبه كروية تتساقط أثناء العواصف الرعدية ، وتتكون أمن قشور من الحليد الشفاف والثلج المدمج .

الشق الشعرى hair crack

صدع ضيق ودقيق وغير منتظم المسار ، يظهر على سطوح الخرسانة ومنتجات الطين دون أن مخترقها اختراقاً عميقاً .

الطبقة الصماء تكوين ناتج من تساقط مواد ذائبة مثل كربونات الكلسيوم أو السليكا سنة بعد أخرى إلى أعماق معينة تحت سطح التربة يكسب التربة تماسكا و تصلداً فيحد من نفاذ الماه الأسفل.

الخشب الصلد العريضة الأوراق .

hardness المسلادة

شدة المقاومة للنقر والحت والخدش .

السُلَفة _ الزحافة ٥١٧

آلة زراعية تستخدم أساسا فى تفتيت كتل التراب ، وسحق التربة المحروثة ، وتمهيدها كما تستخدم أحيانا فى تغطية الأرص المزروعة بالقش أو التبن ، وفى تغطية البذور وإزالة الأعشاب .

مسافة النقل الأتربة من محور موقع الحفر أو مركزه إلى محور موقع الردم النهائى أو مركزه مقيسة على خط مستقيم بين الحورين أو المركزين أو على أقرب طريق للوصول بين الموقعن .

الطمو أمام الجسر

heading - up bridge = bridge afflux ($bridge \ afflux$: انظر)

head loss = loss of head ققد الطاقة (loss of head : انظر)

head, pressure طاقة الفيفط

> (pressure head (انظر:

head race مجرى المدخل

الهرى الذي محمل المياه إلى سانية (ساقية) أو عنفة « توربينة »

head regulator قنطرة الفم

١٠ أيبي عدد مأحد الرعة للتحكم في تصريف المياه ولحجز النفاية والرسابة .

head room الخلوص

المسافة الرأسية بين أعلى نقطة في مركب ملاحي وأوطأ نقطة في الأعضاء البارزة من جسر .

head, velocity طاقة الحركة (velocity head (انظر .

headwater = headwaters أعالي النهر الأحباس العليا للنهر قرب منبعه .

تخزين اللروة head water storage أعمال إنشائية تصمم لخزن أو احتجاز مياه الطر في موضع هطولها أو أقرب مكان إلى هذا الموضع للحد من ذروة الفيضان .

منشآت الري الرئيسية

headworks = diversion works مصطلح جامع لكل منشآت الرى الرثيسية (الهدارات والسدود وقمناطر الأفواه وأعمال - من أعمال بنائية) اللازمة عند مآخذ الترع |

الرئيسية لتحويل تدفق النهر أو التحكم فيه ولموازنة تصريف المياه فى الترع الرئيسية .

التقبب

تع ك التربة إلى أعلى بالتمدد أو الإزاحة نتسجة لامتصاصها الرطوبة أو إزالة الأحمال التي تعلوها أو دق الحوازيق فمها أو غبر ذلك .

ارتفاع القفزة المائية

height of hydraulic jump المرق بين عمق المياه خاف القفزة وعمقها أمامها .

مبيد العشسب herbicide = weedicide (weedicide : انظر)

شيكة الصرف الشبيهة بفقرة السمكة

herring - bone drainage system شبكة صرف يكون فها تخطيط المصرف الرئيسي والمصارف الحقلية شبها بفقرة

سيفون الضفط العالى

high head syphon

سيفون يعمل تحت فرق في مناسيب المياه يتجاوز ارتفاع عمود الماء المساوى للضغط الحوى (١٠،٣٣ أمتار) .

البوابات المفصلية

hinged gates = swing gates تهديب النهر أمام المنشآت وخلفها وما يلحق البوابات التي يعتمد تشغيلها على المفصلات الثابتة أو المتحركة .

بوابات المراع المفصلي

hinged - leaf gates

نوع من البوابات الثابتة المفصلة التي تشتمل على مصراع مستو وجاسىء ، له مفصلات مرتكزة على محمل على امتداد الحافة السفلى للبوابة .

مخطط تساوی الزمن (هستوجراف)

histograph = isochrone

خريطة لنهر أو حوض تصريف عامها خطوط تبين أزمنة انتقال الماء من وقت تساقط المطرحي التدفق عند المصب.

السد الأجوف hollow dam

سد ذو دعامات تتجمع أو يتصل بعضها ببعض بحيث تترك فجوات مجوفة فيا بينها ، ومثال ذلك سد « دكسنس » في سويسرا .

السد الترابي المتجانس

homogeneous earth dam

سد مكون من صنف واحد من المواد . باستناء مواد الطبقة الواقية فوق الواجهات الظاهرة من السد .

العوائق النخروبية honey combs

بمرات تشبه خلایا النحل ، و تستخدم لتهدئة اضطراب التدفق .

القياس الأسلى (الخطافي أو الستقيم) hook and point gauge

مقياس قابل للضبط يشتمل على عود معدني مستدق الطرف يمكن تثبيته بحيث يلامس طرفه مسطح المياه فإذا كان الطرف متجها إلى أعلى سمى الجهاز بالمقياس الأسلى الحطاف وإذا كان متجها إلى أسفل سمى بالمقياس الأسلى المستقم .

المضخة النابدة الافقية

horizontal centrifugal pump

مضخة نابذة يكون عمود إدارتها أفقيا.

صورة فوتفرافية افقية

प्orizontal photograph

صورة فوتغرافية التقطت وآلة التصوير فى وضع أفتى .

القطع الأفقى (السد عقدى)

horizontal section = arch section (arch section : انظر)

مبيدات العشب الهرمونية أو منظمات نمو العشب

hormone herbicide = weed growth regulators

مواد كيميائية هرمونية ذات أتر ماحق على . نمو العشب يؤدى إلى موته .

اارطب humid

وصف لمنطقة أو مناخ تزيد فيهما الرطوبة على الاحتياجات الفعلية للزراعة الأمر اللى يقتضى فى الغالب توفير وسائل للصرف تخلصا من الرطوبة الزائدة .

humidity, relative الرطوية النسبية

(relative humidity · انظر)

hydrated lime الجبر الطفا

مسحوق ينتح عن معالحة الحبر الحي بالماء .

hydraulic drop الهبوط الهيدرولي

ظاهرة موضعية يشاهد فيها التغير السريع فى التدفق من الحالة دون الحرجة إلى الحالة فوق الحرجة نتيجة للتغير المفاجىء فى انحدار المجرى أو فى مقطعه العرضى ، فيؤدى إلى هبوط حاد فى سطح المياه .

الكفاية الهيدرولية المقطع العرضى القناة إلى النسبة بين التدفق في المقطع العرضي المقطع الأكثر كفاية الشكل الهيدرولي المناظر .

سعد الردم الهيدرولي hydraulic fill dam سد ترابي بجرى فيه حفر مواد الردم ونقلها والقاؤها في حسم السد بطريقة هيدرولية.

الاحتكاك الهيدرولي hydraulic friction قوى الاحتكاك التي تقاوم التدفق وتؤثر عند سطح التماس بين النيار والحجرى الذي محتويه .

الباب (البوابة) hydraulic gate = gate ألباب (البوابة) أو المعدن أو أى مادة أخرى، أو تركيبة من الخشب أو المعدن أو أى مادة أخرى، للتحكم فى تدفق المياه فى مجرى أو فى فتحة منشأ .

خط الميل الهيدرولي

hydraulic grade line

عندما تركب مقاييس ضغط المياه فى مجرى مغلق ، يكون خط الميل الهيدرولى هو الخط المذى يصل ما بين المناسيب التى يرتفع إليها الماء فى تلك المقاييس. وفى المجرى المكشوف يكون خط الميل الهيدرولى هو سطح الماء.

درجة الميل الهيدرولي hydraulic gradient في المجرى المغلق هو انحدار خط الميل الهيدرولي، وفي المجرى المكشوف هو انحدار سطح المياه.

hydraulic head العلو الهيدرولي المعلوم في أنبوب الماء فوق مستوى معلوم في أنبوب

رأسى (بيزومتر أو مانومتر) ممتد إلى السطح عند نقطة ما في شبكة مياه التربة .

الارتفاع الهيدرولي الارتفاع الهيدرولي البعد بين نقطة في قاع المجرى الأصلى عند محور السد وأعلى منسوب للمياه متحكم فيه .

القفزة الهيدرولية القفزة الهيدرولية انتقال المياه فجائياً ودوامياً من منسوب يقل عن المنسوب الحرج إلى منسوب يعلوه .

حفر دورانی

hydraulic rotary method = rotary boring (rotary boring : انظر)

الصمام الهيدرولي

hydraulic valve = regulation valve صهام ينظم أو يتحكم في التدفق في القنوات الصناعية وخطوط الأنابيب ، يركب بحيث يطل جزؤه المنظم بداخل مجرى المياه .

الحفسر بالجرف الهيدروليكي = الحفسر النفثي

hydraulic wash=jetting method of boring (jetting method of boring : انظر)

هيدرولية الآبار المياه الله البئر من تكوين حامل للمياه تحت مختلف الظروف .

مكباس الطرق الهيدولى hydraulic ram أداة لرفع السائل باستخدام طرقه الناشىء عن منع تدفقه بصفة دورية في خط أنابيب التغذية.

الحركة الالتفافية للهياه الحركة الالتفافية للهياه أو إهليلجية حول تدفق المياه في حركة دائرية أو إهليلجية حول محور رأسي أو أفتى أو مائل وقد يحدث هذا التكوين الالتفافي في داخل المجرى أو عند سطحه .

نصف القطر الهيدرولى = متوسط الممق الهيدرولي

hydraulic radius = hydraulic mean depth مساحة المقطع العرضي لمجرى المياه مقسوما على المحيط المغمور.

الشكل الهيدرولي المناه الهيدرولي شكل مقطع مجرى المياه وقد يكون مستطيلا أو شبه منحرف أو نصف دائري أو دائريا .

المصراع الهيدرولى المصراع الهيدرولى مصراع مائل يستند على غطاس مزود ببكرة عند قمته . ويعمل الغطاس بتأثير مكباس هيدرولى ، فتنزلق البكرة على طول المصراع للتحكم في حركته .

الطرد الهيدرولي (للمواد)

hydraulic sluicing

إزاحة المواد بمياه متدفقة .

المحطة الكهرمائية الكهرمائية بوساطة مولدات منشأة توليد الطاقة الكهربائية بوساطة مولدات تديرها عنفات مائية .

الطاقة الكهرمائية

hydro - electric power potential بجموع الطاقة الكهربائية المولدة فى حوض بمر أو فى إقليم مضافا إليه الطاقة للتى يمكن

توليدها من جميع مصادر المياه المتاحة بالحوض أو الإقليم على أسس من التصميم الحيد فنيا وقت تقدير هذه الطاقة .

الهيدروجيولوجيا (الجيولوجيا المائية) hydrogeology

نرع الجيولوجيا الدى يبحث فى فعل المياه فى تغير الأرض لاسيا بالتحات والترسيب كما يبحث فى الظواهر المتصلة بذلك.

الرسم الياهي (الهدروجراف)

hy drograph

رسم بیانی بمثل منسوب المیاه أو تصریفها أو سرعتها أو أی معلم هیدرولی آخر فی زمن ما .

خرائط هيدروجرافية

hydrographic maps

خرائط توضح البيانات الخاصة بالمسطحات المائية كخطوط الشواطىء وأعماق إالمياه وخطوط تساويها ومسارات الملاحة في فيها ومنشآت التحكم في المياه .

الجغرافيا الياهية (الهيدروجرافيا) hydrography

علم يبحث فى ظواهر معينة للمياه التى فوق سطح الأرض وخاصة من ناحية قياس أعماقها ورسمها على الحرائط وتحليلها ووصف أشكالها كما يبحث فى مواقع الأنهار والبحيرات والحياه الضحلة والمعميقة وسهاتها الطبيعية ، ويعنى كذلك بالرياح والمدوا والحزر والتيارات .

الدورة الهيدرولوجية hydrologic cycle الدورة الماثية من البحر إلى اليابسة من خلال الغلاف الحوى وعودتها من اليابسة إلى البحر.

العادلة الياهية (الهيدرولوجية)

hydrologic equation

تساوى جملة تدفق المياه الداخلة منطقة ما فى مده زمنية معينة مع جملة التدفق الحارج منها مضافا إليها صافى التغير فى مخزون المياه فى علائ المدة .

المياهيات (الهيدرولوجيا) hydrology

علم يبحث فى مياه الأرض بالأنهار والمجارى الماثية والبحيرات . وتشمل المياه فوق سطح الأرض وتحته كما تشمل المياه فى الحو . كما يعنى هذا العلم بالتأثيرات العيزيقية والكيميائية للمياه فى الأراضى وعلاقة المياه بالكائنات الحية ووظائف أعضائها والتأثيرات البيولوجية والفسيولوجية .

الأرصاد الجوية المائية (ميتورولوجيسا المياه) hydrometeorology

علم الأرصاد الحوية المتعلق بمياه الغلاف الحوى كالمطر والسحاب والثلج والبرد وأتر هذه

المياه فى نظم التحكم فى مياه الفيضان وفى الزراعة .

معسامل الري

hydromodule = irrigation module (irrigation module : انظر)

رافع عينات المساء (هيدروفور)

hydrophore

جهاز يستخدم للحصول على هينة من الماء عند أى عمق في نهر أو محمرة .

الغلاف المائي (هيدروسفر)

hydrosphere

الغلاف المائى للأرض شاملا كل المحيطات والبحيرات والمجارى السطحية والمياه الحوفية وبخار الماء فى الحو . وقد يطلق على بخار الماء فى الخوى كله .

الياه الهيجر وسكوبية hygroscopic water

المياه فى منطقة التهوية ، الممتزة على سطح جسيمات التربة والتى تكون فى حالة اتزان مع محار الماء فى الجو ، وهذه المياه غير قابلة للحركة بتأثير الحاذبية أو القوى الشعرية ولا تطرد بغير الحرارة .

الجليد ice

مياه متجمدة بتأثير البرودة ، والجليد مادة بلورية شفافة وقصيفة تكاد تكون عديمة اللون .

قلنسوة الجليد de-cap

غطاء دائم من الجليد أو التلج فوف منطقة شاسعة من الأرض أو البحر

ice gorge = ice jam المضيق الجليدى مياه نتيجة تكوم الحليد عند عائق بالمحرى مكونا سداً مؤقتا .

icefringe النضح التجمد

ترسب جليدى للرطوبة المتحلبة من سيقان النبات .

imbibition moisture مياه التشرب = water of imbibition

المياه المتحدة بالمواد الغرائية في التربة .

impact التصادم

الاصطدام بين كتلتين أو أكثر أو بين الحسيمات وتيارات المياه مما ينجم عنه تحول في طاقة الحركة .

الدقياعة المروحية impeller جزء دوّار في المضخة مزود بأجنحة لحمل الماثع على الدوران فيكتسب بذلك طاقة تعتمد

المامع على الدوران فيحسب بدلك طاقة نعدم على السرعة المحيطية لأطراف الأجنحة .

impermeable weir الهدّار الأصم

الهدار المنشأ من مواد غير منفذة للمياه كالصحر والحجر والطوب والخرسانة والفولاذ والخشب .

importation works أعمال توريد المياه

أعمال تنشأ متصلة بشبكة رى حين تجلب المياه من مستجمع أمطار آخر . وتشتمل هذه الأعمال غالبا على منشآت تفريغ أو ترع تجمع عند مصدر الإيراد المائى وكذلك على نفق يشق فى خلال الفاصل الطبوغرافى للمياه أو على ترع اتصال .

impulse pump المضخة الدفعية

مضخة ترفع الماء بالتأثير الدورى لقوة مفاجئة ، ويعتبر مكباس الطرق الهيدرولى أكثر أمثلتها شيوعا .

سعة التخزين غير المستعملة

inactive storage (capacity)

سعة التخزين (غير الشاملة للتخزين الميت) التي يحرص على عدم تفريغها لمواجهة احتياجات الحدود الدنيا للرى أو توليد الطاقة بسبب اتفاقيات التشغيل التي تنص على عدم السحب من الخزاذ دون سعة معينة أو منسوب محدد .

incidental recharging التوديد الطبيعى للخزان الجوفى من المياه المتسربة من شبكات التوصيل ، أو من التخلل العميق لمياه الرى العادى ، أو من مياه الصرف الصحى ، أو مياه التبريد و المخلفات الأخرى .

النهر القاعي التفاعي أمر يشق مجراه خلال قاع الوادى ، وهو يختلف عن نهر يتدفق فوق سهل فيضي .

inclined crested weir الهدار الماثل الهتبة من جانب لآخر .

القياس الماثل المحمد ويلوج شاخص قياس يثبت فوق منحدر ويلوج بحيث يقرأ عليه مباشرة الارتفاعات الرأسية فوق مستوى الإسناد .

أمُخْلَص منحدر inclined tunnel spillway مخلص مكون من نفق شديد الانحدار متصل بالخزان ، ويمكن التحكم في مدخله ببوابات أو غير ذلك من وسائل التحكم .

incrustation الإنسياد

انغلاق مصافی البئر وطبقة المرشح المحیطة بها بسبب ترسب مواد علیها أو تجمع مواد حولها .

دليل الرطوبة النساقط أو كية المطر أو مدد النهر في خلال سنة معينة ، وبين المتوسط السنوى المقابل المحسوب لسنين طويلة .

فريطة دالسة index map

خريطة لرقعة متسعة من الأرض أو لقطر من الأقطار تبين خطوط تساوى المناسيب للقطار قبين خطوط تساوى المناسيب والمدن والمرق والأنهار والمصارف والمدن والقرى وغيرها من المعالم الطبوغرافية ، ويكون مقياس رسم هذا للنوع من الخرائط صغيرا لتغطى مساحات كبيرة .

individual project مشروع لم يراع فيه التطوير الشامل لحوض النهر .

استعجال شحن الخزان الأرضى

induced recharge of an aquifer تدفق الماء من مجرى إلى خزان مياه لإعادة شحنه

infiltration الرشيح

١ ــ نفاذ الماء إلى داخل التربة من خلال سطحها .

۲ – امتصاص التربة للماء من مختلف مصادره .
 ۳ – نفاذ الماء في وسط مسامى .

٤ – الماء الراشح .

سعة الرشح infiltration capacity

أكبر معدل لامتصاص مياه المطر عند سقوطها أو امتصاص مياه الرى عند إطلاقها فى تربة معينة وفى ظروف معينة .

infiltration coefficient معامل الرشح وكية المطر .

قناة الرشيح infiltration ditch

قناة صناعية تمتد فى منطقة التشبع فتسرى فيها المياه بفعل الحاذبية من منطقة التشبع إلى سطح الأرض أو إلى داخل البئر .

infiltration, rainfall رشح المطر

(rainfall infiltration) : انظر)

معدل الرشح infiltration rate

١ – معدل نفاذ المياه فى سطح التربة ويطلق المصطلح عادة على حالة التساقط لكنه يطلق أيضا على نفاذ المياه الحارية أو الراكدة فوق التربة .

۲ معدل نفاذ المیاه الجوفیة بالرشح إلى
 مسقاة أو سرداب أو مصرف أو مسرب
 تصریف أو أی مجری جوفی آخر .

منحني معدل الرشح

infiltration rate curve
منحى يبن معدل الرشح الفعلى فى أثناء
عاصفة ممطرة معينة .

أكبر معدل لارتشاح التربة

infiltration rate of soil أكبر معدل تستطيع التربة امتصاص المياه عقتضاه ، فى ظرف ووقت معينين .

أمقياس الرشيح infiltrometer

جهاز لقياس الرشح فى قطعة أرض مخصصة للتجارب .

السحب الأولى initial abstraction إنمام إنشائه ، و بمكن استخدا بعد المياه المحتجزه بسبب اعتراض النبات والصرف التفتيش أيضا ،

أو مخزون المنخفضات ، فلا تحدث مدداً مباشراً ذا أثر في تدفق النهر .

initial detention الاحتجاز الأولى

مالا يظهر من التساقط كرشح فى الأرض أو كمدد سطحى فى خلال مدة التساقط أو بعدها مباشرة ، ويشمل اعتراض النبات واختزان المنخفضات أثناء التساعط.

inlet الدخل

وصلة سطحية لمصرف مغطى أو منشأ عند منبع قناة تتفرع منها المياه ، أو الطرف الأماى لأى منشأ تتدفق المياه من خلاله ، أو فتحة محصنة تحصينا مناسباً في ضفة الترعة لتمرير مياه صرف الأراضى المعالية المجاورة لمحرى الترعة ، أو منشأ لاستقبال الإيراد المائى من المنبع وتوجهه نحو منشأ المأخل .

بئر المخلص

inlet spillway = circular drop

(circular drop) : انظر)

inside berm = berm السطح (berm : انظر)

inspection galleries دهاليز التفتيش

دهاليز تؤدى إلى داخل جسم السد لتفتيش المنشأ ودراسة السلوك الإنشائى السد بعد إتمام إنشائه ، ويمكن استخدام دهاليز الأساس والصرف المتفتيش أيضا ،

آبار التفتيش = آبار الرصد

inspection wells = observation wells (observation wells : انظر)

الجدار رقيق من الحرسانة المسلحة يبنى على المتداد الواجهة الحلفية للسد وعلى مسافة صغيرة منها إلوقايتها من أضرار الصقيع في البلدان الباردة .

الماخذ الماخذ

منشأ لأغراض التحكم فى الإيراد المائى وموازنته وتمريره ، وقديقام فى المنبع مباشرة أو خلال مدخل فى موقع أماى .

منافذ المأخذ منافذ المأخذ

فتحات ببرج المأخذ لدخول المياه من مصدرها إلى العرج .

منشآت الماخذ _ منشآت التفريع

intake structures = diversion structures متشآت تبنى فى موقع تغذية المياه أو تفريعها من مصدر التغذية (من نهر أو ترعة أوخزان) وتشمل هذه المنشآت السدود ، والهدارات والقناطر الكبرى ، وأعمال الموارنات ، وقناطر الأفمام ، وفتحات الرى ، وغيرها من الأعمال الماحقة .

intake tower يرج المأخذ

منشأ يستعمل لسحب المياه من البحيرات أو الخزانات أو الأنهارالتي تتغير فيها مناسيب المياه تغيرا كبيرا ، أو عندما يراد سحب المياه من عمق معين .

intangible losses خسائر غبر ملموسة خسائر الفيضان التي يتعذر تقدير قيمتها بالمال.

التشغيل المتكامل للخزانات

integrated reservoirs operation الموازنة على الخزانات التي تكون مجموعة متكاملة الغرض.

التنمية المتكاملة لحوض النهر

integrated river basin development تنمية حوض نهر تنمية متكاملة وقد تقتضى تحويل المياه من أنهار أخرى .

interception الاعتراض

عملية احتفاط سطوح أوراق النبات وغصون الشجر والأعشاب وغيرها من المزروعات عياه التساقط التي تتبدد بالتبخير دون أن تصل إلى سطح التربة . كما يطلق المصطلح على كمية المياه التي تتبخر مهذه الصورة .

نظام المصارف القاطعة أو المعترضة

intercepting system = cutoff system (cutoff system : انظر)

سعة الاعنراض التساقط يستطيع غطاء نباتى أكبر ارتفاع للتساقط يستطيع غطاء نباتى معن أن يعترضه ويحتجزه في أكثر الظروف ملاعمة من ناحيتي شدة المطر وسرعة الرياح.

المدد تحت السطحي

interflow -- subsurface rumoff جزء من التساقط ينفذ في سطح التربة قبل أن يصل إلى مجرى مائى ، دون أن مببط إلى مستوى المياه الحوفية .

intermittent canal الترعة التقطعة

ترعة تجرى فها المياه متقطعة وتتغذى غالبا من حوض خزان .

ري التدفق التقطع

intermittent-flow irrigation=non-cyclic irrigation

نظام للری بحصل بمقتضاه کل زارع علی حصته من المياه في فترات متقطعة .

مصيدة رمال متقطعة

intermittent type sand trap أمصيدة الرمال التي تزال عنها الرسابة حينا بعد حبن .

محرك الاحتراق الداخلي

internal combustion engine محرك يولد الحركة بالهواء الحار باحتراق 📆 الوقود داخل اسطوانة .

الفر جات

interstice = void (in a rock or soil) فجوات في الصخر أو التربة لا تشغلها مواد صلبة .

الارض الفارقة inumdated land

أرض طغت عامها المياه أو تعرضت لطغيانها ، و هو ما يحدث مثلا بسبب فيضان أو مد .

inundation canal ترعة الانغمار

ترعة مزودة أو غبر مزودة بقنطرة فم ، وتعتمد تغذيتها على منسوب سطح المياه في النهر كما كان الحال في رى الحياض بمصر .

شبكة الري من مياه الفيضان

introdation irrigation system شبكة رى يعتمد تفرعها على ارتفاع مناسيب النهر ، ومآخذها من النهر غير مزودة بقناطو أفمام دائمة ، وإنما تنشأ القناطر على يحد بضعة أميال من النهر ، وتنطاق المياه قي الشبكة حين يرتفع النهر لتمد الزرع بالميهاه مدة محدودة .

inverted drainage well بثر الصرف بثر معكوسة تستخدم في صرف أرض سها مستنقع ، أو تخفيض منسوب المياه ، أو قي التخلص من مياه الامطار الغزيرة أو من المهاج الفائضة فوق سطح أرض أو بالقرب منع

inverted siphon = syphon السحارة (syphon (انظر :

البئر العكسية inverted well

البئر التي تتجه فما المياه عكس اتجاهها في الآبار العادية ، أي أن المياه تدخل من قصة البئر أو بالقرب منها لتتسرب إلى طبقة منفذة من خلال فتحة أو أكثر عند قاع البئر .

دعوة لتقديم عروض invitation to bid = tender bid اعلان بدكر فيه وصف مختصر للعمل ويطلب إ من المقاولين أو المتعهدين تقديم يعروض حت ا اسعارهم وشروطهم لتنفيذ العمل المطلوب -

irregular weir الهدار المتعرج هدار يكون المسقط الأفتى لعتبته غير منتظم -

خراج الرى irrigation cess

ما يجي سنويا عن وحدة المساحة في الأراضي القابلة للزراعة والتي لا تمد بمياه الرى في السنوات أو المواسم التي تسقط فيها أمطار كافية ، ويقتصر طلب مياه الرى لها عند انقطاع المطر أو تأخره .

رى التدفق الستمر

irrigation, continuous - flow

(continuous-flow irrigation : انظر)

تفاية الرى التى تستهلكها المحاصيل فى نسبة مياه الرى التى تستهلكها المحاصيل فى مزرعة أو حفل أو مشروع إلى كمية المياه المعطاه لها من مصادر الإيراد المائى .

الرى بالرفع irrigation, lift

(lift irrigation) : انظر

معامل الري

irrigation module = hydromodule. التصريف المصمم أو المستخدم لرى الوحدة المساحية من الأرض .

نظام الري الدائم

irrigation, perennial system of [(perennial system of irrigation : انظر)

distribution potential طاقة الري

المساحة المروية في حوض نهر أو [قليم مضافا اليها المساحة المخطط لريها في هذا الحوض أو الإقليم على أسس من التصميم الحيد فنيا وقت تقدير هذه الطاقة .

تسميرة المياه = تسميرة الرى irrigation rate == water rate

(water rate : انظر)

irrigation, run through الرية الخفيفة (run through irrigation .)

المدة الفعلية بالأيام بين تاريخي الرية الأولى والرية الأخيرة لمحصول في خلال الفصل الواحد وتختلف المدة على حسب الطقس والظروف ونوع المحصول.

شبكة الرى السهدف إتاحة المياه لأغراض الرى المسهدف إتاحة المياه لأغراض الرى المنشآت الآتية (كلها أو بعضها) أعمال التغذية والتفريع والتوصيل والموازنة المشتى المنشآت الأخرى كالحسور وأعمال الصرف والتوزيع ووسائل الرفع والآبار والطرق والمبانى اللازمة لتشغيل الشبكة والتحكم فيها والمحافظة عليها .

مياه الرى المياه التي تسقى التربة صناعيا وهي لارتشمل مياه التساقط .

irrigations = waterings

وجبات المياه التي تمد بها الأرض صناعيا
لأغراض الرى .

خطوط تساوى الضغط الجوى

isobars - خطوط تمر بالنقط ذوات الضغط الجوى المتسا**وى .**

خطوط تساوى الثلج

isochion == isonival

خط (كنتور) يصل ما بين نقط تساوى عمق الثلج أو تساوى مكافئه المائى .

مخطط تساوى الزمن (هستوجراف)

isochrone = histograph

(histograph : انظر)

خطوط الملوحة المتساوية

isograms = isosaline lines

خطوط تبين تسماوى التركيز الملحى في التربة .

خط تساوي المطر

isohyet = isohyetal line = isopluvial line خط بیانی یمر بالنقط التی تتساوی فیها کمیة المطر (مقیسة بالعمق) .

خطوط تساوى حركة المياه الجوفية isopachs

خطوط تبين تساوى الحركة الرأسية للمياه * الحوفية أثناء فترة زمنية معينة

خطوط تساوى السرعة

isovels = isotaches خطوط تربط بين النقط التي تتساوى فيها السرعات .

نافورة (فُوَّارة) jet

تيار المياه الخارج بسرعة كبيرة من فتحة أو فوهة أو نحو ذلك .

انتشار التيار النافوري (الفوار)

jet diffusion

تبديدطاقة عمركة المياه في حالة التيار النافوري الكبير السرعة .

المُسخة النافورية jet pump

لا مضخة تعمل بنافورة محركة من الماء أو البخار أو الهواء لتنقل طاقة حركتها إلى الماء المطلوب مصه ، ثم تتحول تلك الطاقة إلى ضغط في مجرى متباعد .

الحفسر النفثى (الحفسر بالجسرف jetting method of boring (الهيدروليكي) hydraulic wash

حفر البئر باستخدام تيار قوى من الماء يوجه منخلال نافورة داخل أنبوبة الحفر لتفكيك المادة المحفورة .

jetty = bank head الرأس

(bank head : انظر)

joint cost کلفة التجمع

زيادة تكاليف مشروع متعدد الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع المنفصلة التي تحقق هذه الأغراض.

joint saving آبار الاتصال وفر التجمع

نقص مقدار تكاليف مشروع متعدد آبار للتفتيش والصيانة تنشأ عند نقط تغيير المنفصلة التي تحقق هذه الاغراض .

junction wells

الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع الانحدارات في المصارف المغطاة أو عند ا اتصال مصرف حقلي بمصرف جامع .

Kaplan pump بالوعة الإفريز مضخة ((كابلان))

مضخة دات دفاعة مروحية يمكن التحكم **ی زوایا میل شفراتها .**

kerb = kirb = curbالإفريز شريط مرتفع على جانبي الطريق فوق الحسر ، يستخدمه المشاة ، و محددالحزء المخصص لمرور العربات .

kerb inlet = scupper منفذ أسفل واجهة الإفريز لتخليص الحسر من مياه المطر .

kurries = stop logs عوارض الغماء (stop logs : انظر)

السقط التعاقبي

ladder of falls = cascade fall (cascade fall (انظر:

lag (time) زمن الانتقال ١ ــ بالنسبة لتصريف المياه أو منسوبها هو العرمن المنقضى بين بداية نزول المطر الزمن المنقضي بين حدوث تغيرات مقابلة | وذروة المدد النهرى .

لها في تصريف المياه أو منسوبها عند مقطعين على النهر .

٧ ــ بالنسبة لمدد النهر من نزول المطر ،

التدفق الانسيابي

المستمرك المستمرك المستمرك الله المستمرك المستم

السرعة الانسيابية الانسيابية السرعة التي يكون التصريف تحتها في مجرى معن انسيابيا أو اضطرابيا وفق الظروف.

تطهيم الأرض المنطقة و غير ها إزالة الأعشاب والصخور المفككة و غير ها من معوقات سريان المياه قبل إعداد الأرض المرى .

تشكيل الأرض الميكانيكية التحكم ف الرطوبة بأرض المزرعة .

تسوية الأرض

land grading = land smoothing
(land smoothing : انظر)

الطور البري للفيضان

الطور الأول لنشوء للفيضان حين تتجمع المياه الحارية فوق سطح الأرض في شكل جداول صغيرة جدا تصب إثر ذلك في عارى المياه .

تسوية الأرض

land smoothing = land forming = land grading

عملية يتمهيد الأرض لتصبح مستوية ومنتظمة الانحدار . الله الماد

landslide الأنزلاق الأرضي

أنهيال مربع إلى أسفل يصيب كتلة ضخمة من الأرض أو الصخر ، ويحدث ذلك عادة على طول طبقة من مادة رخوة أو زلقة ، يفقدها البلل ثباتها التماسكي. .

الحشائش البرية landweeds

حشائش تنمو برآ فوق الأراضي المزروعة وضفاف ترع الرى وعجارى الصرف ومساطحها .

التسوية بالليزر laser-levelling

تسوية الأرض باستخدام أشعة الليزر مع آلات نقل الأتربة لتحديد المستويات المطلوبة بدقة .

الترعة الفرعية الأولى

lateral canal == branch canal

(branch canal : انظر)

القنن المائي عند الفتحة

lateral duty = duty at outlet

(duty at outlet : انظر)

ا ماخذ جاتبی alateral turnout المخذ عند مأخذ قناة ثانوية .

الجسر المتشابك العوارض lattice bridge

جس مزود بجمالونات مبرشمة ذات تقاطعات متعددة من الأعضاء .

بركة الهويس

layby basin = lock pool (lock pool : انظر)

الغسل leaching

إزالة المواد القابلة للذوبان من التربة .

منطئبات الفسل القسل القسل القسل القسل مياه الرى التي تمر بالتربة مخترقة منطقة الجذور لإذابة الأملاح ، حتى لاتزيد ملوحة التربة على حد معين .

جدار مرشد

leading jetty == guide wall حدار عند مدخل هويس أومخرجه لإرشاد السفن عند دخول الهويس أو الخروج مه .

الطر : lead line = sounding wire (sounding wire)

الجسر ذو المراع leaf bridge

نوع من الحسور المتحركة ، يدور فيها المصراع الصاعد رأسيا على مفصلات .

التسري leakage

فقدان مياه من المنشأ الهيدرولى الصناعى بسبب الضغط الهيدروستاتى .

معبر مستو

level crossing = level drainage device منشأ يحمل تدفق مصرف كبير إلى مجرى ترعة عندما يكون تدفق المصرف متقطعاً ومناسيب قاع المصرف وقاع الترعة متساوية تقريباً.

التسوية grading = grading

تحريك التربة فى أثناء إعداد الأرض للرى الوصول إلى سطح مستو أو سطح ذى انحدار منتظم .

جهاز الرفع = جهاز التشغيل

lifting gear

= operating gear

(operating gear : انظر)

lift irrigation الرى بالرفع

نظام الرى الذى يكون فيه مصدر المياه منخفضا عن مستوى الأرض المزروعة .

خرسانة خفيفة خوسانة يستبدل بالحصى فيها مواد صلبة خفيفة الوزن.

اوحة الناسيب المسجلة (لنيجراف) limnigraph

لوحة تبين مناسيب البحيرات أو الأنهار أو المنهار أو المياه الجوفية التي ترصدها أجهزة تسجيل أوتوماتية .

هاتف المناسيب السجلة (لمنيفون)

limniphone

محطة رصد تسجل مناسيب النهر على شريط مغنطيسى ، وتنقل هذه المناسيب ذاتيا كل حن بواسطة خط تليفونى .

نظام الرى بالرش الطولى

linear move system

نظام للرى بالرش العلوى يشبه نظام الرى بالرش المحورى ، ألا أن الأبراج الحاملة للأنابيب تتحرك في خطوط مستقيمة بدلا من الحركة الدائرية ، فتروى مساحة مستطيلة .

lined section القطع المبطن

مقطع قناه الرى الذى يكسوه وقاء من مواد التبطن .

البئر البطنة (الطوى)

lined well = masonry well

بئر تبطن بالآجر أو الملاط لوقايتها

line of creep = creep line خط الزحف (creep line .)

سطح التشبع

line of seepage = phreatic surface السطح الفاصل بين الأرض المشبعة المنفذة لمياه التسرب والأرض غير المشبعة التي تعلوها .

lining تبقلين

تغطية المحيط المائى لترعة أو خزان كليا أو جزئياً لمقاومة الضغوط عليه أو لمنع تسرب

الماء أولمنع التآكل ، وقد يكون التبطين لتقليل الاحتكاك وزيادة سرعة الماء .

ترعة الوصلة

link canal = carrier canal = feeder canal a nimits that he canal = feeder canal a nimits of the canal and the can

أخسائر التصفية خسائر التصفية

مبلغ يُنتَص فى العقد على دفعه تعويضا عما قد يصيب أحد الطرفين المتعاقدين من أضرار أو خسائر بسبب فسخ العقد

الحمل أو تركيز الرسابة

load = charge

(charge : انظر)

الهويس (حوض اللاحة) lock

حوض مستطيل مكشوف به بوابات متحركة وقاطعة للمياه ، يبنى فى أحباس المجرى التى يكون السقوط الرأسى لمناسيب المياه فيها كبيرا ، بقصد تيسسر الملاحة فى الاتحاهين .

حوض الهويس

lock chamber = lock bay

الجزء المتوسط من الهويس المحصور بين جدارى الهويس على الجانبين وبين بواباته في الأمام والحلف ، وترتفع السفينة وتنخفض في الحوض حسب الفرق بين منسوبي الأمام والحلف .

lock channel قناة الهويس

قناة تحويل أو جزء من المجرى الرثيسي لاحتواء الهويس .

سلسلة أهوسة

lock flight = flight of locks

محموعة متتابعة من الأهوسة ببوابات مشتركة
لتوزيع فرق التوازن بين مستوى الماء أمام
الأهوسة وخلفها.

هويس مديد المويس مديد المويس مديد المويس يكني طول حوضه لبضع سفن مقطورة .

بركة الهويس الطرف الأمامي والحلني والحلني الهويس المنشأ لتسهيل الاقتراب والحروج منه.

الإمراد lockage water

المياه المفقودة أى المحمولة من المنسوب الأعلى إلى منسوب أدنى فى خلال عملية إمرار سفينة عبر المهويس .

مخطط لوغاريتمي logarithmic chart

مخطط يقسم محوراه الأفنى والرأسى تقسيما لوغاريتميا ، وتستعمل هذه المخططات لحل المشكلات الهندسية أو الرياضية .

انظر : sounding wire (sounding wire)

المحصول الطويل العورة long crop

المحصول الذي يستغرق نضجه أكثر من أربعة أشهر .

البريخ الطولي

longitudinal culvert = wall culvert بربخ يعد موازيا لجانبي الهويس . وقد يتصل هذا البربخ بحوض الادخار عن طريق بربخ آخر ، كما يتصل بحوض الهويس ببربخ عرضي ، وقد يحمل المياه من البركة العليا إلى حوض الهويس ومنه إلى البركة السفلي .

المقطع الطولي

longitudinal section = profile map المقطع الرأسي للترعة على طول محورها .

looseness ratio نسبة الانسياب

نسبة عرض المجرى عند اتساع طارىء إلى عرض المجرى الطبيعي .

loss of head = head loss ققد الطاقة

الطاقة التي تفقد (وتتحول إلى حرارة) نتيجة الاحتكاك أو الصدم أو الدوامات، ويعبر عنها بالعلو في وحدة التدفق.

العلو المفقود في بئر

lost heads = well losses

الفرق فى الارتفاع بين منسوب المياه فى داخل بثر افتر اضية مثالية لاتفقد فيها الطاقة ويماثل قطرها قطر البئر الحقيقية ، وبين منسوب المياه الفعلى فى هذه البئر الأخرة.

سيفوث الضفط المنخفض

low head syphon

سيفون يعمل تحت فرق فى مناسيب المياه يقل عن ارتفاع عمود الماء المساوى للضغط الجوى (٣٣ ر١٠ أمتار) .

العقد الإجمالي lump-sum contract عقد يتقاضى فيه المقاول مبلغاً إجمالياً من المال

يغطى كل العمل والحدمات المطلوبة طيق اللرسوم والمواصفات .

مقياس التخلل (الليزيمتر) Iysimeter جهاز لقياس تخلل المياه فى التربة ولتحديد مكونات مياه الصرف من أملاح ذائبة .

M

الترعة الرئيسية

main canal = principal canal
المحرى الآساسى الذى يأخذ منه مصدر
الإيراد المائى لتتغلى منه الترع الفرعية وترع
التوزيع .

المصرف الرئيسى main drain مصرف تجميعى تصب فيه كل المصارف الفرعية في منطقة ما .

maintenance الصانة

المحافظة على مجارى الرى والصرف والمنشآت الهيدرولية والطرق وغيرها لكى تظل فى حالة جيدة أو قريبة من حالتها الأصلية ، دون زيادة فى قيمتها الاستثمارية .

مدة الضمان

maintenance period == guarantee period من تنفيذ مدة تعقب تاريخ انتهاء المقاول من تنفيذ المشروع ، يظل فيها مسئولا عن عمل

الإصلاحات ومعالحة الأضرار التي قد تحدث في أثناء تلك المدة ، ولا يحق للمقاول الحصول على حسابه الحتامي قبل انقضائها .

map cracking الشق الخريطي

نوع من الشقوق يشبه خطوط الحدود غمير المنتظمة في خريطة التقسيات السياسية .

malleability الطروقية

الطواعية للتشكل على البارد .

مقياس ضغط الموائع (المانومتر)

manometer

جهاز لقياس ضغط المواثع .

السد البنائي masonry dam

سديبني من مادة أو أكثر من المواد الآتية : الآجر أو الحجارة أو الخرسانة العادية أو المسلحة .

السعد البنائى الترابى masonry-earth dam سد يشتمل طولياً على جزء بنائى وآخر ترابى.

masonry lining التبطين البنائي

التبطين بالآجر أو بالأحجار أو بالكتل الحرسانية.

البئر المبطنة (الطوى)

masonry well = lined well

(lined well : انعار)

المنحني التراكمي لسقوط المطر

mass rainfall curve

منحنى يبين الارتفاعات التراكمية لسقوط المطر بدلالة الزمن .

mass unit weight وزن الوحدة البتلة = wet unit weight

(wet unit weight : انظر)

الوساد (اللبشة) matress

فرشة من الحطب المضفر أو أغصان الشجر المتشابكة تغطى بها المساحة المعرضة للنحر من جانبي المجرى لحمايتها ، تثبت في موضعها أحيانا بأحجار أو بكتل خرسانية وتربط بالشاطىء .

mature river النهر ااراشد

نهر ذو انحدار كاف لحمل ما تأتى به روافده من حتات .

التربة الناضجة الحانبي كامل التطور .

maturing = curing | الإنضاح (curing :)

خط التصريف الكامل

maximum flow line == full supply line الخط الممثل لسطح المياه في ظروف التدفق المطود لأعلى تصريف عادى .

الارتفاع الإنشائي للسد

maximum height of dam = structural height of dam

(structural height of dam : انظر)

أعلى منسوب للتشفيل في الطوارىء

maximum level of emergancy operation أعلى منسوب متوقع لارتفاع سطح المياه عند الموازنة على شبكة الترع فى ظروف الطوارىء.

أعلى تصريف عادى

maximum normal flow أعلى تصريف يفترض أنه عادى عند التصميم.

متوسط التبخر السنوى

mean annual evaporation متوسط مقدار التبخر فى عام مقيساً بوحدات العمق فى فترة رصدكاملة .

المتوسط السنوى للتساقط

mean annual precipitation متوسط كميات تساقط المطر السنوية على حوض معين لعدة سنين .

متوسط التصريف الشهرى

mean monthly discharge

المتوسط الشهرى للتصريف المرصود أو المستكمل بالاستقراء (interpolated) .

mean velocity السرعة المتوسطة

١ - تعبر عن السرعة المتوسطة عند موقع معين بالمحرى وتساوى ناتج قسمة تصريف المحرى على مساحة مقطعه المستعرض فى ذلك الموقع .

٢. وقد يطلق المصطلح على حبس فى المجرى بقسمة التصريف على المساحة المتوسطة للمقطع المستعرض فى هذا الحبس .

٣ ــ السرعة المتوسطة فى الحط الرأسى هى المتوسط الموازن السرعات المقيسة على أعماق عنتلفة .

موقع السرعة التوسطة

mean velocity position

نقطة تقع بين سطح المياه فى مجرى وبين قاعه ، كون السرعة عندها مساوية لمتوسط السرعة على الحط الرأسى المار بها .

meander = full meander انعطاف كامل انشوطتين انحناء في مجرى النهر على شكل انشوطتين متعاقبتين ، يسير التيار في إحداهما في المجاه عقارب الساعة ، وفي الأخرى في الاتجاه المضاد .

deb likis de length المافة على طول النهر بين النقط الماثلة على الحدود الحارجية لمنعطفات كاملة .

meander ratio نسية الانعطاف

هي نسبة عرض المنعطف إلى طوله .

عرض الانعطاف meander width

المسافة العمودية بين الماسين لمحورى المنحنيين المتعاقبين في منعطف كامل .

meandering river نهر كثير الانمطاف

نهر ذو مجرى كتير التعرج لأسباب طبيعية ، تتعاقب فيه المواقع الضحلة ومواقع تآكل الشواطىء .

هدَّار القياس = الهدَّار المثلم

measuring weir = notched weir

منشأ لقياس تدفق المياه يشتمل غالباً على هدار عريض العتبة أو هدار مستطيل أو مثلث أو ثلمة ذات شكل آخر ، ويكون علق المياه فوق الهدار يموشراً لمعدل التدفق .

متجانسة المناخ

meteorologically homogeneous

وصف لرقعة من الأرض يتساوى فى كل نقطة منها احتمال حدوث عاصفة ذات شدة معينة .

علم الأرصاد الجوية (متيورولوجيا) meteorology

فرع العلوم الذى يبحث فى الظواهر الجوية ، والقوانين الأساسية التى تنشأ عنها هذه الظواهر وتتحكم فيها .

meter, current مقياس سرعة المياه

(current meter : انظر)

مسقط فياس التصريف . مسقط يصم ليستخدم في قياس التصريف .

قنطرة التفريع المايرة

metering offtake regulator

قنطرة مصممة لقياس التصريف المار من خلالها إما عن طريق مسيل قياس وإما عن طريق مسيل قياس وإما عن طريق مقطع تحكم معاير ، ويكون جزءا من القنطرة .

mild steel الفولاذ الطرى

فولاذ يحتوى على نسبة من الكربون لاثتجاوز ٢٥٠ . في الماثة .

ترعة الدرجة الثالثة

minors = distributary minors = tertiary canals

الترع الآخذة من ترع التوزيع لتغذية ترع الدرجة الرابعة أو المساقى أو الفتحات .

مضخة التدفق الختلط mixed-flow pump

مضخة تضم بعض الخواص المميزة لكل من المضخة النابذة والمضخة المروحية .

بوابة تحكم للمناسيب المختلطة

mixed level control gate

بوابة أوتوماتية تتحكم فى مناسيب الخلف كما أنها قد تفتح لتصريف المياه الزائدة عن الحد الأعلى لمناسيب الأمام .

الطبقة الاحادية المختلطة

mixed monolayer

طبقة غشائية تعوق التبخر ، وتنتج من مركبين أو أكثر .

الجرى المتحرك الحيط = المجرى الفريني mobile boundary channel = alluvial channel

المجرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق مباشرة مشتملا على مادة غير متماسكة .

النماذج المتحركة القاع

mobile models = movable bed models
(movable bed models : انظر)

تدرج الرطوبة moisture gradient . معدل تغير ماتحترية التربة من مياه مع العمق .

mole حاجز الامواج

عمل بنائى ضخم بداخله نواة من التراب أو الحجارة، و يمتد من الشاطىء حتى المياه العميقة، ويستخدم لكسر حدة الأمواج، أو رصيفاً لرسو السفن، أو للغرضين معا.

mooring ring حلقة الإرساء

حلقة من الفولاذ تعلق فى الجدار الجانبي لهويس ملاحة لتثبيت الحمال لأغراض الإرساء أو الجر.

صورة فسيفسائية (موزايك)

mosaic photograph عدد من الصور الفوتوغرافية جمعت للحصول على صورة كاملة لملامح رقعة من الأرض.

القطع الأكثر اقتصادا

most economic section

المقطع العرضى الذى يتمثل فيه أقصى تدفق ، إذا تحدد انحدار سطح المياه وحجم الحفر .

most efficient section القطع الاكثر كفاية

المقطع العرضي الذي يتمثل فيه أقصى تدفق ، إذا تحدد انحدار سطح المياه ومساحة المقطع المائى .

الغم الانسيابي mouthpiece = adjustage جزء يضاف إلى الطرف الأماى أو الحلني للفوهة ليجعل دخول المياه أو خروجها انسيابياً.

النماذج المتحركة القاع

movable bed models = mobile models النماذج التي تكون فيها مواد القاع أو الحوانب قابلة للتبحات .

البوابات متحركة المفاصل

movable - hinged gates

البوابات المفصلية التي تتحرك فيهاكل مفصلة إلى أعلى وإلى أسفل في أثناء التشغيل .

ماخد متنقل = ماخد عائم

movable intake = floating intake
مأخذ يقام على شط من مجرى مائى تتغير فيه
المناسيب تغيرا كبيرا، فكلما تغيرت المناسيب
تفك أنبوب التصريف وتسحب المضخة

لتقترب من حافة المياه ثم يعاد ربط الأقبوب بها على المستوى المناسب .

الجسر المتحرك

movable span = movable bridge الحسر الذي مكن تحريك باع فيه بالدورات أو الرفع لأغراض الملاحة .

طريقة القارب المتحرك

moving boat method

قياس التصريف بواسطة قارب يتحرك بعرض المجرى به آلة جس صوتى لتسميل الشكل الهدمي لمقطع المجرى الماثى ، ومقياسي للتيار لقياس سرعى التيار والقارب .

جز العشب mowing

قص العشب النامى بالمنجل أو المكنة على ضفات مجارى الرى والصرف ومساطحها ، و يحدث ذلك دورياً .

حفر دورانی

mud flush rotary = rotary boring

(rotary boring : انظر)

mulch الفطاء الواقي

طبقة من فضلات النبات أو أى مواد أخرى تبسط على سطح التربة ، للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة ودرجة الحرارة ، أو لمنح تدمج القشرة السطحية أو تصلبها أو للحد مت سيحان المطر فوق السطح منعاً لحت التربة ، أو لتحسين بنيتها ، لمكافحة العشب المضاد -

صورة متعددة العدسات

multilens photograph

صورة التقطت بآلة تصوير متعددة العدسات رتبت محاور غرفها ترتيبا متشابها حول محور رأسى لتغطى مجالا أوسع عند كشف العدسات فى وقت واحد.

السد الترابي المركب

multiple - zoned earth dam = composite earth dam

(composite earth dam : انظر)

مشروع متعدد الأغراض

multipurpose project

مشروع يصمم وينفذ ويدار لحدمة غرضين أو أكثر فيجمع مثلا بين الرى وتوليد الكهرباء .

تشفيل خزان متعدد الأغراض

multipurpose - reservoir operation

الموازنة على خزان لضبط عمليتى حجز المياه واطلاقها حين يستهدف التخزين غرضين أو أكثر من الأغراض الآتية :

الرى ، والملاحة ، والوقاية من الفيضان ، وتوليد الطاقة الكهربائية ، واحتياجات الصناعة والمطالب البلدية وغيرها .

نظام الري المتعدد المصادر

multiset irrigation system

نظام للرى بأنابيب مدفونة فى الأرض على عمق قريب من سطحها وعلى أبعاد منتظمة ، وتستعمل لتغذية خطوط الرى الطويلة فى أكثر من موضع ليكون الرى أكثر انتظاما وليقل انجراف التربة كما تقل المياه الزائدة عند نهاية الخطوط .

مضخة متعددة الدفع

multi-stage pump

مضخة طاردة ذات مجموعتين أو أكثر من الدفاعات المروحية أو الأجنحة التي تعمل على التوالى داخل غلاف واحد.

التداخل بين الخوازيق

mutual_interference of piles

عندما يوضع فى التربة المنفذة تحت المنشأ الهيدرولى ستارتان قاطعتان أو خطان من الحوازيق بعضها بالقرب من بعض ، يحدث تغير فى القيمة النهائية للضغط الأعلى ، نتيجة لتأثير التراكب بين خطوط الانسياب ، وهو ما يسمى بالتداخل بين الحوازيق ويعتمد على عمق القاطعين .

N

nappe

سمك الماء

طبقة المياه التي تفيض على ذروة الهدار أو المسقط أو الشلال ، ولها سطح علوى وسطح سفلى .

الهدار المائل الضيق المتبة

narrow-crested inclined weir

هدار يبى فوق قاع المجرى على شكل جدار مائل نحو الأمام أو الخلف ، ويطلق على هذا الهدار من قبيل الاختصار اسم (الهدار المائل) .

natural drainage الصرف الطبيعي التخلص من المياه السطحية في ظروف طبيعية.

natural run-off اللد الطبيعي

المدد الذى يأخذ طريقة إلى النهر دون إنشاء ا أعمال صناعية لتجميع مياه الأمطار الهاطلة على منطقة ما .

خط الارض الطبيعية = خط السيطح المبيعي natural surface line

الخط الذى يربط نقط السطح الطبيعى للأرض ويكون موازيا لمحور قاع الترعة أو على طول هذا المحور .

شبكات الصرف الطبيعية

natural systems of drains = random systems of drains

شبكات الصرف التي تتبع المنخفضات الطبيعية للأرض، فتتشعب كأغصان الشجرة.

natural well البئر الطبيعية

منخفض طبيعي في سطح الأرض منحدر الحوانب كبير العمق يخترق الطبقة المشبعة بالمياه، ولكنها لاتنبثق منه إلى سطح الأرض لا بالوسائل الصناعية .

needle

قطعة من الحشب فوق قاع مجرى أو عتبة هدار أو بوابة موازية ، لإغلاق فتحة بقصد التحكم فى المياه . وقد تكون الإبرة رأسية أو ماثلة ، وهي أحد أشكال الألواح الحشبية الحابسة للمياه .

needle valve الصمام الإبرى

صمام ذو فوهة مستديرة تقفل بغطاس مخروطى فى اتجاه التدفق. ويستخدم الصمام الإبرى فى أغراض التنظيم والضبط التى تستلزم تشغيل الصمام مدداً طويلة على أى فتحة ابتداء من حالة الإغلاق التام حتى الفتح التام.

الطبقة الحاجزة السالبة

negative confining bed

طبقة حاجزة تكون المياه الموجودة فوقها ذات منسوب المياه التي تحتها .

بئر الصرف

negative well = absorbing well

(absorbing well : انظر)

agotiated contract عقد بالمارسة

عقد يسند إلى متعهد يختار بعد التفاوض معه ومع آخرين من المتعهدين ذوى الحبرة والكفاية حول المواصفات والأسعار .

القنن الصافى = مقنن الحقل

net duty = farm duty

اللقنن المائى المحسوب أو المقيس في الحقل .

عیاں ((نربیك)) Neyrpic module

هدار بجزئه الحلنى بوابة مائلة مكونة من صفائح من الفولاذ مختلفة العرض ينظم بها التصريف وفق الحاجة .

ابتكر بمعامل؛ نيربيك ، ببلدة جرينوبل بفرنسا.

نظام لارى بالتخزين الليلي

night - storage irrigation system
رى المحاصيل نهارا ، وإغلاق متحات الرى
ليلا مع تخزين الماء المتدفق فى ترعة التوزيع
أثناء الليل فى أحباس الترعة أو فى برك معدة
للتخزين وتصريفه أثناء للنهار .

nominal diameter القطر الاسمى قطر كرة حجمها مساو لمقاس الرساية .

نوموجرام

nomogram=nomograph=alignment chart رسم بيانى تستخدم فيه حافة مستقيمة لقراءة قيمة أحد المتغيرات التابعة التى تقابل قيمة المتغير المستقل .

رى التدفق المتقطع

non - cyclic irrigation = intermittent - flow irrigation

(intermittent flow irrigation : انظر)

الترعة الموسمية

non-perennial canal = seasonal canal ترعة للرى فى جزء من السنة فقط أو فى خلال فصل معين منها .

التدفق غير المنتظم

non-uniform flow = varied flow تدفق السائل في مجرى مكشوف حين يتغير فيه عمق المياه من مقطع لآخر.

normal depth العمق العادي

عمق المياه المقابل للسرعة المنتظمة لتصريف معين في مجرى مكشوف .

normal operation التشغيل العادى تشغيل الإيراد المائى فى شبكات الترع أو موازنته

على حسب ما كان مقدراً فى التصميم شاملا العوامل الخارجية التى تواجهه فى الطبيعة كالرياح والأمطار .

السطح البيزومترى العادي

normal - pressure surface

سطح بيزومترى يتطابق مع خط التشبع .

normal scour التحات العادي

التحات الناتج عن فعل التيارات المستقيمة غير المعوقة .

normal storage التخزين العادى

التخزين للموازنة الذى تكفى كميات المياه المنطلقة منه لسد مطالب السحب كاملة .

normal year السنة العادية

السنة التى يكون فيها التساقط أو التصريف النهرى أو الظواهر الأخرى قربية من متوسط الأرصاد المسجلة لمدة طويلة

هنّار القياس = الهدّار المثلم

notched weir = measuring weir

(measuring weir : انظر)

صورة فوتفرافية مائلة

oblique photograph

صورة فوتغرافية التقطت وآلة التصوير فى وضع ماثل ، ويكون هذا الميل عادة ٥٤٥ ردجة عن الوضع الرأسي .

الهدار المتخالف

oblique weir = skew weir هدار يكون المسقط الأفتى لعتبته ماثلا عن اتجاه التدفق .

observation well يثر الرصد

بئر لاتضخ ، وإنما تستعمل في تحديد ارتفاع مستوى المياه الحوفية أو السطح البيزومترى .

آبار الرصد = آبار التفتيش

observation wells = inspection wells آبار فوق خطوط أنابيب الصرف المغطى

للتفتيش على هذه الأنابيب والتحقق من تدفق المياه فيها بغير عاثق .

تسمية رى الحصول

occupier's water rate = crop water rate

(crop water rate : انظر)

ogee weir النحنيين المنعكس المنحنيين

هدار تأخذ عتبته شكل المنحنيين المنعكسين .

قنطرة فم

offtake regulator = intake or diversion structure

منشأ يقام عند مأخذ ترعة فرعية أو ترعة توزيع للتحكم فى كمية المياه الداخلة من الترعة الرئيسية إلى أحداهما .

offtake regulator قنطرة التفريع

منشأ يبنى عند رأس قناة التفريع أو التوزيع للتحكم فى تصريف المياه فى المجرى الأصلى.

open conduit القناة الكشوفة

مجرى مكشوف تجرى فيه المياه .

الفرش المفتوح الوصلات

فرش ذو وصلات مفتوحة لتخفيف ضغط المياه التحتية .

open - jointed floor

الهّدار المفتوح

open weir = open diversion dam

هدار تفريع بعرض النهر يعوق مجرى المياه
في أدنى الحدود . فيشتمل على ممرات حتات
وعلى عديد من المنافذ الأخرى المزودة ببوابات
منزلقة مثبتة في منشأ دائم .

البش المفتوحة البش المفتوحة بدخولها والنزول بدخولها والنزول فها حتى مستوى المياه .

جهاز التشفيل = جهاز الرفع

operating gear — lifting gear جهاز لضبط وضع البوابات والعوارض والخرخات . . . إلى في الهدارات ذات الفتحات .

منحنى التشفيل الأمثل

operating rule curve = rule curve (rule curve : انظر)

المجمل الامثل للتبخر والنتح

optimum consumptive use

لا أكبر النبخر والنتح التي معها بجني أكبر المحصول من إنبات معن .

الرطوبة المثلى moisture الرطوبة المثلى مقدار رطوبة النربة المذى يصاحبه بوجه عام أفضل نمو نباتى .

الاحتياجات المائية المثلى

optimum water requirements أعماق المياه المفيدة المستعملة في الرى والتي تعطى أكبر إنتاج من المحاصيل ويشمل رطوبة الناتجة عن التساقط الفعال بالإضافة إلى مياه الرى .

فوهـــة orifice

ثقب أو فتحة في لوح أو حائط أو فاصل تنفذ منه المياه ويستخدم في الغالب لأغراض التحكم أو القياس :

مقياس الفوهة orifice meter

مقياس ببين معدل التدفق من واقع تغير الضغط من خلال النموهة :

التدفق السفلي

orifice run = undershot run
الحالة التي يكون فيها تصريف المياه في خلال
الفرجة بين العتبة وأسفل البوابة أو بين البوابة
العليا والبوابة السفلى :

التساقط الجبلي

orographic precipitation

تساقط محدث نتيجة صعود هواء رطب فوق سلسلة جبال .

الجغرافيا المياهية الجبلية (الهيدروجرافيا orohydrography

إلى فرع الحغرافيا المائية الذي يبحث في علاقات الطبوغرافيا بصرف المياه .

الانتشار الفشائى (الأسمول) osmosis عملية انتشار مديب من محلول أقل تركيزا إلى محاول أكثر تركيزا من خلال غشاء شبه منفذ .

فتحة الى outlet

منشأ عند رأس مسقاة يصل مابينها وبين ترعة اللتوزيع .

outlet area زمام الفتحة

. مساحة الأرض المقرر ريها من الفتحة .

حد زمام فتحة الري

outlet area boundary

الحط الذى يرسم حد المساحة المرتبة على فتحة رى . وقد يضم هذا الخط واحدة أو أكثر من المساحات الآتية :

- (أ) زماماً غير مزروع .
- (ب) زماماً مزروعاً لا يتغذى من الفتحة .
 - (ج) زماماً بوراً يعوزه الاستصلاح .

علبة التوزيع outlet box = division box

(division box : انظر)

المر المائي الإجمالي verall waterway

المسافة بين الوجهين الرأسيين لكتفى الجسر مقيسة على طول محور الطريق فوقه .

overdevelopment تجاول الاستفلال

سحب المياه من بثر بما يتجاوز الحدود الاقتصادية لتصريفها .

سد الانسكاب overfall dam

سد يصم ليسمح بتصريف المياه من فوق، عتبته .

الاستثمارات غر الباشرة

overhead investments

الاستثمارات فى منطقة مشروع للرى المتعلقة ببناء الطرق وغيرها منوسائل النقل والمدارس والمستشفيات ومحطات البحث ووحدات الاسترشاد ومراكز التدريب المهنى والخدمات العامة الأخرى.

الرى الفرط Overirrigation

إعطاء مياه للحقل تزيد كثيراً على احتياجات المحاصيل .

المعد البرى Overland runoff

مياه المدد النهرى حين تجرى فوق سطح الأرض قبل أن تصل إلى مجرى مائى محدد -

التصريف الزائد . Overload

المياه التي أتجرى في ترع الرى بكميات تجاوز التصريف التصميمي .

والتندفق العلوي

over-pour run = over-shot run

الحالة التي تفيض فيها المياه من فوق البواية .

فتطرة التصريف الملوى

overpour type regulator

القنطرة التي يمرفيها التصريف من الترعة المغذية
إلى الترعة المتفرعة منها فوق ذروة حائط أو
فوق الحافة العليا لبوابة أو عارضة.

overturning الانقالاب

انهيار يحدث إذا تفوقت القوى الأفقية المؤثرة في المنشأ على القوى الرأسية بالقدر الذي يخرج محصلة القوى جميعها على أى مستوى أفتى عن حدود المنشأ.

التخزين الدوري أو الستمر

over-year storage = cyclic storage (cyclic storage : انظر)

P

عقد شامل = عقد تسليم مفتاح

package job contract = turn-key contract

عقد يلتزم فيه المتعهد بعمل التصميات التفصيلية وتنفيذ الأعمال واختبارها وتسليمها كاملة ومعدة للانتفاع بها .

معامل حوض التبخر

pan coefficient = conversion coefficient to imperation coefficient to

panel wall = breast wall (breast wall :)

parabolic weir القطع المقاد الكافىء المقطع المعين مكافئين .

مسيل قطعى مكافىء معافى . مسيل مقطعه العرضى على شكل قطع مكافى .

الجنابية تنشأ بمحاذاة الترعة الرئيسية أو الفرعية لرى المناطق التى لا يصرح بريها من الترعة الأصلية .

rapet الجسر

سور منخفض فى شكل جدار أو أعمدة رأسية وقضبان أفقية أو نحو ذلك . وينشأ عند حافة رصيف الحسر على الحانبين لحماية المشاة والمركبات .

المادة الآم اللادة الآل تكون مصدر تكوين التربة والتربة التحتية .

مسيل ((بارشال)) Parshall flume

مسيل فنتورى محسن لقياس تدفق المجارى المكشوفة استنبطه المهندس ورالف بارشال » (١٨٩٦ – ١٩٥٥) بمحطة البحوث الماثية بولاية كلورادو بالولايات المتحدة .

قاطع حزنی partial cut - off

القاطع الذى يخترق طبقة سفلى ولكنه لا يصل إلى طبقة غير منفذة .

إنجاز جزئي partial performance

إنجاز جزء من العمل يعتبر بذاته ذا منفعة لصاحب العمل والتوقف عن استكمال الأعمال المتعاقد علمها .

حوض میاه جوفیة مطور جزئیا partially developed water basin

حوض مياه جوفية يقل الماء المرفوع منه للزراعة والصناعة عن الماء الوارد إليه .

patching الترميي

إصلاح سطوح صغيرة منعزلة من المجارى والمنشآت الهيدرولية ، أو استعادة حالتها الأصلية .

peak stage (reservoir) ذروة التخزين

المنسوب الذى تصل إليه مياه الخزان فى خلال الفيضان حين مجتاز الفيضان ذروته وسبط معدل الداخل إلى الخزان إلى ما يساوى الحارج منه .

مياه الالتصاق

pellicular water = adhesive water (adhesive water : انظر)

قرص الترقيم قرص معدني محمل رقم نقطة الرصد ويعلق في حبل القياس .

سلك القياس pendant wire

حبل يحدد خط قياس التصريف و يحمل قرص الترقيم .

penstock انبوب الضفط

المجرى المغلق الذي يحمل المياه الواقعة تحت ضغط إلى الساقية أو العنفة (التوربينة)

perched water المياه اللابنة

مياه جوفية فى تكوين حامل لها محدود السعة ، يقع فوق عدسات صخرية صنيرة غير منفذة كليا أو منفذة جزئياً ، وقد تكون المياه لابدة وقتيا : (verkhovodka) إذا كان التكوين الحامل لها قريبا من سطح الأرض ، لأنها فى هذه الحالة تكون معرضة للفقد بالتبخر أو بالتخلل التدريجي إلى أسفل فى الطبقة القليلة الإنفاذية .

percolation التخال

نوع من الانسياب بين طبقات التربة محدث في الفرجات المتصلة لمادة حبيبية مشبعة بتأثير الانحدار الهيدرولى الذي ينشأ غالباً تحت الأرض و المحوظة): الفرق بين الرشح والتخلل هو أن الأخير يعبر عن حركة الماء أو الرطوبة خلال النطاق المشبع داخل التربة ، على حين أن الرشح هو نفاذ الماء إلى داخل التربة من خلال سطحها .

طريقة احواض التسرب

percolation basin method_= infiltration method

طريقة يعاد بها شحن الخزان الجوفى بمل، أحواض اصطناعية وترك الماء ليتسرب إلى الخزان الحوفي.

رى التسرب percolation irrigation

إعادة شحن الخزان الحوفى وذلك ·

أ ــ برى أرض مزروعة ريا يتجاوز احتياجات المحاصيل .

ب - غمر أرض زراعية خالية من الزرع بالمياه .

percolation well البشر المادية

بئر ألا مفتوحة تستمد المياه غالبا من أول طبقة حاملة للمياه تُصَادَف بعد حفرها وتكون غير محصورة ، قد تتسرب المياه إلى البئر إما من جوانبها وإما من قاعها أو من الجوانب والقاع معا على حسب ظروف الموقع .

مثقاب الدق percussion drill

مثقاب يثقب بتأثيرالصدم الناتج عن دق الصخر دقا متكررا.

الحفر بالدق ling الحفر بالدق

حفر الآبار بتفتيت طبقة الأرض المحفورة قطعا صغيرة أو مسحوقا ثم رفع المادة المفتنة إلى إلى أسطح الأرض .

الترعة الدائمة perennial canal . ترعة للرى على مدار العام .

perennial irrigation الرى الدائم

إمكان استمرار الرى طول السنة .

نظام الرى العائم

perennial system of irrigation نظام للرى يمد الأراضى المزروعة باحتياجاتها الماثية من الأنهار والمصادر الأخرى على مدار السنة .

مثبت التصريف

perfect module = rigid module

(rigid module : انظر)

بئر الأنبوب المثقب

perforated casing well = slotted tube well يُر يكون فيها الأنبوب الذى تدخل منه المياه مثقبا أو مشقوبا .

قاطع مثقب

perforated cut - off = semi - impervious cut - off

قاطع ينشأ بمادة لا تحكم منع الماء من التخلل مثل الستاثر الفولاذية ، ويقام عادة فى الحانب الحلنى للأساس لتخفيض الضغط عليه .

طريقة الرى بالأنابيب المثقبة

perforated pipe method

الرى بأنابيب خفيفة الوزن قابلة للنقل ذات ثقوب مرتبة لرى شريحة من الأرض على الحانبين ريا منتظما .

كفالة الأداء (التامين النهائي)

performance bond

ما يقدمه المتعهد لصاحب العمل تأمينا لإنجاز العمل وفق المواصفات والشروط المتعاقد عليها .

period, base الأسياس

(base period : انظر)

مدة التجمع

period of concentration = time of concentration

الزمن الذى يستغرقه مدد النهر فى تدفقه من أبعد نقطة فى مستجمع الأمطار حتى انصبابه فى النهر .

مضخة محيطية محيطية مصخة ذات دفاعة مروحية ، يزداد دفعها

للسائل بمروره خلال مجموعة تالية من الأجنحة الدوّارة ، تحيط بالدفاعة .

ermanent snow line خط الثلج الدائم

خط يحدد أقل منسوب لحقل ثلجى فى أى مكان على سطح الأرض يتجمع فيه الثلج ويبتى فوق الأرض طول العام .

رى أنابيب الرش المثبتة

permanent sprinkler method = stationary sprinkler method

طريقة تنقل بها المياه من مصدرها إلى الرشاشات من خلال شبكات من الأنابيب المركبة عالة ثابتة تكون غالبا تحت سطح الأرض

نقطة النبول الدائم

permanent wilting point

اللحظة التى تلمس عندها أوراق النبات النامى نقصا دائما فى محتوى التربة من الرطوبة ثتيجة لقصور عن إمدادها بالماء ، ويعبر عنها بنسبة مثوية لمحتوى الماء بالنسبة إلى وزن التربة الحافة.

permeability النفاذية

١ - خاصية المادة التي تسمح بحركة المياه خلالها بصورة محسوسة عندما تكون المادة مشبعة بها وخاضعة لتأثير ضغط هيدروستاتي بالمقدار المعتاد أن تتعرض له المياه الطبيعية تحت السطحية .

٢ = ويطلق المصطلح أيضًا كمرادف
 ١ لوحدة النفاذية .

معامل النفاذية

permeability, coefficient of (coefficient of permeability : انظر)

الهدَّار المنفذ permeable weir الهدَّار يبنى بمواد مفككة ونفاذة .

السرعة المسموح بها السرعة المسموح بها أعلى سرعة مأمونة لتدفق المياه الاتحدث تحاتا على امتداد مسافة طويلة من معدل الترعة أو المجرى .

خريطة بالتصوير photogrammetric map خريطة بالتصوير خريطة مجمعة من صور فوتغرافية أرضية وجوية ، تبين ما على سطح الأرض من معالم .

التصوير المساحى المساحية أو إعداد الحرائط المساحية أو إعداد الحرائط بالتصوير الحوى .

دورة المياه الجوفية

phreatic cycle = cycle of fluctuation مجموع الوقت المستغرق في ارتفاع الماءالأرضي وانخفاضه التالى . وتكون هذه الدورة يومية أو سنوية أو قرنية .

الفاصل الجوفي phreatic divide

هاصل محدد المنطقة التي تغذى كل مجموعة من المحارى الماثية السطحية بالماء الحوفي .

تراوح الستوى الجوفي

لها مستوى المياه الحوفية .

phreatic fluctuation = fluctuation of water table
الحركة المتعاقبة علواً وانحفاضاً التي يتعرض

سطح التشبع

phreatic surface = line of seepage (line of seepage : انظر)

المياه الجوفية الحرة

phreatic water = free ground water

المياه الحوفية التي يكون سطحها حراً.

حد السحب الطبيعي

physical yield limit = potential limit أكبر معدل لكمية المياه التي يمكن سحبها اصطناعيا من خزان جوفى خلال حقبة من الزمن دون اعتبار لكلفة سحب المياه.

pickling التنظيف بالحامض

إزالة الطبقة القشرية أو الأكسيد من الأجسام الفلزية لجعل سطوحها نظيفة كيميائيا وذلك بغمسها في حامض .

piece work العمل بالقطعة

طريقة لحساب العامل على أساس القطعة التي ينجزها وليس على أساس الأجر الثابت .

pier الدعامة

حائط قصير من مبانى الحجارة أو الخرسانة العادية أو المسلحة يبنى فى عجرى مياه إما لتجزئة المجرى إلى عدة ممرات مائية ، وإما لمقاومة الأحمال الثقيلة للمركبات التى ينتقل تأثيرها إلى الدعامة عن طريق المنشآت الفوقية ، أو للغرضن معاً .

قلنسوة العامة

pier cap = pier template غطاء للدعامة يبنى عادة على شكل بلاطة خرسانية .

البيزومتر (مقياس ضغط الياه)

piezometer

جهاز لقياس ضغط المياه الحارية .

piezometric surface السطح البيزومترى

= pressure surface = سطح الضغط = (pressure surface :)

pig iron

piping

تماسيح الحديد

قوالب الحديد الناتجة من أول صهر لركازه.

pigment الخضاب

الحسيمات الرقيقة الحامدة التي تستعمل في تجهيز الدهان ، وتكون بصفة أساسية قابلة للذوبان في محمل للدهان .

pile الخازوق

ركيزة رأسية أو جانبية للمنشأ ، تتميز بالطول والاستقامة والحساءة ، وعادة يكون مقطعها العرضي مستديراً أو مربعاً وتغرس في التربة بالدق أو بأي وسيلة أخرى .

piles weir منّار الخوازيق

الهدار شبه الأصم الذى يحقق الرفع المطلوب في مناسب المياه بدق الخوازيق .

pilot model النموذج الرائد

نموذج ينشأ بمقياس صغير جداً يسترشد به عن السلوك المتوقع للأصل بعد تنفيذه ، أو للتحسينات المقترح إدخالها على أصل قائم :

pipe aqueduct بنَّالة أُنوبية

أنبوب أو مجموعة أنابيب تحمل مياه ترعة فوق مصرف أو مجرى طبيعي أو وادٍ .

السقوط الأنبوبي

pipe drop = closed conduit drop

(closed conduit drop : انظر)

الفجوة الأنبوبية

الممرات التي تحدثها المياه الواقعة تبحت ضغط ع خلال المواد المنفذة التي يشتمل عليها تكويمت طبيعي أو يرتكز عليها منشأ هيدرولي ، و ذلك حين يتجاوز العلو الهيدرولي قيمة حرجة معييتة

التكسية الوقائية

pitching = beaching

تغطية سطوح الميول الترابية لمجارى الرسى والمرف وضفاف الأنهار بمواد ترص قوقها أو تثبت فها لوقايتها من فعل المياه.

انبوب « بيتـو » Pitot tube

نبيطة لقياس سرعة المياه الجارية، وتشتمل آمساساً على أنبوبة أفقية صغيرة لمها فتحةموجهة ضهد اتجاه التيار ومتصلة بأنبوبة رأسية يرصد قيها ارتفاع مستوى المياه فوق سطح المياه الجارية عوقد تكون مزدوجة ذات فتحتين تتجه إحداها ضد اتجاه للتيار والأخرى مع اتجاه للتيار ليكون المفرق بين المنسوبين في عمودى المياه دليلا على السرعة.

التنق pitting

تخشن السطوح أو تكون جيوب فيها يسبيب التكهف أو حت المياه .

pivot-point يتكاز

نقطة على ضفة المجرى تبعد مسافة محددة حت خط قياس التصريف وتتلاق عندها الأشعة الصادرة من نقطة الرصد على ذلك الخط .

piston الكياس

قطعة على شكل قرص تنزلق داخل اسطوانة لل متصلة بمحرك أو ممكنة يراد إدارتها عن طريق ذراع تمر في خلال نهاية الاسطوانة .

ضفاط الكباس الترددي

piston compressor

مكنة ذات كباس ترددى يعمل أحد طرفيه عركا ، والطرف الآخر ضغاطاً للهواء .

الفرش الواقي الركامي

placed riprap = talus (talus : انظر)

plain concrete الخرسانة المادية

خرسانة غير مسلحة بحديد التسليح أو بمادة تسليح أخرى ، وقد تكون مزودة بتسليح خفيف لتجنب الشروخ بسبب الانكماش والتغير في درجات الحرارة .

الخريطة البلانيمترية

planimetric map

خريطة تظهر الأوضاع الأفقية فقط للمعالم الممثلة فيها ، وتختلف عن الخريطة الطبوغرافية في أنها لاتبين ارتفاعات التضاريس بشكل عكن قياسه .

planing = smoothing

العملية النهائية فى تسوية الأرض لإعدادها اللرى ، أو العملية السنوية لإزالة العوائق الصغيرة الناتجة عن زراعة الحقل .

عوارض الغماء stop logs عوارض الغماء (stop logs :)

الوحدة الميكانيكية الطلوبة لتنفيذ الأعمال .

استهلاك النبات للمياه

plant consumption

المياه التى يمتصها النبات فى نموه وتتضمن المياه المحترنة فى جسم النبات والحارجة من أوراقه وسطوح جسمه بالنتح والوسائل الأخرى.

plastic equilibrium التوازن اللعن

حالة الإجهاد فى داخل كتلة من التربة ، التكون قد تشوهت إلى حد استنفاد كل أر مقاومتها للقص .

التبطين بغشاء لعن (بلاستيك)

plastic filling lining

تبطين الترع والخزانات بغشاء لدن (بلاستيك)

يغطى عادة بطبقة من الطين أو الخرسانة
خمايته من العوامل الجوية والمؤثرات
الحارجية .

الانسياب اللتن

plastic flow = plastic deformation

تشوه المادة إلى ما بعد حد المرونة ، إذ

يستمر التشوه دون حاجة إلى مزيد من الإجهاد.

الدهان اللدن الراتينجات التركيبية التي مُكَوِّن طلية متينة لدنة ، شديدة المقاومة للعوامل الطبيعية والتفاعلات الكيميائية .

الخلوص (في هويس)

play = clearance

مسافة الأمان بين الحدارين الحانبيين لهويس عند أضيق مقاطعه وبين أكبر عرض فى السفينة حين تكون في الوضع المتوسط .

plough الحراث

آلة زراعية تستخدم فى شق التربة ورفع ترابها وقلبها وهرسها جزئيا وذلك لإعداد منبت ملائم للبذور .

وصلة الماخذ نبيطة الاتصال بين القطارة وخط أنابيب الرى بالتنقيط .

الفطاس الفطاس يتميز بأنه أطول من الشوط وأنه منتظم المقطع ويزيح المائع مباشرة بالانغمار .

pluviometer مقياس المطر (rain gauge : انظر)

معامل قياس المطر

pluviometric coefficient نسبة التساقط الفعلى فى خلال شهر إلى كيته المتوقعة لوكان توزيعه متساويا على مدار العام .

الخشب الرقائقي (الأبلاكاش)

ply wood لوح خشبي يتكون من ثلاثطبقات أو أكثر من بعض أنواع الشرائح القشرية المتقاطعة الألياف .

مضخات هوائية pneumatic pumps مضخات عمل بقوة الهواء المضغوط .

مخزون النخفضات

pocket storage = depression storage (depression storage : انظر)

مخرج عينات الرسابة

point integrating sediment sampler نبيطة لاستخراج عينة من الرسابة العالقة فى مجرى بإنزالها إلى الموضع المراد استخراج العينة منه ، ويسوى الضغط داخلها وخارجها حتى لا يحدث اندفاع عند أخذ العينة ، و توشخا العينة بعد ذلك ببطء ، ثم يقفل مخرج العينات ويرفع إلى السطح حيث تفرغ منه العينة .

التساقط النقطى التساقط النقطى التساقط فوق محطة ، تمييزاً لها من متوسط التساقط فوق منطقة .

الجرى السنتقر

poised river = stable stream

النهر أو المجرى الذى يظل فى جملته حافظا

لانحداراته وأعماقه وأبعاد مجراه دون تغير
ملحوظ فى مناسيب قاعه .

علاج التلوث علاج التلوث علاج التلوث المستعملة للأغراض المختلفة أو المحافظة عليها من للتلوث .

ponding تحویض الماء

١ _ إمساك الماء في حير على السطح ليتاح له مزيد من الوقت للرشح .

٢ ــمل، حبس من قناة بعد عمل سدود مؤقته
 عند طرفی هذا الحبس لإجراء تجارب كقیاس
 الضائع بالتسرب

pool = reservoir (reservoir (انظر :

الحبن المسامى الحبن المسامى الحبن المسامى حجم الفجوات التى تتخلل الجسيات الجامدة للتربة .

١ - الحالة التي يكون فيها الجسم مشتملا على فرجات .

٢ -- دلالة على خواص الفرجات فى تربة أو طبقة فيما يتصل بالتخلل و درجة النفاذية .
 ٣ -- النسبة بين حجم الفرجات فى كمية معلومة من مادة وبين الحجم الكلى لكتلما .

porosity, effective المساهية الفعالة (effective porosity : انظر)

مسيل متنقل متنقل مسيل متنقل المجارى الصغيرة ، مسيل لقياس تدفق المياه في المجارى الصغيرة ، يحتوى عادة على نموذج مصغر لهدار عريض المعتبة مصنوع من الحشب أو صفائح الحديد ليسهل نقله من مكان إلى آخر .

رش الأنابيب المتنقلة

portable sprinkler method الطريقة التى تنقل بها المياه من محطة ضخها أو من مصدر ضغطها حتى الرشاشة الأخيرة من خلال خطوط أنابيب تكون كلها قابلة للنقل .

الهداً المتنقل portable weir المهداء لقياس التصريفات القليلة كتصريفات إ

المراوى الحقلية . وهو هدار عريض العتبة صغير الحجم يسهل نقله من موقع لآخر .

الطبقة الحاجزة الموجهة

positive confining bed طبقة حاجزة تكون المياه الموجودة تحما ذات

منسوب استاتى أعلى من منسوب المياه التي

قاطع كامل

positive cutoff == complete cutoff قاطع يصل إلى طبقة صخرية أو طبقة غير منفذة .

السطح البيزومترى الموجب

positive-pressure surface

سطح بیزومتری فوق خط التشبع .

التساقط المكن

possible precipitation

عمق تساقط المطر الممكن حدوثه على حوض معين ومدته فى فترة زمنية محددة .

أول مسح للرساية بعد الإنشاء

post-construction, first sedimentation survey

أول مسح قاعدى للرسابة في خز ان لم يكن قد أجرى فيه مسح أساسي لها من قبل .

علم الأنهار potamology

فرع الهيدرولوجيا المتعلق بالحجارى الماثية السطحية .

حد السحب الطبيعي

potential limit = physical yield limit (physical yield limit : انظر)

قنوات محطات الطاقة power canals قنوات صناعية مكشوفة تنشأ أساساً لتوصيل المياه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية المائية المتاحة لسقوط المياه .

الخرسانة سابقة الصب

precast concrete

خرسانة تصب في قوالب أو أشكال ثم تنقل بعد شكها لتثبت في موضعها .

precipitation التساقط

جملة ما يمكن قياسه من مدد مائى فى شي صور الرطوبة الساقطة بما يشمل الندى والمطر والضباب والثلج والبرد، ويعبر عنه بعمق الماء السائل على سطح أفتى فى اليوم أو الشهر أو السنة .

التساقط الماشر

precipitation, channel

(channel precipitation : انظر)

التساقط الحملي

precipitation, convective

(convective precipitation : انظر)

التساقط الإعصاري

precipitation, cyclonic

(cyclonic precipitation : انظر)

التساقط النقطى precipitation, point (point precipitation :)

منحنى إجمالي التساقط

precipitation mass curve رسم بيانى للكميات المتراكمة من المطر المتساقط فى زمن معين .

تقدير سابق للإنشاء

pre-construction estimate

تقدير للتكاليف يبنى على حساب الكميات المذكورة بالمشروع وفق الأسعار الواردة بعطاء المقاول الذى يعهد إليه بتنفيذ المشروع.

تقدير سابق للتصميم

pre-design estimate

تقدير التكاليف محسوب على أساس عمليات مسح مفصلة إلى حد ما ، كتقدير تكاليف خزان بعد معرفة مقطعه العرضى ونوع أساساته أو تقدير تكاليف شبكة رى بعد معرفة أطوال الترع ومقاطعها .

predictions = forecasts التنبؤات

توقع حدث أو أحداث في المستقبل في ضوء بيانات محددة أو تقديرات إحصائية .

الموزع التفضيلي

preferential distributor

موزع يبنى على مجرى مياه متفرع منه ترعتان أو أكثر ، ويقسم الموزع التصريف بحيث تنفرد ترعة منها بجزء ثابت منه مهما كانت تغيرات المجرى ، على حين يتقاسم الفرع أو الفروع الأخرى والمجرى بافى التصريف بنسب ثابتة .

preliminary estimate تقدير ابتدائي

تقدیر یبنی علی مسح تقریبی ووحدات اجمالیة للأسعار ، كتقدیر تكالیف خزان بمعرفة مقطعه العرضی دون أساساته ، أو تقدیر تكالیف شبكة ترع مبنی علی المساحة التی سوف ترویها .

رية التجهيز preliminary watering الرية التي تعطى للأرض قبل إلقاء البدور.

قطارة معادلة الضغط

pressure-compensating emitter قطارة للرى بالتنقيط تحفظ ضغط الماء ثابتا لتكون عملية التنقيط منها منتظمة .

الجارى الشفوطة pressure conduit

كل نوع من المجارى المقفلة التي تملأ المياه جميع مقطعها وتقودها تحت ضغط .

pressure head طاقة الضغط

الطاقة عند أى نقطة فى مجرى مياه ممثلة بارتفاع خط الميل الهيدرولي فوق تلك النقطة .

منظم علو الضفط

pressure head regulator

نبيطة تستخدم فى الرى بالرش لحفظ ضغط الله فى الأنابيب ثابتا عند درجة معينة ، وهى مجموعة من الروافع ، يوثر الضغط فى الأنبوب على الرافعة الرئيسية بواسطة غشاء مرن يحركها ، وهذه تؤثر بدورها على الصهام المثبت على الطرف الآخر منها فتضغط فتحته على الأنبوب بحيث يبتى الضغط خلفه ثابتا .

صهام تخفيف الضغط

pressure reducing valve

صهام يركب فى الخطوط الفرعية للرى بالرش لتقليل ضغط الماء عند المواقع التى تنخفض عما يجاورها حتى لا يكون الضغط الناشىء فيها أعلى من الضغط المعتاد للرى بالرش.

سطح الضغط (السطح البيزومتري)

pressure surface = piezometric surface mude وهمى تمثل كل نقطة فيه العلو طاقة المياه في طبقة حاملة لها .

النفق الضغطي pressure tunnel

نفق تملؤه المياه تحت ضغط .

الخرسانة سابقة الإجهاد

prestressed concrete

خرسانة شديدة المقاومة يشد فى داخلها كبلات أو أسلاك فولاذية قبل الصب لتفادى إجهادات الشد أو خفضها منعا للشروخ ، وبذلك تتحقق أكر فائدة من استعمال المادتين .

الترعة الفرعية الاولى

primary canal = branch canal (branch canal : انظر)

فتحات ابتدائية مزامنة

primary openings

فرجات معاصرة لتكوين الصخور ، وتحدث نتيجة الظواهر المكونة لهذه الصخور .

priming الإعداد للتشفيل

١ ــ فى السيفونات ــ إفراغ الهواء الموجود
 داخل السيفون .

۲ ــ فى الترع ــ إدخال الماء فى ترعة جافة
 وملؤها على التدريج إلى المنسوب التصميمى ،
 ويكون ذلك عقب إنشاء ترعة جديدة أو عند
 بدء موسم رى .

priming time زمن الإعداد

الزمن الذى ينقضى بين لحظة بدء صب الماء فى أعلى السيفون ولحظة بدء تشغيل السيفون تشغيلا كاملا .

الترعة الرئيسية

principal canal = main canal (main canal : انظر)

التساقط المحتمل probable precipitation -عمق تساقط المطر المتوقع حدوثه على حوض معنن ومدته فى فترة زمنية محددة .

إنتاجية التربة التربة productivity of soil قدرة التربة على إنتاج نبات أو سلسلة من أنواع النبات بأسلوب زراعي معن .

القطع الطولي

profile map = longitudinal section

(longitudinal section : انظر)

الاحتياجات المائية أكربِعة

profitable water requirements أعماق مياه الرى التي تنتج أكثر المحاصيل ربحا وتتمشى مع احتياجات التربة والنبات .

رى مبرمج programmed irrigation الرى طبقا لبرنامج سابق لتوزيع المياه على إ المزرعة لبضعة أيام وينفذ عادة أوتوماتيا .

البرمجة Eprogramming = scheduling وضع برنامج معن يبن :

(١) الأعمال التي سوف تنفذ . .

(۲) متى تنفذ .

(٣) من الذي سينفذها و

(٤) ما يلز ملتنفيذها من مال ومواد وعمال .

الدفعات الجارية

progress payments = running payments (running payments : انظر)

project estimate تقدير المشروع

تقدير تقريبي للتكاليف يحسب للمشروع بناء على عمليات مسح وتصميات مفصلة تفصيلا كاملا لحميع الأعمال وتقدير دقيق لكياتها وبأسعار تقريبية تحتمل الصعود والهبوط إلى حد ما .

قضابة العشب الدفوعة

propelled weed cutter مركب صغير المغاطس تدفعه عجلات تجديف وبه سكاكين تتحرك قرب القاع لقضب العشب و دفعه في اتجاه التيار إلى أن يرفع إلى البرق موقع مناسب.

المُصحّة الروحية المصحّة يتولد معظم ضغطها من تأثير الدفع اللذي تحدثه الأجنحة في السائل .

proportional distributor المُوزَع التناسبي موزع يقسم التصريف بنسب ثابتة أو متغيرة .

الهنار التناسبي

porportional weir — weir with linear flow characteristics

(انظر :

(weir with linear flow characteristics

proposal = tender العطاء (tender :)

منشآت الوقاية العواصف الماطرة أه منشآت لإمرار مياه العواصف الماطرة أه مياه الصرف فوق المترع أو تحتها ، أو للتحكم في تصريف المياه في مشروع ليكون في الحدود المأمونة .

prototype

فى علم الهيدروليكا : هو المنشأ الذى يمثل بنموذج لإجراء التجارب الهيدرولية .

البرنامج الاحتياطي لتفريغ الخزان

provisional reservoir release schedule برنامج سنوى لكميات المياه التى تسحب من الحزان على أساس المياه المتاحة للتخزين وتقدير المطالب المائية منها والتنبؤ بتصريف الحبرى ، ويكون هذا البرنامج عرضة للمراجعة للدورية .

مقياس الرطوبة psychrometer

جهاز لقياس الرطوبة فى الجو ، يشتمل أساسا على مقياسى حرارة متشابهين ، بحيث يحتفظ بإحدى البصلتين مبتلة والأخرى جافة .

puddled clay الطين الأصم

طين يعجن أو يستعمل وهو مبتل ليصبح غير منفذ للماء ، وقد يكون خليطاً من الطين والرمل .

pulsometer pump المضخة النبضية

مضخة إزاحية تضخ الماء في نبضات بالتأثير المباشر لضغط بخار الماء ثم تكثيفه.

pump, centrifugal المُضخة النابلة (centrifugal pump :)

مضخة طاردة لولبية

pump, centrifugal screw (centrifugal screw pump : انظر)

pump, centripetal الضخة الجابلة (centripetal pump : انظر)

وحدة دفِع الخرسانة pumpcrete unit

وحدة مجهزة بمضخة ذات فعل مباشر لدفع الخرسانة الطرية بقوة ونقلها داخل أنابيب .

pump, propeller المضحة الروحية (propeller pump :)

pump, reciprocating المضخة الترددية (reciprocating pump)

pump, volute الفيخة حازونية الفلاف (volute pump)

pump, well point البئر الرتكزة (well point pump)

pure lime = quick lime (quick lime)

pump, single-action الفردة الفول (single - action pump)

pump, single - stage مفيخة مفردة الدفع (single - stage pump)

pump, turbine بالفلاف (turbine pump)

pump, vacuum (انظر : pump, vacuum)

pump, vacuum (vacuum pump)

Q

الاسمنت السريع الشك

quick setting cement

الأسمنت الذي يتحمد أسرع من الأسمنت
العادى .

وادى السيل وادى السيل (wadı .)

ترع الدرجة الرابعة quaternary canals = sub-minors (sub-minors)

الرابط السريع السريع المرابط أو لفك و صلات أنابيب الرس في زمن قصير .

R

مضخة شماعية التدفق radial-flow pump

مضخة يدخل السائل فيها إلى الدفاعة الدائرة قرب محور الإدارة وينصرف منها إلى غلاف المضخة بحركة بين اتجاهى نصف القطر والمماس ، ويستمر تصريف السائل المتجمع في الغلاف عن طريق فتحة الطرد .

عنفة التدفق الركزي

radial flow turbine

توربينة يتدفق الماثع من كل محيطها الخارجي في خلال الدوران ، ويتدفق نحو مركزه بصورة عامة .

بوابة نصف قطرية

radial gate = Tainter gate

بوابة مفصلية أو مرتكزة على محور أفق ،
وجهها على شكل قوس دائرى مركز
انحنائه على محور الارتكاز . وتسمى أحيانا
بوابة ١ تنتر ، نسبة إلى مخترعها ، برنهام
تنتر ،

الأساس المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل المتصل طبقة من الحرسانة المسلحة في العادة ، مُتمد تحت كل المنطقة الشاملة للأعمدة والدعامات والأكتاف ، وتبرز خارج محيط قواعدها ، وتستخدم كأساس في حالة الأرض الضعيفة التماسك أو الأحمال الشديدة الثقل .

معامل توزيع المطر

rainfall distribution coefficient imperation in the rainfall distribution coefficient imperation in the rainfall distribution coefficient imperation in the rainfall distribution coefficient in the rainfall distribution coefficient

دليل كمية المطر التي تمثل جملة ما يحتجزه متوسط كمية المطر التي تمثل جملة ما يحتجزه اعتراض النبات وما تختزنه المنخفضات وما يؤول إلى الأرض بطريق الرشح ، وينتهى ما يزيد على ذلك إلى عجارى الأنهار .

رشح المطر المناس الجزء من كية المطر الذي ينفذ إلى داخل البربة أو الصخر من خلال السطح ويساوى جملة التساقط ناقصة الفقد بسبب اعتراض النبات وما يؤول إلى المنخفضات أو أي تخزين آخر وما يتبخر من كافة السطوح الرطبة وما ينحد نهرى .

مقياس المطر rain gauge = pluviometer مقياس المطر التي تسقط في مكان جهاز لقياس كمية المطر التي تسقط في مكان وزمن معلومين .

rain storm عارض مهطر

ريح شديدة مصحوبة بتساقط المطر .

شبكات الصرف الطبيعية

random systems of drains = natural systems of drains

(natural systems of drains : انظر)

نافورة بعيدة الدى range nozzle

النافورة التي يندفع الرذاذ منها إلى الجزء الحارجي من دائرة الري .

rapid المنحدر النهرى

جزء من مجرى يكون التدفق فيه سريعاً ومضطرباً دون وجود مساقط واضحة .

rate of flow = discharge التصريف (discharge :) '

rating = calibration التقنين أو المعايرة التجربة بين الكميات المترابطة كالعلاقة بين سرعة دوران أجنحة عداد التيار وسرعة ألياه .

٢ - عملية أخذ المقاسات أو الأرصاد بقصد التقنين أو المعايرة .

منحنى علاقة المنسوب بالتصريف rating curve = stage-discharge relation (stage - discharge relation)

معايرة جهاز قياس السرعة

rating of current meter

اختبار أجهزة قياس السرعة تحت ظروف متحكم فيها لتحديد العلاقات الأساسية بين سرعة المياه والجزء الدوار في الحهاز .

rating tank صهريح المايرة

حوض یحتوی علی ماء ، تتحرك علیه عربة تحمل عدادات السرعة وأنابیب (بیتو » لمعایرتها .

التخرين المقيد التقريغ ration storage التخرين الذى تقل كمياته عن التخرين الدى أساس العادى ، وبذلك تجرى الموازنة على أساس

العادى ، وبذلك تجرى الموازنة على أساس التخفيض في مطالب السحب بنسبة معينة حتى عكن المحافظة على المياه المتاحة واستخدامها لمدة أطول .

ravine الافجيج

وادٍ ضيق وعميق أو صدع في جبل، وهو أصغر من الأخدود .

reach الحبس

- (أ) جزء من المجرى بين محطتى قياس ، ويكون طويلا ومستقيا .
- (ب) جزء الترعة الذى قظل فيه العناصر الهيدرولية منتظمة .

خرسانة سابقة الخلط

ready- mixed concrete خرسانة تخلط ميكانيكيا في وحدة خلط مركزية وتوزع للاستعمال في أعمال متباينة .

إعادة شحن خزان المياه الجوفية

recharge of an aquifer = ground-water recharge

إضافة متكرره لمياه الخزان الجوفى بطرق طبيعية أو اصطناعية للانتفاع بسحها وقت الحاجة أو لوقف زحف المياه الملحة في المناطق الساحلية .

recharge well بئر الشحن

نوع من الآبار العكسية التي تحفر بقصد إثراء الطبقة الحاملة للمياه .

الضفاط الترددي

reciprocating compressor

مكنة يكون الضاغط فيها على شكل كباس أو رق يتحرك للأمام والخلف فى داخل حيز مغلق .

المضيخة الترددية المضيخة الترددية مضخة إزاحية يعمل فيها الكباس على سحب المياه إلى داخل الأسطوانة وطردها منها بالتناوب .

reclamation الاستصلاح

عملية الاستفادة من أراضى المستنفعات والأراضى المتدهورة والصحراوية بجعلها صالحة للزراعة أو الاستيطان ، وكذلك تحويل الشواطىء إلى أراض جيدة الصرف .

تمديل المنشأ الهيدرولي

reconditioning of hydraulic structure

إدخال تغيير على المنشأ الهيدرولى ، لتغيير طروف المدخل أو تقوية المرش ضياناً ولقدرة المنشأ على استيعاب التصريف القائم أو المطاوب زيادته .

دراسات كاشفة

reconnaissance investigations

جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والفيزيقية عن رقعة معينة من الأرض ، مع القيام بأقل ما يمكن من المسح الحقلي الأولى بدرجة معقولة من الدقة وذلك لتقييم الأوضاع البشرية والاقتصادية والاجتماعية ، ودراسة ما يمكن إدخاله عليها من تحسين باستخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى .

تقرير الاستطلاع (لشروع الرى) reconnaissance report

تقرير يبنى على أساس الفحوص الاستكشافية الشاملة للمعلومات الآتية :

(أ) تاريخ المنطقة وجغرافيتها و مدى المشروع .

(ب) بيان مدى صلاحيها للرى وكذلك مصادر المياه والاحتياجات الماثية ، وخطة التوسع فى المشروع متضمنة تعدد أغراضه ، وتصنيف لكل المواقع المحتملة للتخزين ، وتحليل اقتصادى لإمكانياته مصحوباً بالنتائج والتوصيات .

recovery cycle دورة الاستهادة

ارتفاع مستوى الماء الأرضى بسبب إضافة مياه له بضع سنين عقب فترة من الاستنزاف حتى يصل إلى مستواه الأصلى .

استعمال المياه للنزهة

recreation uses of water تسيير القوارب وتيسير السباحة والرحلات الماثية وغيرها من وسائل الترفيه بالقنوات الماثية .

الهدّار المستطيل rectangular weir هدار قياس حاد العتبة له ثلمة مستطيلة .

مخطط شبكي

rectilinear chart = grid chart

خطط مرسوم على ورقة مقسمة بخطوط

أفقية متساوية البعد تتقاطع مع خطوط رأسية

متساوية البعد كذلك .

recuperative test اختبار الاسترداد

طريقة لاختبار إدرار بثر ما بضخ الماء منها حتى ينخفض انخفاضا معينا عن مستواه المعتاد ، ثم تركه ليعود حتى يرتفع إلى ذلك المستوى مع الرصد الدقيق للزمن المستغرف حتى يمكن حساب إدرار البئر رياضيا .

reduced distance البعد عن الماخذ

بعد أى نقطة على طول محور ترعة مقيساً من مأخذ الترعة من نهرأو مجرى أو خزان أو ترعة أم . فإذا كان القياس بالكليومتر سمى البعد الكيلومترى .

توازن التحات والترسب

regime = regimen

حالة استقرار جريان المياه أو المجرى فيما يتعلق بالتحات والترسب .

خزان الموازنة regulating reservoir

خزان ینشأ فی وادی نهر أو فی أی حوض آحر للتحكم فی تصریف المیاه بحاجز أو سد مزود ببوابات .

regulation الموازنة

تنظيم وتوزيع الموارد المائية المتاحة عدد مصادرها وبين مختلف الترع الآخذة مس تلك المصادر أو الترع الفرعية وترع التوزيع لتحميق الاحتياجات الزراعية والتحكم في دخول الرسابة إلى الترع وإطلاق المقادير المقررة من التصريف عند كل نقطة في شبكة الرى ، وتيسير قياس هذا التصريف والحد من تبدد المياه ومن الحسائر في حالة الأحدات المفاجئة .

الرسم البياني للمواذنة

regulation diagram

رسم بيانى كامل من منحنيين عمثلان تراكم كميات المياه الداخلة وكمياتها الخارجة ، ويظهر كميات الفائض والعجز ومددهما .

regulation storage التخزين للموازنة كيات المياه التي تختزن للوفاء بالمطالب الماثية

فى الخلف ، ويطلق المصطلح بوجه عام على ذلك الحزء من السعة الكلية تمييزاً له عن التخزين المخصص لاستيعاب الرسابة والتحزين المخصص للوقاية من الفيضان .

regulation structures منشات الوازنة

منشآت تبنى فى النرع لضمان تحكم معين فيها ، ولقياس المياه فى انتقالها إلى مواقع استخدامها أو توزيعها .

regulator القنطرة

منشأً يبنى عند المواقع المناسبة فى الترع للتحكم فى المياه وموازنة تصريهها .

regulator unit وحدة التنظيم

نبيطة تستخدم لحفط ضغط الماء ثابتا عدد درجة معينة في شبكة ما .

الخزان المنظم

regulatory and storage reservoir أقرب الخزانات المقامة لتطوير نظام الرى إلى رقعة الأرض المنتفعة بالتخزين .

الخرسانة السلحة

reinforced concrete = ferro-concrete خرسانة تحتوى على حديد تسليح بحيث يعملان معاً على مقاومة الإجهادات .

relative humidity الرطوبة النسبية

نسبة بخار الماء فى الجو إلى مقدار البخار الله عكن أن يحتويه الجو نفسه فى حالة التشبع ويعبر عنها بنسية مثوية .

relief drain = seepage drain مصرف مكشوف أو مغطى ينشأ لتخليص التربة المشبعة من مياهها الزائدة ، وذلك بالىرشىح .

خرائط تضاريس (خرائط طبوغرافية) relief maps = topographic maps

(topographic maps (انظر:

relief well بئر التخفيف

بثر لتصريف المياه التي توجد في حالة ضغط تحت مستوى مصرف مغطى يتصل بالبئر فتتدفق المياه الصاعدة من البثر في المصرف وبذلك نخف الضغط

remittance works الأعمال المحالة

أعمال تقوم بتنفيذها جهة ما لحساب جهة أخرى .

إعادة تشكيل الترع remodelling, channel

تعديل أو تغيىر العناصر الهيدرولية لترعة رى قائمة يشومها عيب . وقد يشمل التعديل حبساً أو أحباساً من الترعة أو الشكة كلها ، أو يكون التعديل بسبب زيادة مقترحة على سعة الترعة ، ويتضمن التعديل المنشآت الهيدرولية المقامة عليها لكى تلائم الظروف المستجدة

الطلاء بالأسهنت rendering

إضافة طبقة رقيقة من ملاط الأسمنت إلى سطح البناء .

renewals التجديدات

إصلاحات شاملة تسود السطح كله تقريباً وتتضمن إحلال أجزاء من المنشآت والمبانى على التالف منها ، ولكنها لا تنطوى على زبادة في القيمة الأصلية .

reservoir = poolالخزان بركة أو محمرة أو حوض لتخزين المياه والموازنة عندها والتحكيم فيها ، وقد يكون الخزان طبيعيا أو صناعيا .

مسسح الرسابة بالخزان

reservoir sedimentation survey

تعرف كمية الرسابة وصفاتها وتوزيعها في خزان ما وتعرف آثار التخزين في مجرى النهر أمام الخزان وخلفه .

منحني الانحرافات التراكمية للتصريف residual discharge mass curve

منحني يبنن تراكم انحراف التصريف سنة بعد أخرى عن المتوسط الحسابى للتصريف خلال الحقبة محل البحث . 1,1

منحني فروق الكميات المتراكمة

residual mass rainfall curve

منحني يبين الكميات المتراكمة ــ سنة بعد أخرى ــ لفروق كميات المطر عن متوسط سقوط المطر في أثناء مدة معينة .

الترية المقيمة

residual soil = sedentary soil تربة بقيت في مكان نشأتها .

الفائض المنبقى المنطقة والاحتياجات الفرق بن كمية المياه المنطلقة والاحتياجات المائية الفلية حن يزيد السحب على الطلب .

الراتينجات resins

مواد تستعمل فى الدهان تتحلب طبيعيا من بعض الأشجار الصنوبرية ، ولا تذوب فى اللربنتين والكحول والبترول .

طريقة القاومية resistivity method

إحدى طرق الفيزيقا الأرضية لتحديد طبيعة المياه المحمولة فى طبقة مستكشفة . وتعتمد على مقاومة التكوينات محل الاختبار لتيار كهربائى يسرى بن نقطة وأخرى .

مادة معوقة للشك

retarder = retarder of set
مادة تضاف لتأخير شك الأسمنت في
الحرسانة .

الخزان المعتجز

retarding reservoir = detention reservoir خزان ً لحجز میاه الفیضان دون موازنة .

مسطح حاجز

retention terrace = absorptive terrace (absorptive terrace : انظر)

الضفة المنعزلة retired embankment ضفة تبنى على مسافة من حافة النهر وراء ضفته القائمة لتكون خط دفاع ثانياً .

تراجع المناسيب النوعى النهر انخفاض قراءات المنسوب النوعى النهر التصريف مّا ، وينطبق المصطلح أيضا على انخفاض مناسيب القاع .

التدفق الراجع مياه الرى المتمرعة من مجرى أو من تجمع مائى ، وتتخلل الأرض حتى مستوى المياه تحت السطحية ثم تعود فى النهاية إلى مجرى سطحى أو تجمع مائى آخر .

العائد من وحدة مياه الري

revenue value of unit of irrigation water صافی الربح الناتج من استخدام وحدة میاه الری طول زمن تمو المحصول.

رقم (رينولدز)) Reynolds number رقم لابعدى يمثل النسبة بين تأثيرى القصور الذاتى واللزوجة في المائع . وينسب إلى العالم « رينوللنز » .

ترعة الحيسد

ridge canal = watershed canal ترعة في أرض مستوية أو منحدرة تتبع لحد ما خط القمة الذي يقسم الإقليم إلى مستوين أو أكثر منحدرين إنحداراً طميفا ، وبذلك يكون الرى ميسراً على جانبي الترعة .

استمة الأرض السنمة التي تقسم الأرض إلى السطوح المسنمة التي تقسم الأرض إلى مستويين ينحدران انحداراً طفيقاً وهذا ييسر عملية الرى وتوزيع المياه على جانبي الترعة التي يتحدد محورها على امتداده .

فنطرة التفريع المتعامد

right-angled offtake regulator

قنطرة تفريع زاويته قائمة .

منافع المجرى

right - of - way = canal land width

(canal land width . انظر)

المجرى الثابت المعيط

rigid boundary channel

المجرى الذي يكون جداره الملاصق للتدفق مباشرة غير متحرك ، ومن أمثلته المجرى الحرساني أو السائي . ا

rigid models النماذج الثابتة القاع

النماذج التي يبني فيها القاع أو الجوانب بمواد عبر قابلة للتحات .

rigid models النماذج الجاسئة

الىماذج التى تكون مادة قاعها أو جدرانها غير قابلة للحت .

مثبت التصريف

rigid module = perfect module

نبيطة تضمن ثبات تصريف المياه المارة

من قناة إلى أخرى ، بقطع النظر عن منسوب
المياه في كل منهما وذلك في حدود معنة .

rim (reservoir)

خط تقاطع السطح العلوى للمياه المخزونة مع سطح الوادى .

ripper مفتت

آلة ذات أسنان تُحَر لتفتيت التربة الصلده أو الصخر .

riser == riser turnout النبوب رأسي يثبت بخط الرش الفرعي

ويثبت فيه رأس الرشاش .

تنمية حوض النهر

river basin development توشيد استخدام الأراضي والموارد المائية محوض نهر لصالح السكان .

الأسر النهري

river capture == river piracy

عملية اقتناص نهر لرافاد نهر آحر وبحدث

ذلك حين يشق النهر الأول طريقه خلال
منابع الثانى بقوة حت أسرع .

river, mature النهر الراشد (mature river :)

ضبط تصريف النهر

river regulation = stream-flow regulation وصع خطة معينة لاستخدام شبكة الرى من مياه النهر ، وتنفيذ هذه الخطة .

تهذيب مجرى النهر النهر أو جزء أعمال هندسية تنشأ على طول نهر أو جزء منه لتوحيه التدمق في اتجاه معين أو لتكوين عمر ماثى بالعمق اللازم لأغراض الملاحة .

river, young النهر الناشيء (young river (انظر

> مشروع وادى نهر river valley project مشروع يراد به التطوير والضبط وحسن الاستخدام للموارد المائية محوض النهر .

riverwash حرف النهر مادة غرينية توجد في قيعان المجارى وتكون معرضة للتحات والترسب .

rocker bearing المحمل المتأرجح جهاز ارتكاز يسمح لنهاية العضو المحمول بالتحرك حركة زاوية خفيفة .

الهدّار الركامي rockfill weir هدار منفذ يتكون جسمه من الحجر المكسر أو من حطام الصحر .

rod float = velocity rod العائمة القضيني قضيب ثابت الطول أو مكون من أجزاء متداخلة تجعل طوله قابلا للتعديل ، وبه ثقل فى قاعدته ليسير طافياً مع التيار فى وضع رأسي ، فتقاس السرعة المتوسطة للمياه بنن سطحها وقاع القضيب عن طريق قياس الزمن الذى يقطع فيه مسافة معينة .

السسد الترابي المدمج rolled - earthfill dam

سد ترابى ينشأ على مراحل متعاقبة بالدمج الميكانيكي .

الأرض المتموجة rolling land أرض ذات سطح به تموجات متدرجة .

أسلوب الرش بالفرعيات العراجة

roll - move sprinkler lateral system = side roll type system

أسلوب للرى بالرش ، تحمل فيه الأنابيب الفرعية على عجل ، يوضع على مسافات متساوية وتكون الأنابيب محوراً لها فيسهل بذلك درج الخط الفرعي من موقع لآخر .

roofing التعريش

الفراغات التي تتكون محليا بن المنشأ الهيدرولي وتربة أساساته يسبب هبوطها .

rope and bucket lift

نبيطة قديمة لرفع الماء من الآبار تتكون من دلو من الحلد أو جردل متصل محلقة من الحديد أو الخشب معلقة محبل عمر على بكرة وتدار النبيطة باليد أو عاشية تتحرك على مسار منحدر ، ويقف رجل لتفريغ الداو عندما يصل إلى سطح الأرض.

جدول التوزيع الداخلي جدول توقيت مخدم أغراض التوزيع الداخلي لمياه الرى بىن الشركاء فى زمام فتحة واحدة .

حفر دوراني

rotary boring = hydraulic rotary method = mud flush rotary

حفر البثر باستخدام عمود من قضبان جوفاء ينتهي من أسفل محافة قاطعة ، ويدور بسرعة كبرة ، ويدفع فيه ماء عالق به طمى ليختلط بالمادة المحفورة مكونا طينة تحفظ جوانب البثر من الأنهيار.

الضقاط الدورانى rotary compressor مكنة ضغط يتحرك الضغاط فيها حركة دورانية حول المحور ، ويشمل ذلك : الضغاطات النابذة

(centrifugal compressors) (turbo-compressors) والضفاطات المروحية

rotary drill=abrasion drill المثقاب الدوَّار (abrasion drill : انفار)

المضخة الرحوية مضخة الراحية تعمل على رفع المياه فيها أداة دوالرة بدلا من الكباس .

نظام المناوية

rotation system = rotational working idla يقضى بتقسيم شبكة الرى إلى مجموعتين أو أكثر بحيث لا تطلق المياه في أى منها بصفة مستمرة ، وإنما تفتح مآخذها أياما محدودة وتقفل أياما أخرى ، على أن يوخذ في الاعتبار الوجبات التي يتطلبها نمو المحاصيل وطاقة المصدر المائي الذي يغذي الشبكة ، ومن مزايا هذا النظام تخفيف أعباء الصرف .

دور المناوبة rotational turn المدة المقرر إعطاء مياه الرى خلالها فى نظام المناوبة .

معامل الخشونة معامل المخشونة المواد المحيطة معامل يمثل مدى تأثير خشونة المواد المحيطة بالمياه الحارية في نقد طاقتها ، ويستخدم هذا المعامل في الصيغ المختلفة لحساب السرعة المتوسطة لتدفق المياه في القنوات والمحاري المائية .

rough boundary الحيط الخشن

الحدار الحامد المحيط بالمائع الذى تسبب نتوءات سطحه اضطرابا فى الطبقة الانسيابية للمياه .

مصامل الاستدارة roundness coefficient

النسبة بين متوسط أنصاف الأقطار لتقوس حافات الحسيم إلى نصف قطر الدائرة المرسومة داخل أكبر بروز في الحسيم .

الجعل مبلغ من المال يدفع لحائز براءة اختراع سواء كان فرداً أو هيئة .

منحنى التشغيل الأمثل

rule curve = operating rule curve
منحنى ينشأ على أساس الحبرة السابقة لبيان
طريقة الموازنة على الحزان التى تؤدى إلى
أفضل النتائج ، وذلك لتطبيقها على الموازنة
في المستقبل ، حتى يتحقق الاستخدام
الأمثل للتخزين .

الرية الخفيفة تبدّ الرية الخفيفة بين المربعا إما على سبيل الوقاية من الصقيع في المناطق المعرضة له ، أو لمنع التدهور الذي يصيب أنواعا معينة من المحاصيل .

الدفعات الجارية

running payments = progress payments مبالغ تدفع للمقاول بين الحين والآخر في أثناء تقدم العمل .

S

sag, angle of زاوية الانسياق (angle of sag :)

التصريف المامون مكن معدل كمية المياه المسحوبة الذي يمكن استمراره لأمد غير محدود ، سواء كانت المياه مستمدة من مصدر سطحي أو جوفي .

المعالم البارزة للمشروع

salient features of a project label label

الماء الله الذي تتركز جملة الأملاح الذاثبة فيه بدوجة معتدلة .

salinity الموحة

التركيز النسبى للأملاح فى ماء معين . وتنسب الملوحة عادة لكلوريد الصوديوم .

ضبط اللوحة في المياه خفض أو منع التلوث بالملوحة في المياه المستعملة للأغراض المنزلية أو الزراعية أو الصناعية .

مقباس الملوحة salinometer مقباس الملوحة جهاز لقياس كمية الملح في محلول .

saltation الوثوب

الحركة غير المستمرة للجسيات التي على القاع وتكون على شكل سلسلة من الوثبات القصيرة .

saltation layer طبقة الوثوب

المنطقة التي تحدث فيها ظاهرة وثوب الجسيات وتكون عند قاع المحيرى .

تصريف الحمولة الواثبة

saltation load discharge

كمية المواد المنقولة فى وحدة زمنية فى مياه جارية .

محطة المينة sampling station

المحطة الخلفية حيث تؤخد عينات المياه في المزودة بالمحلول لتحديد تصريف المياه في المجرى على أساس التغير في درجة تركيز المحلول .

sand blasting اللفح بالرمل

إزالة الشوائب السطحية من الأجسام الفلزية وذلك بتسليط جسيات من الرمل على سطوحها تحت ضغط شديد ، فينتج عن ذلك حت متحكم فيه .

sand dune

موجة رملية ذات مقطع عرصى مثلث تقريباً (فى مستوى رأسى وفى انجاه التدفق) تكونها الرياح أو المياه الحارية ، ويكون انحدارها قليلا فى الأمام وحاداً فى الحلف ، وتنتقل الموجة للخلف بتحرك المواد الرسوبية من فوق الانحدار الأمامى وترسبها فوق الانحدار الخلنى .

sand point = well point (انظر : well point)

sand screens حواجز الرمال

منشأ يقام فى مجرى رئيس أمام القناطر الآخذة منه للحيلولة دون دخول الرسابة الحشنة القريبة من القاع إلى المجارى الفرعية .

مصيعة الرمل sand trap

جهاز ينشأ فى المجرى لتصيد الرمال والغرين وغيرهما مما تحمله المياه ، ويستمل الجهاز غالبا على وسيلة لطرد هذه المواد إلى خارج المحرى .

saturated soil التربة المسبعة

التربة التي تكون كل فرجاتها المسامية ممتلئة بالمياه .

وزن الوحدة المشبعة

saturated unit weight وزن الوحدة المبتلة حين تكون التربة مشبعة بالماء .

خط التشميع = خمط التخلس = خط الانحدار الهيدرولي

saturation line = line of saturation = percolation line = hydraulic grade line الخط الذي يقطع الضفتين على جانبي الترعة فيرسم الحد الأعلى لتشبع الضفتين بعد مرور المياه في الترعة لمدة معينة .

منطقة التشيع saturation, zone of

(zone of saturation : انظر)

حوايا الأحجار sausages

أسطوانات من السلك الشبكي تملآ بالأحجار وتربط أطرافها ثم توضع في مجموعات أفقية أو رأسية لحماية جوانب الأنهار من النحر.

scaffold == scaffolding السقالة

تركيب مؤقت يستخدم فى بناء المنشأة أو تعديلها أو هدمها لتيسير صعود العمال ونزولهم بما يحملون من أدوات ومواد

scheduling = programming البرمجة (programming : انظر)

فعل التحسات scour

ما تحدثه المياه الجارية فى القاع والضفاف من حفر موصعى ونقل للمواد الناتجة عنه .

scraper

ممرات الحتات

scouring sluices = under sluices (under sluices)

مكشيطة

آلة لتسوية الأرض تحفر التراب وتجره بواسطة سكينة ، ومها وعاء لحمله وجهاز لتفريغه .

screen = strainer

(strainer: انظر)

البئر ذات المصفاة

screened well = strainer well بئر تدخلها المياه من خلال مصفاة أو أكثر بدلا من الغلاف المثقب الذي تزود به الآبار.

كاشط الزَّبَد عن سطح المياه المعدة جهاز الإبعاد الزبد عن سطح المياه المعدة لتغذية النموذج .

scupper = kerb inlet بالوعة الإفريز (kerb inlet)

الترعة الموسمية

seasonal canal = non - perennial canal (non - perennial canal · انظر)

التخرين الموسمى نقصه زيادة الإيراد المطلاقها في موسم نقصه . ويطلق المصطلح أيضاً على كمية المخزون الموسمى .

تعنيق الخشب (of timber) تعنيق الخشب عقدار يلائم تخفيض نسبة رطوبة الخشب عقدار يلائم الغرض من استعماله .

ترع التوزيع (الترع الفرعية الثانية)
secondary canals = distributaries
(distributaries : انظر)

فتحات تالية secondary openings

فرجات الصخور التي تحدث نتيجة ظواهر تتعرض لها الصخور بعد تكونها .

الترية المنقولة

secondary soil = transportal soil (transportal soil : انظر)

sector gate بوایة قطعیة

بوابة نصف قطرية لا تربط بمفصلين فقط عند ذراعها كالمعتاد بل بعدة مفاصل على كامل طولها .

دفعة مقدمة مؤمنة دفع الدفعة المقدمة التي تدفع المتعهد يضان مواد ورد ورد ورد المتعهد نفسه مكلفا باتمام العمل .

التربة القيمة

sedentary soil = residual soil (residual soil : انظر)

sediment الرسابة

مواد من أصل صخرى أو تكوين عضوى أو بركانى تنقلها المياه من موقعها الأصلى إلى موقع ترسبها . وفى المجارى الماثية يطلق المصطلح على المواد الغرينية التى تكون عالقة بالمياه وزاحفة على القاع .

تركيز المواد الرسوبية

sediment concentration

نسبة وزن المواد الرسوبية المخلوطة بالماء إلى جملة وزن المخلوط . ويعبر أحيانا عن تركيز المواد الرسوبية بنسبة حجم هذه المواد إلى حجم المخلوط .

ويعبر عادة عن قيم التركيز العالية بالنسبة المثوية وعن القيم المنخفضة بأجزاء في المليون.

sediment control ضبط الرسابة

إنقاص الحمل الرسابى بمجرى النهر لمنع الرسابة أو إنقاصها بالخزانات أو الترع .

القطر الكافيء

sediment diameter = equivalent diameter قطر كرة تتساوى مع جسيم العينة فى الكثافة وسرعة السقوط الانتهائية في مائع الترسب .

sediment discharge التصريف الرسابي وزن الرسابة المنقولة خلال المقطع العرضي كله في وحدة زمنية .

شدة التصريف الرسابي sediment discharge intensity التصريف الرسابي في وحدة اتساع عرض المجرى عند السطح .

حاجز الرسابة sediment excluder — silt excluder وسيلة لمنع دخول الرسابة ذات الحبيبات الخشنة ، تنشأ عند قنطرة مأخذ القناة الرئيسية.

sediment flux تدفق الرسابة

متوسط كتلة الرسابة المنقولة عىر وحدة مساحة المقطع العرضي في وحدة الزمن .

دالة تدفق الرسابة sediment function العلاقة الى تبين مقدرة المياه الحارية على نقل مختلف مقاييس الرسابة من مواد القاع بدلالة كميات التصريف المختلفة .

تصريف الرسسابة sediment runoff حجم الرسابة المنقولة في وحدة الزمن في

مقطع معنن في المحرى وعند منسوب مياه إمحدد من المحرى .

مستخلص الرسابة

sediment silt extractor = sediment silt ejector

منشأ يبني في مجرى مائى لإزالة المواد الرسوبية العالقة بالمياه والتي يتعذر منعها عند المأخذ .

seepage التسرب

١ ــ الحركة البطيئة للمياه خلال الشروخ الصغيرة والمسام والفرجات الخ في سطح مادة غير مشبعة . وهذه المياه إما أن تكون نافذة من تجمع مائى أو إليه فوق سطح الأرض أو تحته .

٢ ــ فقد المياه بالرشح من قناة أو خزان إلى تجمع مائى آخر أو من حقل زراعي ويعبر عن هذا الفقدة عالبا بالكمية في وحدة الزمن .

٣ – المياه المتسربة أو المنبثقة من الأرض على طول خط مديد أو سطح فسيح تمييزا لها من النبع (spring) حيث تنبثق المياه من بقعة محدودة .

ملحوظة : الفرق بين التخلل والتسرب هو أن الأخير يحدث خلال مادة غير مشبعة على حن محدث الأول خلال مادة مشبعة .

مصرف التسرب

seepage drain = relief drain

(relief drain : انظر)

علو التسرب seepage head

الفرق بين منسوب المياه فى ترعة أو فى أى مصدر مياه آخر ومنسوب سطح المياه الحوفية .

معامل شدة التسرب

seepage intensity coefficient

عامل يمثل كمية المياه الضائعة بالتسرب من خلال الوحدة المساحية للمحيط المغمور جرى مياه ووحدة علو التسرب .

سرعة التسرب seepage velocity

معدل تصریف میاه التسرب خلال وسط مسای فی وحدة مساحة الفراغات بین الحزیثات لمقطع متعامد علی اتجاه التصریف.

شريحة القطع المستعرض

segment (cross section)

مساحة من المقطع المستعرض حدودها خطان رأسيان متتاليان وقاع المجرى والسطح الحر للمياه .

تراوح المنسوب

حركة الارتفاع والهبوط فى سطح مياه الخزان والبحيرة ، وهى حركة تتسم بالبطء واللادورية وقد تنشأ من الرياح أو عدم انتظام الضغط الحوى فى منطقة التخزين .

طريقة الزلزالية (السيزمية)

seismic method

إحدى طرق الفيزيقا الأرضية لتحديد طبيعة المياه المحمولة في طبقة مستكشفة . وتعتمد

على تسجيل شدة الصلمات على سطحها ومقارنتها بصدمات مماثلة عند مواقع أخرى . في المنطقة محل البحث .

selective corrosion تاکل انتقائی

تأكل مصافى البئر أو بعض أجزاء مضخها بسبب معدن أو أكثر من المعادن المكونة للسبيكة المصنوعة مها هذه الأجزاء وذلك يسبب تغرار طبيعة هذه المعادن.

مبيدات العشب الانتقائية

selective herbicides

مواد كيميائية تقتل أنواع النبات المكونة للعشب المراد التخلص منه ولا تضر الأنواع الأخرى .

قطارة ذاتية الدفق self-flushing emitter

قطارة للرى بالتنقيط تقوم بدفق الماء حينا بعد حن لإزالة المواد الراسبة ومنع الانسداد.

مخطط شبه لوغاريتمي

semilogarithmic chart

نخطط يقسم أحد محوريه (عادة المحور الأفقى) إلى أبعاد متساوية ويقسم محوره الثانى (الرأسى) إلى أبعاد لوغاريتمية .

semiarid = subarid شبه القحل

مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ إذا لم يكونا قحلين أو رطبين تماما ، وهنا بمكن أن تنمو المحاصيل ذات الاحتياجات الماثية الضعيفة .

مسيل نصف دائرى

semi - circular flume

مسيل مقطعه العرضى على شكل نصف دائرة .

قاطم مثقب

semi - impervious cut - off == perforated cut off

(perforated cut - off . انظر)

الثبت الجزئي للتصريف

semi - module = flexible module

نبیطة تعمل ذانیاً علی إدرار تصریف یستقل
عن تقلبات منسوب المیاه أو ضغطها فی
مجری التفریغ ، لکنه پختلف باختلاف
منسوب المیاه أو ضغطها فی مجری التغذیة .

خط الثلج شبه الدائم

semi - permanent snow line

خط یحدد أقل منسوب لحقل ثلجی یتجمع فیه الثاج ویبقی فوقه مدة طویلة من السنة .

رش الإنابيب شبه الثابتة

semi - permanent sprinkler method = semi - portable sprinkler method طريقة الرى بالرش التي تجمع بين الأنابيب الثابتة والقابلة للنقل .

النماذج شبه الجاسئة

semi - rigid models

النماذج التي يكون بعض أجزائها من مادة ثابتة ، والبعض الآخر من مادة متحركة ،

كأن تبنى جدران النموذج من ملاط الأسمنت ويبنى القاع من الرمل .

التربة الشائخة

تربة ضئيلة الجودة والإنتاج والنفاذية بسبب التربة طبقة صلية .

senile soil

sensitivity of outlet حساسية الفتحة

النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة الرى ومعدل تغير منسوب سطح المياه فى جرى التغذية .

مَخْلَص منفصل separate spillway

عناص أنشىء قائماً بذاته وليس جزءاً من
بنيان السد .

مَخْلَص التخفيف service spillway

وتحة أو هدّار تستعمل لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة دون إحداث ضرر بالمنشأ أو مجرى التصريف خلفه .

setting الشبك

تجمد سريع نسبياً ، ومن أمثلته مايحدث فى مخلوطات الأسمنت وغيرها من أنواع الملاطات أو فى مادة القار بعد صبها .

مجموعة قياس الهبوط

settlement block

نبيطة يمكن بها قياس الهبوط الترآكى والانحرافات الأفقية عند سطح سد ترابى .

مقياس الهبوط الهبوط

نبيطة لقياس مقاديرا الهبوط الداخلي في أساسات سد تراني أو جسم .

حوض الترسب

settling basin = desilting work جزء وسع فى القناة أو فى مأخذها يسمح بترسب مايعلق بالمياه من مواد القاع والرمال والغرين المراد ترسيبه ، ويقترن ذلك التوسيع بوسائل لطرد هذه المواد خارج القناة أو المأخذ .

تعويض الهبوط المعالمة settlement allowance الزيادة فى ارتفاع السد الترابى لمواجهة الهبوط المتوقع بعد إنشائه .

shadoof = counterpoise lift (counterpoise lift : انظر)

بئر النفق shaft

حفرة أو بئريصل بين سطح الأرض والنفق توفيراً للتهوية أو تيسيراً للعمل بزيادة عدد الفتحات المودية إليه .

بئر الخلص

shaft spillway = circular drop (circular drop : انظر)

البثر الضحلة shallow well

البئر التي تستمد المياه الجوفية من مصدر قريب نسبياً من سطح الأرض دون أن يكون فوق

الطبقة الحاملة للمياه طبقة غير منفذة .

الفيضان حاد الذروة

sharp-crested flood

فيضان تستمر ذروته مدة جد قصيرة ثم
لايلبث أن مببط سريعاً إلى ما دور منسوب

الفيضان .

الهنّار حاد العتبة

sharp-crested weir = sharp-edged weir = thin-plate weir

هدار عتبته لوح رأسى رفيع يشكل على الوجه الذى يجعل المياه تقفز من فوقه فتلامس سطح العتبة فى خط مستقم .

هراسة ذات حوافر

sheep-foot roller = tamping roller هراسة بها أسطوانة من الفولاذ تبرز منها أقدام تشبه حوافر الغنم وعندما يمر على طبقة ردم لينة تدك الاسطوانة الطبقة العليا ذكا خفيفاً على حين تضغط الأقدام على الطبقة السفلى ضغطاً أكبر .

sheet flood الفيضان الصفائحي

فيضان ينتشر كغطاء رقيق من المياه فوق منطقة واسعة دون أن يتركز فى مجار ماثية . ويستمر هذا الفيضان مدة قصيرة لاتزيد عن بضع ساعات وتكون مياهه موحلة دائماً .

sheet ice الجليد الصفائحي

جليد يتكون حيث تقل سرعة المياه فوق سطوح البحيرات والقنوات والمجارى ، ويبدأ تكونه قرب الضفاف ثم يمتد تدريجياً نحو الوسط .

ستارة من الخوازيق sheet piling

قطع من الحشب أو الفولاذ أو الحرسانة تدق الله التربة ويعشق أو يشبك بعضها فى بعض لتكون حاجزاً يحول دون تخلل المياه أو تحرك المواد أو لإنشاء سدود الإنضاب أو لتثبيت الأساسات.

shell ice = cat ice الجليد القشرى (cat ice)

shelter belt = wind break مصد الرياح (wind break · انظر)

مقطع التحكم المتغي

shifting control = unstable control مقطع في مجرى مياه تنغير فيه العلاقة بين المناسيب والتصريفات بسبب تغيرات فيزيقية في الموقع .

التبطين برش السمنتى shotcrete lining التبطين برش طبقة من خليط الأسمنت والرمل والماء بواسطة الهواء المضغوط.

شق الانكهانس منشأ بسبب الانكماش العادى الذى الذى عكن توقعه في الخرسانة .

خرسانة نصف مخلوطة

shrink-mixed concrete خرسانة تخلط خلطاً جزئياً فى خلاط ثابت ويستكمل خلطها فى خلاط متنقل .

shrouding = enveloping التقليف ملء الحيز المحيط عصفاة البثر بالحصباء .

shutter المصراع

بوابة تشتمل على لوح يدار حول محور أفتى يستخدم للتحكم في المياه فوق الأعتاب.

side canal = parallel canal . الجنابية (parallel canal :)

اسلوب الرش بالفرعيات الدراجة

side-roll type system = roll-move sprinkler lateral system

(roll-move sprinkler lateral system : انظر)

ميل الجانب مع الحط ميل جانب الترعة أو التكوين الترابى مع الحط الأنقى .

النخل المنحل أداة تستعمل في فصل المادة الحبيبية إلى أحجام عنتلفة .

العتبة العتبة منشأ يبنى تحت الماء ، عبر البرك العميقة في نهر لتسوية الأعماق ، أو قاعدة ترسو عليها البوابة ، أو منشأ قليل الارتفاع يبنى عبر مجرى متفرع لخفض تدفقه أو لمنعه حتى يرتفع منسوب المحرى الرئيسي إلى قمة المنشأ .

عتبة الثلمة

sill of the notch = base of the notch
(base of the notch : انظر)

تطهير المجارى المسائية silt clearance إزالة الغرين المترسب فى قاع المجرى المائى فوق المنسوب المصمم للقاع .

حاجز الرسابة

silt excluder = sediment excluder (sediment excluder)

نبائط حجز الرمال (مفرده نبيطة)

silt excluding devices وسائل لحبجز دخول المواد الحشنة إلى المجارى المتفرعة إما عن طريق المصدات أو عن طريق الموازنة على قناطر الأفمام أو ضبط اتجاهها .

ترسب الفرين silting

(أ) تراكم الغرين فى المجرى أو ارتفاع منسوب قاعه نتيجة المواد الرسوبية التى تحملها المياه المتدفقة فى المحرى .

(ب) تحويل مجرى مياه حامله للغرين إلى أراض واطئة أو مستنقعات أو غيرها بقصد ردمها تخلصاً من توالد البعوض فيها ، ثم استزراعها .

silting tank حوض الترسيب

حوض صناعی یتکون بإنشاء ضفاف علی جوانب منخفض طبیعی یمر من خلاله جزء من تصریف الحجری أو التصریف کله لتخلیصه من بعض حمولته الرسوبیة.

رصيف الفرين

silt platform = skimming platform (skimming platform) انظر

أجنحة تجريف الفرين جلامات silt vanes جلران رأسية متوازية وقليلة الارتفاع تبنى في المجرى الأم أمام مأخذ قناة صغيرة متفرعة لتجريف المياه المحملة بالغرين قرب القاع بعداً عن المأخذ

similitude (hydraulic) المشابهة الهيدرولي النموذج تطابق محدود بين السلوك الهيدرولي النموذج والسلوك الهيدرولي للأصل .

single-action pump المضحة المفردة الفعل مضحة ترددية تسميح بدخول الماثع من جهة إحدى قاعدتى كباسها في شوط وطرده من نفس الحهة في الشوط الثاني .

مشروع وحيد الفرض

single purpose project
مشروع يصمم وينفذ ويدار لخدمة غرض
واحد كالرى أو ضبط الفيضانات أو توليد
القوة الكهربائية أو الملاحة .

مضخة مفردة الدفع single - stage pump مضخة طاردة ذات مجموعة واحدة من الدفاعات المروحية المركبة على محور واحد .

عبرى مقفل يرتفع جزء منه فوق خط الميل الهيدرولى فيصبح الضغط في هذا الحزء دون الضغط الحوى ، ولذا يجب تفريغه من الهواء قبل بدء العمل .

مخلص سيقونى siphon spillway مخلص يعمل بطريقة السيفون .

siphon tubes = spiles انابیب سیفونیة (spiles :)

الهدار المثعبي (السيفوني) siphon weir الهدار الذي يؤدى وظيفته على الأساس المثعبي (السيفوني) ، وتثبت الترتيبات المثعبية عادة في الهدارات الثقلة .

الفاطس الانسيابي (الطوربيدي) sinker, torpido

(torpido sinker : انظر)

إخلاء الموقع

site clearance = clearing up إعادة الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل البدء في تنفيذ المشروع وذلك بإزالة مابموقع العمل من آلات ومبان ومواد غير مستعملة ومخلفات.

site, discharge موقع قياس التصرف (discharge site : انظر)

الجسر المتخالف المجسر المتخالف الحسر الذي لاتتعامد فيه واجهة الأكتاف والأعمدة والدعامات مع محور الطريق فوقه .

تصحيح التخالف = تصحيح الزاويّة

skew correction = angularity correction (angularity correction : انظر)

قنطرة التغريع المائل

skew offtake regulator
قنطرة تفريع زاويته تزيد عن الزاوية القائمة
أو تقل عنها .

الهدار المتخالف

skew weir = oblique weir (oblique weir)

رصيف الفرين

"

skimming platform == silt platform

منصة أفقية تُحمَل على دعامات أو تمتد من

ذروة قنطرة التفريع على شكل كابولى، وتوضع على

هذه المنصة فى الترعة المغذية أمام القنطرة على

منسوب ملائم لإبعاد المياه العميقة المحملة برسابة
غزيرة عن قناة التفريع .

الجسر ذو البلاطة جسر ينشأ سقفه من بلاطات الحرسانة المسلحة أو الحرسانة السابقة الإجهاد المرتكزة على أعقاب أو على المنشآت التحتة ماشة ق

sleet بمد الطر

(أ) ما يسقط فى شكل ثلج متجمد كلياً أو جزئياً .

(ب) خليط من المطر والثلج .

التبطين بالقالب المنزلق slip - form lining التبطين بالحرسانة الأسمنتية أو خرسانة البتومين بواسطة قوالب منزلقة .

فتحات الطرد sluicing outlets

فتحات فى جسم السد تستخدم فى طرد المواد الراسبة فى حوض الخزان .

slope = surface slope النحدار سطح المياه (surface slope : انظر)

مقاييس الانحدار مقاييس للمناسيب تثبت بنفس مستوى الإسناد أمام مقطع قياس التصريف وخلفه لتحديد انحدار خط الماه بينها.

slotted roller الشقوب المسقوب قادوس لتبديد المياه تتكون عتبته من أسنان ومشاقب متبادلة ، ويعقب العتبة فرش منحدر

ومشاقب متبادلة ، ويعقب العتبة فرش منحدر عكس التيار . ومن شأن هذا القادوس أن يضعف شدة هياج المياه السطحية والحركة الالتفافية للمياه فوق القاع .

بئر الأنبوب المثقب

slotted tube well=perforated casing well (perforated casing well : انظر)

الشبكة البطيئة الاستجابة

sluggish system . أعون مدة الاستجابة فها طويلة جداً

السع ذو الفتحات التصريف sluice dam

الانهيسار الانهيسار هبوط أو انزلاق حول منشأ هيدرولى أو تحته بسبب التحات الذي تحدثه المياه .

slurry الروبــة

خليط من التراب بنسبة تجعله قابلا للانصباب .

الوحل الجليدي slush

خليط رخو من الماء والثلج نشأ بفعل الحرارة أو عمالحة كيميائية أو بكامهما .

slush grouting الحقن الماليء

عملية حقن يراد بها ملء الفجوات السطحية والشقوق والصدوع.

smoothing == planing (planing :)

الثلج الرخو بيضاء أو مشفة تأخذ في الغالب بلورات جليدية بيضاء أو مشفة تأخذ في الغالب شكلا سداسيا مركباً ومعقداً أومتشعبا ، وكثيراً ما تتكتل في شكل كسف ثلجية .

كثافة الثلج

snow density == density of snow (density of snow : انظر)

snow field الحقل النلجي

امتداد ثلجي متصل.

حد الثانج الذي يتراجع عنده غطاء الثلج الدائم الارتفاع الذي يتراجع عنده غطاء الثلج الدائم على الحبال العالية في فصل الصيف.

الخشب الرخو soft wood خشب المخروطات .

المواد المضافة للتربة لعبر ما يضاف من مواد كيميائية إلى التربة لتغير خواصها الفيزيقية وسعة رشحها .

soil clogging

استقرار جسيمات التربة فى فرجاتها القريبة من السطح بسبب استخدام المياه الحاملة للرسابة فى عملية التغذية الصناعية للمياه الحوفية ، فينتج عن ذلك انخفاض فى معدل الرشح

مبيد العشر مبيد العشر التربة بفعل الجاذبية الأرضية العشب موا المسلق المصطلح عادة على هذه الظاهرة حين المصطلح عادة على الحجم والمدى من ظاهرة المرضى .

soil, mature التربة الناضنجة (mature soil)

رطوبة الترية soil moisture المياه المحتجزة في داخل التربة . ويطلق المصطلح أيضا على كيتها .

زائدة رطوية الترية

soll moisture accretion الحزء من مياه الرشح المحتجز فى منطقة رطوبة التربة، ولايتسرب إلى أسفل حتى مستوى المياه الحوفية.

القطع الجانبي للتربة soil profile التربة من السطح إلى المواد الأم يبين تعاقب الطبقات .

حاجز حافظ للنوبة soil-saving dike حاجز ترابى يقام على الطرف الأسفل من حقل مروى الإمساك الرسابة فيه ، له عادة مخرج يمكن التحكم فيه .

soil separates التربة

المجموعات العديدة لجسيمات التربة والتي يتحددكل منها بمقاييس معينة .

معقم التربة soil sterilant

مبيد العشب الذي يجعل التربة عديمة الإنبات للعشب موثقتا أو إلى أمد طويل نسبياً .

soil structure بنية التربة

نظام تركيب التربة من تجمعات جسيمات منوعة من الأشكال والمقاسات المميزة .

مياه التربة soil water

المياه التي توجد في منطقة النهوية بالطبقة العليا من التربة والتي تكون قريبة من سطح الأرض قرباكافيا لخروجها إلى الحو بالنتح أو التبخر

solid dam = blind dam للسعة المصمت السعة المصمت المتابعة المتابعة

solvent = thinner مديب الدهان (thinner :)

فرز sorting

التصنیف الطبیعی لأنواع الجسیمات المحمولة (حجماً ووزناً) فى أثناء انتقالها على طول المجرى .

sounder, echo مقياس السبر بالصدى (echo sounder : انظر)

قضيب السسبر

sounding rod = sounding stick قامة مدرجة للجس يفضل أن تزود بقرص أفقى عند نهاينها ، وفى المجارى العميقة السريعة التدفق يستخدم سلك مزود بثقل.

سلك السير

sounding wire = log line = lead line with Line with the lead line with line with line with line in the lead line with line wi

السيرات soundings

أعماق المياه فى المجرى المقيسة بالقامة أو بالسلك فيما بنن السطح والقاع .

النقل النوعي لحمولة القاع

specific bed load transport
وزن المقدار المنقول من الحمولة فى الثانية
عبر وحدة طولية من عرض القاع .

مقدار التصريف النوعي

specific discharge quantity
تصريف المياه المحدد للحمولة المنقولة في الثانية عبر وحدة طولية من عرض القاع .

specific drawdown الانخفاض النوعى المقابل الجوف المقابل التصريف معين من بئر ما .

الانخفاض النوعي التزايدي

specific increment drawdown
النسبة بن تزايد الانخفاض في مستوى

الماء الجوفى وبين تزايد تصريف البئر المسبب له .

النسوب النوعى معلم الماه في أى موقع على النهر المقابل منسوب سطح المياه في أى موقع على النهر المقابل التصريف معين وقد يتغير المنسوب النوعى مع الوقت ، تبعا لتغير مقطع النهر عند الموقع .

specific performance إنجاز مطابق

إنجاز العمل وفق الرسومات والمواصفات .

القاومة النوعية للفشاء

specific resistance of monolayer الفرق فى المقاومة الكلية للبخر من سطح المياه مقيسة فى حاله وجود خشاء ، وفى حالة عدم وجوده .

specific retention الاحتجاز النوعي

نسبة حجم الماء الذى تحتفظ به التربة إلى حجم التربة ذاتها وذلك بعد الرى وبعد صرف مياه الحذب الأرضى ونقص معدل حركة المياه إلى أسفل

الإنتاج الراسي النوعي

specific vertical yield
تصریف المیاه الذی یدخل البئر رأسیا خلال
وحدة المقطع عند القاع وتحت تأثیر عمق
هبوط مقداره الوحدة .

specific yield التصريف النوعي

النسبة بين حجم المياه المصرفة بفعل الحاذبية من صخر أو تربة بعد تشبعهما وحجم الصخر أو التربة في فثرة ما .

specifications

المواصفات

ما يرد فى العقد من وصف للعمل المزمع تنفيذه، ويبين نوعيه المواد وأسلوب التشييد، كما يوضح المقاسات والمعلومات الأخرى التى لانظهرها الرسوم .

معامل التكور sphericity coefficient

النسبة بين مساحة سطح كرة لها نفس حجم الحسيم إلى مساحة سطح هذا الحسيم .

أنابيب سيفونية

spiles = furrow tubes = siphon tubes أنابيب قصيرة من البلاستيك تستعمل لنقل الماء من مروى الحقل إلى خطوط الرى بطريقة السيفون .

spill = spillover

عاو النهر فوق ضفته فى أثناء الفيضانات العالية، أوعلو تدفق الخزان فوق عتبة مفيضه .

spillway المخلص

منشأ يقام فوق السد أو أمامه للتخلص من الماء الزائد على حاجة التخزين .

spillway, separate مخلص منفصل

(separate spillway : انظر)

spillway, service مخلص التخفيف

(service spillway : انظر)

تقارب الانتقال الهيدرولي او تباعده

splay, taper = angle of splay = splay angle

ميل المسقط الأفقى (أو ظل الزاوية) لجانب الوصلة الهيدرواية بالنسبة لخط المنتصف في القناة المكشوفة وإلى المحور الأفقى في القناة المغطاة .

spot grading التسوية الموضعية

إزالة حدبات في الأرض أو ملء فجوات فيها دون مراعاة المستوى العام للأرض

spreader قضيب التثبيت

قضيب خشبى يثبت عند حافتى المسيل للمحافظة على البعد بينهما

spreader nozzle نافورة قريبة المدى

النافورة التي يندفع الرذاذ منها قريبا من رأس الرشاش .

spreading rate معدل الانتشار

السرعة التي تترك بها الجزيئات المادة الأم لكي تكون طبقة غشائية .

spring بنبوع

مكان تنبثق منه المياه من صخر أو غيره إلى الأرض أو إلى داخل تكوين مائي. وتصنف الينابيع طبقاً لمعايير كثيرة منها صفة المياه ، والتكوين الجيولوجي والموقع الحغرافي .

sprinkler head الرشاش وفيه تثبت نافورة أو أكثر

يخرج منها الماء رذاذا .

غزارة الرش الى تسقط على وحدة المساحات في وحدة الزمن .

رى الرشاشات حت المناه التى تحت ضغط طريقة للرى ترش فيها المياه التى تحت ضغط مناسب فوق الأرض من خلال أنابيب مثقبة أو مزودة بفوهات بوقية أو رشاشات .

خط الرش الفرعى الأنبوب المتفرع من خط الأنابيب الرثيسى فى مجموعة الرى بالرش وعليه تركب قواثم الرشاشات.

ضغط المرش عند خروجه من نافورة الرى بالرش .

spur dike = bank head (bank head (lid)

المجرى المستقر المجرى المستقر المجرى المستقر المجرى ترابى غير مبطن ، ولا يرسب فيه الغرين ولا تَبْعِتُه المياه خلال مدة طويلة .

المجرى المستقر stable stream = poised river (poised river)

الاستنقرار التي التي التعرض فيها لتغير حالة المجرى التي لا يتعرض فيها لتغير محسوس بين العام والعام ، فيكون التزايد في مناسيب القاع معادلا للتحات على مدار العام .

المنسوب stage

ارتفاع سطح المياه فوق مستوى معين .

منحنى علاقة المنسوب بالتصريف stage-discharge relation = rating curve منحنى يمثل العلاقة بين تصريف المياه عند نقطة معينة على المجرى ، والمنسوب المقابل لهذا التصريف .

الحقن المتتابع

stage grouting == successive grouting الحقن بعمل ثقوب إلى عمق معين ثم إجراء الحقن إلى هذا العمق ، وبعد أن يتجاوز الحقن مرحلة الشك الأولى تعمل ثقوب أعمق ويجرى الحقن للطبقة الثانية وتتكرر العملية على هذا المنوال حتى يصل الحقن إلى العمق النهائى .

منحنيات العلاقة بين الناسيب stage relation curves

طريقة للتنبؤ بالمنسوب مبنية على أساس العلاقة بين ذروة المناسيب التي يسجلها مقياسان على نفس المجرى .

هويس خلافي متجاورين متوازيين يتقدم مويس ذو حوضين متجاورين متوازيين يتقدم أحدهما الآخر لأسباب إنشائية .

الواصفات القياسية

standard specifications
مواصفات تعدها هيئات فنية مختصه ، وتشمل
المواد والأساليب والتقنيات فى اختبار البناء
وطرق العمل وغير ذلك .

standing wave الوجة المستقرة

١ – الموجة التى تتكون فوق سطح تجمع كبير من الماء حين تندفع إليه المياه بسرعة كبيرة ،
 و تتبدد طاقة المياه الداحلية بالحركة الدوامية وباحتفاظ مياه الموجة بارتفاعهاالذى يعلو السطح المعادى لللك التجمع المائى .

۲ — ارتفاع مفاجىء فى سطح المياه يكون فى
 الغالب ثابت الموضع كحالة القفزة الماثية ،
 ومع ذلك قد توجد موجة مستقرة دون وجود قفزة مائية .

مسيل مستقر الوجة

standing wave flume

مسيل تتكون بُعَيد مخرجه موجة مستقرة في قناة التحويل .

هدًّار ((بوتشر)) التحرك

standing - wave weir=Butchers movable weir

(Butcher's movable weir : انظر)

تصريف مبدى التحرك

static threshold disharge

أقل تصریف یبدأ عنده تحرك مواد الرسابة ف مجری مائی معین .

دى أنابيب الرش المثبتة

stationary sprinkler method = permanent sprinkler method

(permanent sprinkler method : انظر)

محطة القياس station, gauging

(gauging station : انظر)

steady flow التدفق المطرد

التدفق الذى يظل فيه التصريف المار بنقطة معينة ثابتاً .

٢ – التدفق الذى لايتغير فيه متجه السرعة مع
 الوقت بالنسبة لأى نقطة أو مقطع .

التدفق المطرد غير المنتظم

steady non uniform flow

(أ) تدفق یکون تصریفه ثابتا ، غیر أن
سرعته تتغیر بسبب تغیر مساحة المقطع العرضی
لمجری المیاه.

(ب) تدفق متبَّجه سرعته فى كل المواقع لايصاحبه تغير مع الوقت ، لا فى المقدار ولا فى الاتجاه ولكن السرعة تتغير من موقع لآخر ، لأن خطوط انسياب التدفق تكون غير متوازية .

steam pump المضخة البخارية

مضخة تتكون من أسطوانة تضخ الماء متصلة باسطوانة أخرى يعمل كباسها بالبخار .

steel الفولاذ

أشابة من الحديد والكربون تتميز بصلابتها لوجود الكربون فيها فى صورة كربيد الحديد وقد تشتمل على بعض العناصر الأخرى التى تكسبها خواص مطلوبة .

الهدار المتدرج

step weir = cascade weir هدار يتجزأ فيه السقوط الحر إلى عدد من المساقط الصغيرة.

stepped fall السقط المتدرج

مسقط مزود بعدد من الدرجات خلف عتبته مباشرة ، وذلك بدلا من أن يكون جداره الخلفي في مستوى الانحدار . وقد يطلق أيضا على المسقط التعاقبي .

مخلص مدرج stepped spillway

حوض التخميد

stilling basin = tumble way
منشأ خلف مفيض أو مسقط مائى يتخذ للتبديد
الكلى أو الحزئى للطاقة الهيدرولية فتتحول فيه
طاقة حركة المياه إلى طاقة دوامية .

الوسادة المائية

stilling pool = water cushion
(water cushion : انظر)

عوارض الغماء

stop logs = baulks = planks = kurries ألواح خشبية أو عتبات فولاذية أو خرسانية تسقط فى الأخاديد (الدراوندات) المنشأة فى الحدران والدعامات لمنع مرور المياه فى الفتحات.

التخرين حجز المياه في خزانات سطحية أوجوفية ىغرض حجز المياه في خزانات سطحية أوجوفية ىغرض استخدامها في المستقبل ، ويختلف التخزين عن الموازنة (regulation) في أن الأخيرة تعبر لحد ما عن الحجز المؤقت للمياه ، ويطلق المصطلح أيضا على كمية المياه المخزونة .

التخزين للاستعمال

storage, conservation

(conservation storage : انظر)

دورة التخزين مدة تتساوى فيها محتويات الخزان فى بدايتها ونهايتها ، وقد تختلف هذه المدة من بضع ساعات إلى سنن على حسب معدلات التصريف

الداخل للخزان والخارج منه .

storage, detention التخزين المؤقت التخزين المؤقت

(detention storage : انظر)

المياه الجوفية المخزونة

storage, ground-water

(ground-water storage : انظر)

الإضافة للمخزون storage increment الفرق بن الدخل إلى الخز ان والخرج منه .

شبكة الرى من مياه التخزين

storage irrigation system

شبكة تتغذى من الماه المحبوسة في خز انات.

نسبة التخزين storage ratio

نسبة صافى التخزين المتاح فى خزان إلى متوسط التصريف الستوى للمجرى الذى يغذيه .

strainer = screen

أنبوب مثقب أو اسطوانة من نسيج سلكى أو من أى مادة أخرى تسمح بنفاذ خيوط سريان الماء دون حبيبات الرمل أو التربة ، وفى حالة البئر تركب المصفاه عادة فى قعرها .

البئر ذات المصفاة

strainer well = screened well
(screened well : الظر)

stream flow تدفق المساء الجارى

كمية تصريف المياه المارة بموقع في مجرى .

ضبط تصريف النهر

stream - flow regulation = river regulation

(river regulation : انظر)

قياس التدفق stream gauging

قياس سرعة تدفق المياه فى مجرى مياه ومساحة مقطعة الماثى المناظر بغرض تحديد معدل النصريف.

streamline الخط الانسيابي

خط يعطى مماسه فى كل نقطة انجاه سرعة المائع .

صحية الجرى stream sanitation

وصف لحالة المجرى من حيث التلوث الكيميائى أو البكترويولوجى وما يحدث فيه من عمليات التنقيه الطبيعية كالترسيب والأكسدة والتفاعل البيولوجى اليخ .

structural crack الشق البنياني

شق فى منشأ يتكون عقب استكماله أو استعماله وقد يكون بسبب اجهادات مفرطة أو نقص فى التسليح أو أحمال زائدة ، أو قوى طارثة للم تكن متوقعة عند التصميم ، أو هبوط فى المنشأ .

الارتفاع الإنشائي للسد

structural height of dam = maximum height of dam

البعد بين أسفل نقطة في الأساس وسطح السد .

subarid = Semiarid شبه القحل (semiarid : انظر)

مقاول الباطئ sub - contractor
من يقوم مباشراً أو غير مباشر بعمل لحساب المقاول أو نباية عنه .

مهاد التبطين subgrade

سطح مقطع القناة أو الخزان الذى توضع عليه مادة التبطين .

شبه الرطب تحسن تكون مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ حين تكون الرطوبة في مجموعها كافية لاحتياجات جميع المحاصيل إلا أن عدم انتظام تساقط المطر على مدار السنة يقتصى توفير وسائل الرى لزيادة الغلة.

الرى تحت السطحي sub-irrigation

- (أ) رى النبات بإمداده بمياه تنساب تحت سطح التربة .
- (ب) الرى عن طريق رفع مستوى المياه
 تحت السطحية إلى منطقة جذور النبات
 أو بالقرب منها .

sub-main drain المصرف الفرعي

مصرف يصب فى المصرف الرئيس وتغذيه المصارف الحقلية .

المسقط المغمور

submerged fall = drowned fall (drowned fall)

التدفق المقمور

submerged flow = drowned flow

(drowned flow)

submerged intake ماخذ غاطس ماخذ عاطس منشأ لسحب المياه يقام بأكمله تحت سطح الماء.

وزن الوحدة المفهورة

submerged unit weight == buoyant unit weight

وزن جوامد التربة فى الهواء ناقصاً وزن الماء الذى يزاح بسبب انغارها .

الهتّار المفمور

submerged weir = drowned weir

هدار یکون منسوب المیاه خلفه مساویا لمستوی العتبة أو أعلی منها فیتأثر معدل التصریف بمنسوب المیاه خلفه .

الحشائش المفمورة

submersed weeds = submerged aquatics

حشائش ضارة تكون جذورها راسخة عادة فى قيعان القنوات والبرك والأنهار والبحيرات ولا تظهر فوق سطح المياة .

ترع الدرجة الرابعة

sub-minors == quaternary canals
الترعة الآخذة من ترع الدرجة الثالثة وتغذى
فتحات الرى

السطح البيزومترى السالب

subnormal - pressure surface
. سطح بيزومترى تحت خط التشبع

subsidence الهبوط

انخفاض منسوب سطح التربة بسبب تسرب المادة التي تحتها أو انكماشها .

subsidiary weir الهدّار الخلفي

منشأ يبنى خلف الهدار الرئيسى وفوق الفرش الوقائى لرفع منسوب المياه أمامه ضماناً لتكوين قفزة هيدرولية إذا كان منسوب المياه خلف الهدار الرئيسي من الانخفاض بحيث لا يساعد على تكوين القفزة المطلوبة .

subsoil التربة التحتية

الحزء من التربة الذى يقع أسفل التربة السطحية .

شبكة الرى من الياه تحت السطحية subsoil - water irrigation system

شبكة رى تتغذى من المياه التى تحت سطح الأرض ، من خلال آبار ضحلة ترفع منها المياه بإحدى وسائل الرفع .

انتجاز أساسي substantial performance

انجاز العمل يدرجة لاتصل إلى الإنجاز المطابق وذلك لظروف قهرية ، ولكن المتعهد يعتبر موفيا لالتزاماته ومستحقا لقيمة العمل كاملة أو بعد اقتطاع جزء ضئيل منها على ألا يلحق صرر بصاحب العمل.

المنشأ التحتى (للجسر) substructure (bridge) جزء الحسر الواقع فوق أساسه وتحت مساند البناء الفوقي .

المدد تحت السطحي

subsurface runoff = interflow (nterflow : انظر)

المساقي (المفرد: مسقاة)

sub-water courses قنوات صغيرة أو مسايل أو خطوط أنابيب تستمد مياه الرى من قنوات الفتحات لتغذية الحقول .

الحقن المتتابع

successive grouting = stage grouting (stage grouting : انظر)

التحات بالص suction scour التحات عند أقدام الضفاف الناتج عن فعل التصادم والمص لموجات المياه التي تحدثها حركة السفن أو المد والحلر .

النشأ الفوقي (للجسر)

superstructure (bridge) جزء الحسر الواقع فوق قمة الدعامات و الأكتاف .

الري التكميلي

supplemental irrigation

مد المحاصيل بمياه الري لمدد جفاف قصرة نسبيا وغبر منتظمة عادة تطرأ فى خلال موسم نموها وذلك للتغلب على نقص الرطوبة *ى* التربة .

الايراد المائي المستخدم

supply, utilized

كمية المياه التي تدخل الترعة مطروحا منها الكميات المتسربة .

الهِّدار غير المتقلص suppressed weir هدار قياس ذو ثلمة حادة العتبة ، جانباها متفقان في المسقط الأفقى مع سطح المياه الحارية في القناة ، وبذلك يزول التقلص الحانبي للمياه الطافحة فوق العتبة .

سعة الحمل الطارىء surcharge

سعة التخزين المضافة لحماية السد من الفيضانات التي يتجاوز تصريفها سعة الفتحات العادية ومفيضات التحكيم ، ولا تتاح هذه السعة الوقائية إلا للتخزين المؤقت لمياه الفيضان غير المتحكم فيها ، فهي لاتدخل في حساب سعة الحزان .

مصرف التسرب والمطر

surface-cum-seepage drain مصرف يحمل المياه المستمرة النازة من التربة ، ويصمم علاوة على ذلك لاستيعاب مياه المطر المفاجيء التي تسقط فوق الأرض التي بمتد فيبها .

منحنيات السطح surface curves

الخط الطولى لسطح المياه الحارية فى قناة مكشوفة وينتج عن اتزان كل القوى المؤثرة فى المياه الحارية .

surface detention _ الاحتجاز السطحي

جزء التساقط الذى يكون طبقة رقيقة من المياه فوق سطح التربة فى أثناء التدفق البرى . ولا يشمل اختزان المنخفضات الذى لأيؤول إلى مدد سطحى .

الرى السطحي surface irrigation

طريقة رى توزع فيها المياه على الأرض إما فى شكل غطاء منبسط فوقها ، وإما من خلال المساقى الحقلية .

وينطبق المصطلح إذن على الرى بالغمر والرى بالغمر والرى بالمساقى والرى بالرش .

surface runoff المد السطحي

المدد البرى حين يصل إلى مجرى مائى محدد .

انحدار سطح المياه

surface slope = slope

ميل سطح المياه معبراً عنه بالنسبة بين تغير المبانى أو كبلاد الارتفاع ووحدة طول الانحدار فهو جيب المبانى أو الفولاذ الزاوية المحصورة بين سطح المياه والمستوى الوصلة العوادة الأفقى ويستخدم فى العادة ظل الزاوية فى التعبير عن هذا الانحدار دون أن يترتب على نبيطة تثبت بين ذلك خطأ ملحوظ إلا فى الانحدرات الشديدة . تعليقه ليكون حر

surface soil = top soil التربة السطحية

(انظر : top soil)

surface tension التوتر السطحي

حالة للسطح الحر للجسم « السائل؛ تجعله يعمل كغشاء مرن مشدود ، وهي نتيجة للقوى البينية غير المتماثلة أيمالي الجزيئات التي تقع عند السطح .

عرض السطح

surface width = top width (top width : انظر)

صهريج التمور

surge tank = surge chamber = conduit regulator

(conduit regulator : انظر)

الفائض surplus

زيادة الدخل الفعلى من المياه على الطلب .

suspension bridge الجسر المّلقي

طريق معلق بحالات مشدودة إلى سلاسل أو قضبان أو كبلات تمر من فوق أبراج من المانى أو الفولاذ وتثبت نهاياتها في المراسي .

الوصلة الدوارة swivel

نبيطة تثبت بين جهاز قياس السرعة وأداة تعليقه ليكون حر التراوح في مستوى أفقى .

الخريطة الإجمالية للطقس

synoptic weather map-synoptic weather chart

خريطة تبن أحوال الطقس السائدة فوق منطقة في فترة معينة .

syphon = inverted siphon قناة مغطاة تنشأ تحت مجرى آخر وتصمم على

أساس تدفق الماء الواقع تحت ضغط في كامل مقطعها

مبيد نسقى للعشب

systematic herbicide = translocated herbicide

(translocated herbicide : انظر)

tag = pendant قرص الترقيم

(pendant : انظر)

tail نهاية الترعة

نهاية الترعة أو العمل الصناعي المنشأ في نهایتها، بقصد توزیع میاهما .

tail race = after-bay مجرى الطرد

المجرى الذي يحمل المياه الخارجة من سانية (ساقية) أو عنفة (توربينة) .

tail reach الحسى الأدني

الحزء الذي يبدأ من آخر نقطة تحكم في النرعة حتى نهايتها .

خزان النهاية

خزان يتلقى المياه من ترعة حين تزدحم بالمياه الزائدة عن احتياجات الرى ، ويقع هذا تغيير في منشأ الفتحة أو في التصريف الحارج الخزان عادة بالقرب من نهاية الرعة .

نظام استعمال مياه النهايات

tail-water reuse system

نظام يقتضي تجميع المياه الزائدة في نهايات الترع والمساقى وإعادة استعالها للرى .

بوابة نصف قطرية

Tainter gate = radial gate

(radial gate (انظر:

الفرش الواقي الركامي

talus = flexible apron = placed riprap فرش يشتمل على كتل من الحرسانة أو البناء أو الحجارة لحماية المجرى خلف هدّار أو مسقط أو غبرهما .

tail tank الاستراق tampering

مخالفة يقترفها المنتفع بمياه الرى بإحداث

هرّاسة ذات حوافر

tamping roller = sheep-foot roller
(sheep-foot roller ' انظر '

خسائر ملموسة خسائر

خساثر الفيضان التي يمكن تقدير قيمتها بالمال .

شبكة الرى من برك المستجمعات tank irrigation system

شبكة رى تنشأ فيها خزانات صغيرة أو عيرات تتغذى من قناة أو من تدفق طبيعى لمستجمع ، وذلك عن طريق بناء ضفة ترابية على طول المحرى الأسفل لحوض المستجمع ثم تطلق المياه المخزونة إلى الحقول من خلال فتحات في الضفاف ، وتنقل عبر شبكة من ترع التوزيع .

القطران tar

مادة سوداء سائلة تستخرج بالتقطير الحاف للخشب أو الفحم أو نحوهما ، وتستعمل لحفظ الخشب من التسويس ، والحديد من الصدأ .

المخزون الؤقت

temporary storage = channel storage (channel storage : انظر)

العطاء عرض تحريرى من مقاول يتعهد فيه بتنفيذ عرض تحريرى من مقاول يتعهد فيه بتنفيذ عمل نظير مبلغ معين. ويكون العرض مصحوباً في العادة عبلغ يقدم عربوناً ، كما يجب أن يطابق كل الشروط الواردة في وثائق العقد.

دعوة لتقديم عروض

tender bid = invitation to bid
(invitation to bid : انظر)

مقياس التوتي tensiometer

نبيطة تقيس قوة المص التي يجب أن تبذلها جلور النبات لاستخراج الرطوبة من التربة.

سرعة السقوط الانتهائية

terminal velocity = fall velocity

سرعة السقوط لحسيات رسابة ذات حبجم
معين ، عند بلوغها قاع المجرى في درجة
حرارة معينة .

مساطح (مصاطب) terraces

۱ – منطقة من الأرض المستوية تجاور النهر و محدها من الجانب الآخر منحدر حاد ينتهى إلى مسطح آخر أو هضبة مرتفعة ويسمى المسطح فى هذه الحالة شرفة النهر.

٢ ــ متن من الردم الترابى يقام على منحدر
 للتحكم فى تدفق المدد النهرى وتقليل صرف
 التربة .

السمع الارضى الفوتفراني

terrestrial photogrammetry

المسح بطريقة التصوير الأرضى .

ترع الدرجة الثالثة

tertiary canals = minors
(minors : انظر)

نقب السبور

test hole = bore hole = trial hole بئر تثقب لأغراض اختبارية أو استكشافية ، و تكون عادة أصغر من البئر الدائمة .

مسيل الاختبار testing flume

عجرى مكشوف شفاف الجوانب لمتابعة أرصاد التدفق على نماذج .

محور الوادى thalweg

خط أفتى مار بأعمق جزء فى الوادى أو فى النهو .

عاصفة الحمل الحراري

thermal convection storm

عاصفة تحدث بسبب اختلاف درجات الحرارة المحلية ، ويكون المطر فيها شديد الغزارة قصير الأمد وعلى رقعة صغيرة ,

مرسمة درجات الحرارة (ترموجراف) thermograph

جهاز ذاتی لنسجیل درجات الحرارة فی صورة رسم بیانی .

الهدار حاد العتبة

thin-plate weir = sharp-crested weir
(sharp-crested weir : انظر)

مذيب الدهان thinner = solvent

سائل طيار سلس الانسياب ، يضاف إلى الدهان لتخفيف لزوجته وتسهيل استعماله .

صهريج التمور المخنوق

throttled surge tank

نوع من صهاريج التمور يضيق مدخله للإسراع في تغيير الضغط لتقليل الطاقة الكبيرة المفقودة عند المدخل وللإسراع في تهدئة اللبذبات.

alouis عاصفة رعدية

ريح شديدة مصحوبة برعد وبرق .

النهر الذي يتأثر تدفقه وانحدار سطح مياهه

النهر الذى يتأثر تدفقه وانحدار سطح مياهه بالمد والحزر .

aويس المد tide lock = tidal lock

هويس يربط قناة ملاحية بنهر مدى أو نمصب نهر، ويزود ببوابتين متضادتين أو بزوج من البوابات المتضادة فى أحد جانبيه أو فى كليها ، وذلك الإمرار السفن كل وقت فى أى الاتجاهين .

فلاحة الأرض · tiliage

معالحة التربة بغية تهيئتها لنمو المحاصيل ، ومكافحة العشب الضار ، والمحافظة على سعة الرشح وعلى المهوية .

النموذج القلبل فلإمالة tilted model

نوع من الناذج (المتشابهة فى الشكل) والمستعملة فى حل المشاكل الهيدرولية للقنوات المكشوفة ،حيث تتحقق زيادة كبيرة فى انحدار سطح المياه بإمالة النموذج برمته فى اتجاه التدفق .

جمع عينات متكاملة زمنيا

time integration sampling

أخذ عينات لفترة طويلة لتلافى تغيير كمية تركيز الرسابة مع الزمن .

مدة التجمع

time of concentration

— period of concentration

(period of concentration : انظر)

مدة الاستجابة time of response

الوقت الذى عضى قبل الوصول إلى حالة التوازن عند إحداث تغير في التصريف بشبكة الرى كلها أو بعضها .

time scale القياس الزمني

النسبة بين مدة ظاهرة الحركة في الأصل ومدتها المناظرة في النموذج .

حوض الادخار

thrift basin chamber = economizing chamber = water saving chamber

وسيلة للمحافظة على مياه الإمرار عن طريق تدبير سعة تخزين مغلقة على جانب الهويس أو على جانب الهويس أو على خانبيه ويساعد هذا الحوض أيضاً على تقليل تقلبات المنسوب في بركني الهويس

الجسر الخلالي through bridge

جسر يحمل الطريق فيه أو تحمل أرضيته عند أسفل الأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشآت الحسر الفوقية .

منسوب ثورة السع

top of the dam = crest level of the dam in the bar is level of the bar in the bar is level of the bar in the bar is level of the bar in t

فاصل التضاريس فاصل التضاريس فاصل منها المدد أناصل محدد المنطقة التي يستمد منها المدد السطحي .

خرائط تضاریس (خرائط طبوغرافیة) topographic maps == relief maps

خوائط مساحية تبين التضاريس الموجودة فى رقعة معينة من الأرض إلى جانب المواقع الحفرافية للمعالم الطبيعية لها والمنشآت الهامة علما.

وتوضح التضاريس عادة بخطوط المناسيب المتساوية (الكنتور) .

التربة السطحية

top soil = surface soil
مدى الحرث من طبقة التربة .

عرض المسطح top width = surface width عرض المقطع العرضي القناة عند سطح المياه .

الفاطس الإنسيابي (الطوربيدي) torpido sinker

ثقل انسيابي يربط بنهاية سلك السبر ويستخدم في حالة المياه السريعة الحريان .

التحكم السيلي torrent control فبط الأنهار السيلية وتهذيب مجاربها .

السمة الكلية للخزان

total reservoir capacity = gross reservoir capacity=gross capacity

سعة الخزان عند أعلى ارتفاع متحكم فيه السطح المياه ، أى عند المنسوب الأعلى الذى مكن المحافظة عليه دون تصريف من فوق المفيض .

towers الأبراج

آبار رأسية معدة لرفع المواد من الدهاليز أو إنزالها إليها أو لاحتواء السلالم المودية إلى الدهاليز .

d_ل trace of precipitation

تساقط لاببینه مقیاس المطر.

قوة السحب

القوة التى توثر بها المياه فى المحيط المغمور القوة التى توثر بها المياه فى المحيط المغمور فى اتجاه التدفق وليس عمودياً على سطح المحيط المغمور كما يفعل الضغط الساكن (الاستاتيكي) للمياه وفوق ذلك ليست هى المقوة المؤثرة فى مساحة معينة فى قاع المجرى أو جانبيه.

الحاجز الطولي . الطولي منشأ يبنى في اتجاء مواز للتدفق على طول ضفة في التجار .

الوصلة الهيدرولية العرضي العر

تدريجيا من شكله أمام هذا الجزء إلى شكله في الحلف .

الانتقال الهيدرولى من حالة الانسياب إلى حالة التغير الهيدرولى من حالة الانسياب إلى حالة ألا الاضطراب كما يحدث في منطقة محدودة من مجرى التدفق.

الفقد في وصلة الإنتقال

transition energy loss = transition loss مجموع الفقد بالاحتكاكات ، وفقد تحول السرعة في وصلة الانتقال الهيدرولي ، ويعبر عنه بعلو المياه .

خرسانة مخلوطة اثناء النقل

transit- mixed concrete

خرسانة تعبأ مكوناتها الحافة منالوحدة المركزية ثم يضاف إليها الماء وتحلط أثناء النقل إلى موقع العمل بخلاطات متنقلة .

مبيد نسقى للعشب

من خلالها .

translocated herbicide = systematic herbicide

مادة كيميائية إذا امتصها جزء من النبات أختنقت باقى أجزائه .

السريانية السريانية النفاذية ما يودى إليه حاصل ضرب معامل النفاذية الحقلية في سمك طبقة التربة التي تسرى المياه

الضائع بالانتقال

transmission losses = conveyance losses (conveyance losses : انظر)

transpiration factor النتج المحصول النتج بين كمية بخار الماء التي ينتجها المحصول وكمية المياه التي يمتصها .

التربة المنقولة

transportal soil = secondary soil

تربة انتقلت من موقع تكونها إلى موقع آخر

بفعل العوامل الحوية .

سعة النقل المواد معبراً عنها تقدرة التيار على نقل المواد معبراً عنها بكفاءتها .

تفاءة النقل المواد معبراً عنها بأبعاد الحسيمات.

transverse dike = bankhead الرأس (bankhead : انظر)

الثلمة شبه المنحرفة لتحرف الترير فتحة في مسقط على شكل شبه منحرف الترير التصريف للخلف دون عائق.

شبكة النفاية لتها الحتات الحتات الحتات العائم .

trench drain خندق الصرف

مصرف ينشأ فى أساسات السد لاعتراض طريق المياه المتسربة ، فإذا أنشىء خلف قاطع مباشرة قام بتخفيف أى ضغط يظهر بسبب النقص المحتمل فى فعالية القاطع .

حفارة خنايق (مخندقة)

trench excavator = trencher = ditcher = trenching machine

آلة ذاتية الحركة تستعمل لحفر الخنادق والمصارف والقنوات الصغيرة وهي تسير على حصيرة فولاذية

الجسر ذو الحوامل خو الحوامل من الحشب جسر يرتكز على أبراج أو حوامل من الحشب أو الصلب .

مسيل محمول متشابكة من الخرسانة مسيل مقام على حوامل متشابكة من الخرسانة

المسلحة أو الخشب أو الحديد.

ثقب السبر

trial hole = test hole

(test hole : انظر)

المتبة الخلفية المثلثة _ المتبة الحارفة triangular end sill = deflector

(deflector : انظر)

الهدّار المثلث

triangular weir = V-notch weir هدار قیاس ذو ثلمة متقلصة وحادة العتبة یکوین جانباها زاویة رأسها لأسفل ، ویمثل رأس الزاویة عتبة الهدار .

بدّالة صندوقية خبّارة من المبانى أو الخرسانة أو الخشب أو المعدن يكون مقطعها العرضي عادة مربعاً أو مستطيلا و تربطها بمجرى الترعة حوائط على شكل أجنحة .

الجسر الجمالوني الجمالوني جسر تحمل أرضيته عوارض شبكية من الصلب المبرشم أو الملحوم .

السد المثبت بالدعامات الحمالونية truss buttress dam

نوع من السدود ذات الدعامات ، تحل فيه جمالونات الخرسانة المسلحة محل الدعامات . الكتلية المصمتة .

tuberculation النحات الدرني

حالة تنشأ فوق السطوح الداخلية لخطوط الأنابيب بسبب وجود مواد حاته فى المياه الحارية فى الأنبوب، وتودى إلى تكون نتوءات صغيرة على جدران الأنبوب تأخد شكلا نصف كروى تقريبا، ومن ثم تزداد المقاومة بالاحتكاك.

البئر الأنبوبية tube well = .tubular well للبئر الأنبوبية ذات قطر صغير تشتمل على أنابيب تدق في الأرض لسحب المياه الحوفية من طبقة أو أكثر من الطبقات الحاملة للمياه .

بوابة قلابة

بوابة تدور على محور أهى مثبت بحفرة بعرش الفتحة ، تميل قليلا إلى الأمام عند رفعها وتصل إلى مستوى الفرش عند خفضها وتستخدم غالباً في الأهوسة .

حوض التخميد

tumble way = stilling basin (stilling basin : انظر)

النفق tunnel

ممر ينشأ ليخترق المرتفعات أو الجبال ويكون مفتوحا من طرفيه لتمرير طريق أو خط حديدى أو ترعة أو مصرف أو غبر ذلك ه

تحاويل بابي النفق

tunnel portal transitions

إنشاءات للمواءمة بين قطاعى القناة المكشوفة والنفق عند المدخل والمخرج .

turbidity , Lal

(أ) حالة السائل حين تعلقُ به مواد دقيقة مرثية لا تشاهد جسياتها بالعين المجردة ، ولكنها تمنع مرور الضوء من خلال السائل . (ب) تحديد تلك الحالة عن طريق قياس اعتراض العكر لأشعة الضوء في عينة من المياه مع المقارنة بعينات قياسية ذات عكر معروف .

تيارات العكر تيارات العكر ي نوع من تيارات الكثافة التي تتعلق فها المواد الرسوبية بالمياه المتدفقة كما يصاحبها عادة رسو ب المواد في الخزان .

عنفة مفلفة (توربينة مفلفة)

turbine, cased

(cased turbine : انظر)

المضحة توربينية الغلاف turbine pump مضخة نابدة تستعمل فيها الأجنحة الثابتة لتحويل جزء من طاقة حركة المياه إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة المروحية.

عنفة مائية (توربينة مائية).

turbine, water

(water turbine : انظر)

التدفق الدوامي

turbulent flow = sinuous flow = tortuous

ذلك النوع من التدفق الذي يتحرك فيه أي جسم فی أی اتجاه بالنسبة لأی جسم آخر والذي يكون فيه فقد الضغط متناسبا تقريبا إ مع مربع السرعة .

turbulent velocity السرعة الاضطرابية السرعة التي يصبح فوقها التصريف في مجرى معىن اضطرابيا دائما ، والتي قد يكون تحتها التصريف اضطرابيا أوانسيابيا وفق الظروف.

عقد تسليم مفتاح

turn-key contract = package job contract (package job contract ' انظر)

هویس مزدوج twin lock = double lock هویس ذو حوضین متجاورین متوازیین يفصل بينهما جدار مشترك .

دالية مزدوجة

two - bucket lift = circular mothe نبيطة لرفع الماء يستخدم فيها دلوان يتبادلان الصعود والهبوط والملء والتفريغ وهمأ مربوطان بسلسلة تمر فوق بكرة تتصل عمور أفتى تحركة ماشية تسبر في مسار

نهابة الاحتمال

ultimate bearing capacity

متوسط الحمل على وحدة المساحة اللازم underground water basin حوض مياه جوفية علمها .

الذبول النهائي (للنبات)

ultimate wilting

الحد الأدنى لمدى الذبول .

مياه جوفية تحت رقعة من وادٍ أو سهل أو

هضبة جعلت منها الظروف الحيولوجية والهيدرولوجية وحدة بمكن الانتفاع بها وتطويرها تطويرا نافعا .

undermining = undercutting | التقوض المياه عدث عند قاعدة المينة الميندول ، أو في جزئه الأسفل ،

التدفق السغلي

mnder-shot run = orifice run

(orifice run : انظر)

قنطرة التصريف السفلي .

undershot type regulator القنطرة إلى عرام من تحت بوابة فتحما التصريف من الترعة المغلية إلى الترعة المغلية منا.

ساقية هدير ساقية هدير ساقية في حافتها الحارجية وتدور بمرور الماء تحتها ودفعه للريش .

ممرات الحتات

andersluices = scouring sluices الحزء ذو العتبة المنخفضة من الهدار أو القنطرة الذي ينشأ لتمرير حتات النبر .

الميئة الطابقة للطبيعة

undisturbed sample عينة للتربة المأخوذة بالوسائل التي تقلل من أسياب المختلالها .

التنمية الشاملة لعوض النهر

unified river basin development

. تطوير حوض نهر تطويراً يشمل مجالات أخرى بالإضافة إلى الرى والزراعة كإقامة مصانع أو مراكز تجارية أو استغلال الثروة المعدنية وغوها .

uniform channel المجرى المنتظم

مجری لا یتغیر مقطعه المستعرض علی طول امتداده ویکون تخطیطه مستقیا وانحداره ثابتا .

التدفق المنتظم · wiform flow

يكون تدفق السائل فى القناة المكشوفة منتظما إذا ظلت اعناصر التدفق ثابتة من مقطع إلى مقطع كعمق السائل ومساحة مقطعه المستعرض وسرعته وانحداره الهيدرولى ، وفي هذه الحالة يكون خط سطح السائل موازيا للقاع .

uniform soil التربة المتجانسة

التربة التي تكون كل طبقة فيها من مقاس واحد من الحبيبات .

uniformity coefficient معامل الانتظام

تعبير عددى يستخدم للدلالة على درجة انتظام توزيع الرى بالرش ويستعمل للمقارنة بين الأنواع المختلفة من الرشاشات .

وزن الوحدة المجففة

unit dry weight = dry unit weight

(dry unit weight : انظر)

emits of project بالشروع المالية وحنات المشروع المالية المالية وحنات المالية والمالية والمال

تقسيم المشروع إلى نصول تلوج تحت كل منها مجموعة من الأعمال تيسيراً لإعداد المقايسات والرقابة المالية والدراسات الإحصائية.

عقد سعر الوحدة unit price contract

عقد يحسب فيه أجر العمل على أساس حصر الرض عالية بالم الكيات التي تم تنفيذها فعلا على حسب البنود التي شملها العقد ، وكذلك على أساس المؤدد التي استحضرها المقاول المشروع المواد التي استحضرها المقاول المشروع الضغط المتحدمها فيه ، ومن ثم تضرب كل كمية الضغط المتحد في سعر الوحدة الذي سعله المقاول في عطائه . الضغط المتحد

unsaturated soil التربة غي المشبعة

التربة التي تكون مسامها ممتلئة بالهواء، وتكون الرطوبة ويها محتجزة في شكل أغشية رقيقة جداً.

مقطع التحكم المتفير

unstable control=shifting control

(shifting control : انظر)

upheaval التقبب

ارتفاع تراب ردم أو منشأ هيدرولى صغير بسبب تحرك أرضى ، أو بفعل الصقيع ، أو لأسباب أخرى

wpland الأرض المرتفعة

أرض عالية بالمقارنة بالأراضى المحيطة بالهر . ويطلق المصطلح أيضا على المنطقة الشاملة لمثل هذه الأرض .

aplift على aplift

الضغط المتجه من أسفل إلى أعلى ، من داخل مسام جسم (ضغط الفرجات) أو من تحت اعدة المنشأ .

upstage grouting الحقن التصاعد

عمل ثقوب إلى العمق النهائى ثم حقن الطبقة السفلى ثم رفع أنابيب الحقن إلى طبقة أعلى وحقن هذه الطبقة وتكرار هذه العملية على هذا المنوال حتى يصل الحقن إلى الطبقة العليا .

V

مضخة التفريغ أنه أنه المنطقة التفريغ المنطقة التفريغ المنطقة التعدث تخلخلا جزئيا في حيز المنطق المن

(ب) مضخة يدفع فها الماعيالي أعلى من خلال

أنبوب بتأثير الفرق بين ضغط الحو وضغط التخلخل الحزئى .

رج) ضغاطة للهواء تركب على مكثفات البخار لزيادة التخلخل فيها .

مجمل التبخر والنتح في الوادي

السرعة valley consumptive use

كية المياه الشاملة للنتح والتبخر في واديسوده

نمو نباتى من أى نوع سواء كان محصولا

زراعيا أو نباتا فطريا ، إضافة إلى التبخر

من الأرض العارية ومن سطح المياه :

التدفق غير المنتظم

varied flow = non uniform flow

(non-uniform flow : انظر)

محمل للدهان المحان القواعد والأصباغ المائل له قدرة على احتواء القواعد والأصباغ والاحتفاظ ما عالقة فيه ، ومن طبيعته أن يجف ويساعد على بسط الدهان في طبقات رقيقة ومنتظمة

تعراج السرعة الله يبن. تغير السرعة عبر مقطع عرضي .

طاقة الحركة بعازه السقوط الذي ينبغي أن مجتازه السقوط الذي ينبغي أن مجتازه جسم ساقطا سقوطا حرا بقوة الحاذبية الأرضية لكي يكتسب السرعة التي يتحرك بها .

٢ ــ الارتفاع الرأسى النظرى الذى يمكن
 أن يصل إليه سائل بسبب طاقة حركته
 ويساوى مربع السرعة مقسوما على ضعف
 عجلة الحاذبية الأرضية .

السرعة التوسطة (mean velocity)

سرعة الاقتراب متوسط السرعة في مجرى أمام العمل الصناعي مباشرة .

بهرعة الابتعاد velocity of retreat متوسط سرعة المياه خلف المنشأ الهيدرولى مباشرة .

المائمة القضبيب

velocity rod == rod float (rod float ; انظر ;

خصر النافورة المقطع العرضى الأكثر تقلصا لنافورة أو سمك ماثى بعد موقع الفوهة أو الثلمة التى ينطلق منها الماء.

السيل ((الفنتورى)) Venturi flume مسيل مكشوف لقياس التدفق يشتمل على عنق متقلص يترتب عليه سقوط في خط الانحدار الهيدرولي وينسب إلى العالم الإيطالي و فتتورى .

الضخة النابلة الرأسية

vertical centrifugal pump

مضخة نابذة بكون عمود إدارتها رأسيا .

الصرف الرأسي (الشاقولي)

vertical drainage

خفض مستوى الماء الأرضى بضخ المياه من آبار تحفر فى الأرض لهذا الغرض . وقد يستعمل الماء المرفوع للرى إذا صلح لللك.

صورة فوتغرافية راسية

vertical photograph
افعة رأسية التقطت وآلة التصوير

صورة فوتغرافية رأسية التقطت وآلة التصوير فى وضع رأسى .

القطع الراسي (لسد عقدي)

vertical section = cantilever section
(cantilever section : انطر)

منحنى التوزيع الرأسي للسرعة

vertical velocity curve
منحى يبن العلاقة بن العمق والسرعة على
امتداد خط رأسى في مقطع معين بمجرى
مياه .

توزيع السرعة الرأسي

vertical velocity distribution

العلاقة بين العمق والسرعة على طول خط
رأسي في مجرى مياه ويعبر عنها بالرسم البياني
للأرصاد .

خ سانة مهزوزة vibrated concrete

الحرسانة التي تدك عند صبها بهزاز ميكانيكي .

التروجة

مقاومة حركة الانزلاق النسبى بين جسيات المائع وسببها قوة التماسك بين هذه الحسيات .

الهنَّار المثلث

V-notch weir = triangular weir (triangular weir : انظر)

الفرجات

void = interstice (in a rock or soil)

(interstice : انظر)

نسبة الفجوات نسبة الحيز المسامى إلى حجم الحسيات في عينة من التربة.

تسعيرة حجم الماء

volumetric water rate . سعر لوحدة حجم الماء المنتفع به

volutes الأجنحة الموجهة

أُجنحة منحنية مثبتة إما على السطح الداخلى المائل لقمع المثعب وإما خارج أنبوبة رأسية بالقرب من قمتها لاستحثاث حركة حلزونية في المياه الداخلة فيها .

المضخة حازونية الفلاف volute pump مضخة نابذة غلافها مصنوع على شكل حلزون لمساعدة التحول الجزئى لطاقة حركة المياه إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة المروحية .

W

وادى السيل

wadi = wady = quady

يطلق على الأخدود الماثى أو واديه ويكون

جافاً فى غير موسم الأمطار .

البريخ الطولي

wall culvert = longitudinal culvert
(longitudinal culvert : انظر)

فوهات الجدار الحانبية لحوض الهويس المديس المديس المديس المديس المديس المديس المديس المدين الحديث المدين الحديث المدين الحديث المدين ال

المشى المشاة . طريق مرور المشاة .

الإنعطاف التدريجي عرى بسبب التغير المنتظم في ميلي جانبيه .

حمولة الاجتراف wash load

كية المواد العالقة بالمياه التي يرجع أصلها إلى حت المياه للمنحدرات بمنطقة مستجمع الأمطار ، وتكون عادة من جسيات ذات حجم صغير جدا كالطين والغرين .

قناة الفائض wasteway

قتاة لحمل المياه الفائضة أو الزائدة على حاجة الرى .

الحساب المائى به المرابع المرابع المرابع المرابع المرابعة أو بين العناصر المختلفة لشبكة من المرابع .

كفاية استعمال المياه

water application efficiency كمية مياه الرى المختزنة فى منطقة الحذور بالتربة والتى يمتص النبات منها حاجته لنموه منسوبة إلى كمية المياه الموزعة على الحقل.

تسعيرة المياه

water assessement — water rate — water charge

(water rate : انظر)

خفير الري

water bailiff = ditchrider (ditchrider :)

water conservation المحافظة على المياه الستخدام تنمية الموارد الماثية واستخدامها الاستخدام الأمثل فنيا واقتصاديا .

الرسم البياني لاستهلاك المياه

water consumption diagram

رسم يبين - على مدار العام - كمية المياه الداخلة فى الترعة يوميا ، والتصريفات المقررة لها ، وكمية المال الترعة ، وتواريخ البطالة فى الترعة ، وكميات المياه المتسرية مها ، والمتوسط الشهرى المحسوب لإيراد الترعة

تلوث الماء .

water contamination = water pollution (water pollution : انظر)

خريطة ضبط المياه (المخزونة)

water control chart

الرسم البيانى الذى يمثل كمية المخزون من المياه، والمناسيب، والتصريفات عند المحطات الرثيسية يحوض خزان أو مجموعة خزانات.

كفاية التوصيل

water conveyance efficiency = channel efficiency

النسبة بن كمية المياه الموزعة، وكمية المياه المطلقة في ترعة أو أي منشأ توصيل آخر .

water courses فنوات الفتحات

قنوات صغيرة أو مسايل أو خطوط أنابيب تستمد مياه الرى من الفتحات وتنقلها إلى المسافى ، أو إلى الحقول مباشرة فى حالات استثنائية .

الوسادة المائية

water cushion = stilling pool بركة مصممة لاستقبال تصادم الماه المندفعة من فوق سد أو مسقط أو مفيض .

water, dead المياه الساكنة

(dead water : انظر)

العمق الكافيء للرطوبة

water-depth ratio

ما تحتويه التربة من الرطوبة معبراً عنه بالعمق المكافئ، من المياه الحرة في وحدة عمق التربة .

القنن المائي water duty

كمية المياه اللازمة لرى مساحة معينة بغرض انضاج محصولها منسوبة إلى تلك المساحة ويربط المقنن عمدة أساسية وممكان القياس.

الكافيء المائي للثلج

water-equivalent of snow ارتفاع المياه الناتجة عن ذوبان الغطاء الثلجي فوق منطقة معينة .

طرق المياه طرق المياه في المحرى المغلق ظاهرة تدبلب ضغط المياه في المحرى المغلق نتيجة كبح تدفقها فينشأ عنه موجة ضغط تزيد كثيرا على الضغط الإستاتي العادى .

waterings = irrigations

(irrigations : انظر :

اختيار امتصاص الساء

water-intake test

اختبار بجرى فى الحقل لكشف مدى وجود الفجوات والشقوق فى الأساسات ، وذلك عراقبة مدى ضياع الماء فى حفرة اختبار تحت ضغوط مختلفة .

المخطط البياني لناسيب المياه

water level diagram

خريطة تشمل المقاطع الطولية الترجة الرئيسية والترعة الفرعية الآخذة منها ، حيث ترسم انحداراتها بمقياس رسم مكبر .

مستجل المناسيب

water level recorder = water - stage recorder

(water-stage recorder : انظر :)

water-logged land أُرض غمقة

أرض ارتفع فيها مستوى الماء الأرضى حتى اقترب من سطحها وضعف انتاجها من المحاصيل بسبب هذه العلة .

water logging التشبع بالمياه

ارتفاع مستوى المياه الحوفية حتى تبلغ سطح التربة أو تقرب منه ، فيترتب على ذلك نقص كبير في غلة التربة عن إنتاجها العادى .

waterman = ditchrider خفي الري (ditchrider :)

الطاحونة المسائية · water mill · طاحونة تعمل مكنتها بقوة سقوط المياه .

مياه التشرب

water of imbibition
= imbibition moisture

(imbibition moisture : انظر)

الفاصل الحوضي أو الفرق الحوضي water parting = divide

قمة أو حد يفصل مابين مستجمعين متتاخمين.

تلوث الماء

water pollution = water contamination وجود مواد غريبة بالماء بكميات توثر في صلاحه للاستعمال للأغراض المتزلية أو الزراعية .

نسمير الياه = تسميرة الري

water rate = water charge = irrigation rate = water assessment
ما يدفعه المتفع مقابل إمداده بالماء للرى
أو لأغراض أخرى .

الصرف الضابط للمياه

water regulation drainage صرف عطى وظيفته الأساسية تنظيم التوازن الحرارى والهوائى للتربة على حسب احتياجات النبات .

الاحتياجات المائية تطلق على اختلاف مصادرها تطلق على كمية المياه على اختلاف مصادرها (التي محتاج إليها الحقل في مدة معينة تحت ظروفه السائدة عا يكفل نمو النباتات وتمام نضجها). وتشمل كمية التبخر وغيرها مما يتعلر تعاشيه اقتصاديا ، كما أنها تطلق على ما محتاج إليه الاستهلاك الموسمي من الري مضافا إليه الضائع بالتخلل الذي يتعلر تجنبه ويعبر عنها عادة بوحدات ارتفاع المياه في الحقل أو وحدات حجمها لكل وحدة من مساحة الحقل .

حوض الإدخار

water saving chamber = thrift basin chamber

(thrift basin chamber : انظريز)

ترعة الحيد

watershed canal == ridge canal (ridge canal : انظر)

تقدير الموارد المائية

water sources appraisal

تقدير كميات المياه السطحية والجوفية فى حوض نهر أو فى إقليم على ضوء المعطيات أو الحسابات المتاحة لإمكان وضع أسس التحكم فى هذه المياه والإفادة منها.

مسيح الموارد المائية

water sources survey

جمع البيانات الأساسية من الأرصاد والمدراسات الحقلية والمشاهدات واتباع الطرق الفنية لإعداد المعطيات الأساسية لتقدير كميات المياه في حوض نهر أو في اقليم .

نشر المياه water spreading

'(أ) عملية تحويل مياه الأنهار عادة ف مراحل فيضامها حدد طريق حملها إلى أرض ماصة للمياه لكى تخترق المياه الحوفية للاحتفاظ مها كمخزون جوف .

 (ب) تزوید الأراضی صناعیاً بالمیاه لإعادة شحن الحزان الحوفی لتعویض ما استنفد منه بالضخ أو غیره

(ج) الرى المفرط أو تزويد الأراضي الزراعية في غير موسم زراعتها بمياه فائضة ترشح في الأراضي على مستوى المياه الحوفية .

مسجل المناسبيب

water-stage recorder = water-level recorder

جهاز يرسم خطا بيانيا لتغيرات منسوب سطح المياه مع الزمن .

معايبر صلاحية المياه water standards تعاريف متفق عليها لصلاحية المياه ، توخذ أنساسا لضبط استخداماتها المختلفة .

تطيل الموارد المائية

water supply analysis

تحليل المعطيات الهيدرولوجية (المياهية) ومعطيات الأرصاد الحوية لحوض بهر لتحديد حصيلة تصريفاته ، لتكون مشروعات التنمية في حوض النهر مبنية على أساس سايم من التخطيط والتصميم والتشغيل .

مستوى المياه الجوفية السطح الأعلى لمنطقة تشبع لا تكون فيها المياه الحوفية محصورة بتكوين فوق غير منفذ .

منفة مائية (توربينة مائية)

water turbine

عمرك دوَّار ، يستمد حركته من المياه الواقعة تحت ضغط ويستخدم غالبا في إدارة المولد الكهربائي .

Water nse efficiency نسبة كمية المياه التي يكون استهلاكها نافعا النبات ، إلى كميتها المعطاة .

الحشائش المائية

water weeds = aquatic weeds (aquatic weeds : انظر)

العجلة المائية المائية أداة على شكل عجلة تركب في مجرى رى الرفع المياه ، تدور العجلة بتأثير تدفق المياه في المجرى

السنة المائية (السنة الهيدرولوجية) water year

مدة اثنى عشر شهرا تُكُونُ دورُة سنوية كاملة لتدنق مياه المجرى النهرى وتحتار لتمتيل معطيات تدفق المياه في ذلك المجرى.

جهاز توليد الأمواج

wave making apparatus جهاز لتوليد موجات •ن الماء محدة السعة والدورة ، ويستعمل في التجارب على المذج .

التجوية (أثر العوامل الجوية)

weathering

(۱) العمليات الجيولوجية الناحمة عن الفعل الفيزيقي والكيميائي للعناصر الحوية في الصخور على سطح القشرة الأرضية أو بالقرب منه ، ميسبب انحلال هذه الصخور ، ونقلها في بعض الحالات إلى أماكن أخرى بفعل الرياح أو الماء .

(ب) فعل العناصر الحوية فى تغيير اللون أو التركيب أو الشكل .

weathering, zone of انظر : عملقة التاثير الجوى (zone of weathering)

. الحشائش الضارة weeds

نبات مؤذ وغير مرغوب فيه ، أو نبات ينمو دون فائدة وفي غير موضعه من بيئة معينة

مكافحة الحشائش الضارة الحشائش ، كل وسيلة أو إجراء لمنع نمو الحشائش ، أو الإيقاف نمو ها مدة معينة .

فضابة العشب تخطيبة العشب الورق ، الله تُجر ، أو تُدنع أو تُركب على زورق ، الله العشب .

زورق قضب العشب

weed-cutting launch
زورق آلى مجهز بشفرات قاطعة لإزالة العشب
من مجارى الرى والصرف .

خطاف الأعشاب خوصة من الحديد يكون طرفها الأسفل متشعبا ولها مقبض خشبى فى الطرف الآخر ، وتستخدم فى اقتلاع جدور الأعشاب ورفعها وإزالتها .

شبكة العشب شبكة العشب شبكة معدنية توضع رأسية أو ماثلة معرضة المحرى لتحجز أمامهاالعشب العائم أوالمقطوع.

مبيد العشب مركب كيميائى سائل أومسحوق يقضى على الأعشاب غير المرغوب فيها

اجتثاث الحشسائش weeding

الاستئصال الكامل للحشائش الضارة من الأراضي المزروعة ، أو من قنوات تؤصيل المياه أو منشآت احتجاز ها .

ثقوب التلريف (التخفيف) weep holes وتقوب التكريف التخفيف التكسية فتحات بالجدار الساند أو بالفرشة أو التكسية أو الأساسات . . . اللخ ، لصرف المياه و تقليل الضغوط .

الطول الوزنى للزحف

weighted creep length

مسافة الزحف المحسوبة بناءً على الاعتبارات العالمية على أساس الاختلاف الوزنى بين الزحف الرأسي والزُحف الأفتى .

weir الهـدّار

۱ - حاجز بعرض المجرئ لتوجيه جزء من مياه المجرى أو توجيهها كلها إلى الترعة ، وقد يساعد عرضاً على تخزين المياه في حالابت الطوارىء .

٢ - حاجز بالمجرى للتحكم فى منسوب المياه .
 ٣ - فتحة فى الحزء العلوى من السد أو الضفة الترابية لتصريف المياه الزائدة .

٤٠ - سعبر جانبي تمر المياه فوقه ، پغرض قبايس السريفها .

weir, closed الهنّار الصمت (closed weir :)

weir, contracted الهتّار المتقلص (contracted weir)

weir, curved الهدّار القوس (curved weir :)

weir, drowned الْهَدَّار الْمِعْمُور (submerged weir)

الهدّار الجسر

weir, free (free overfall)

(free weir : انظر :

العلو امام الهدّار العلق الشامل المام الهدّار = العلق الشامل المام الهدّار

إلارتفاع الرأسي فوق عتبة الهدار أو رأس الهدار ذي الثلمة المثلثة حتى سطح المياه أمام الهدار دون أن يشمل علو السرعة الناشيء عن سرعة الاقتراب .

٢ ــ علو طاقة المياه فوق عتبة الهدار ، شاملا
 لعلو السرعة الناشىء عن سرعة الاقتراب .

```
الهنّار المثميي ( السيفوني ) weir, siphon
     ( siphon weir : انظر )
                        الهدار المتخالف
weir, skew
     ( skew weir
                         الهقار المفمور
weir, submerged
      ( submerged weir : انظر )
                    الهدار غير المتقلص
weir, suppressed
     ( suppressed weir : انظر )
                        الهدار التناسبي
weir with linear flow characteristics=
proportional weir
هدار يتناسب تصريفه طردياً مع علو المياه
                            فو ق عتبته .
well, capacity of a
                            سمة اليئر
    ( capacity of a well : انظر )
                            البئر المفلقة
well, cased
     ( cased well
well casing
                           قميص البئر
(١) الحفر الأنبوبي أو الحهاز المستعمل في
               (ب) التبطين الأنبوبي للبئر
                        البئر المحصورة
well, confined-water
```

(confined-water well : انظ)

```
الهدار المائل الضيق العتبة
  weir, narrow-crested inclined
  ( narrow-crested inclined weir : انظر )
          الهنَّار المثلم = هنَّار القياس.
weir, notched
       ( notched weir : انظر ) ·
weir, oblique
                       المدار المتخالف
        ( oblique weir : انظر ) '
weir, ogee
               الهدار المتعكس المتعنيين
          ( ogee weir : انظر )
                         الهدار المفتوح
weir, open
       ( open weir : انظر )
weir, parabolic الهتار الكافيء القطع
      ( parabolic weir : انظر )
                     الهنار المنفذ
weir, permeable
    ( permeable weir . انظر )
weir, piles
                        هتّار الخوازيق
    ( piles weir
weir, portable
                         الهدار المتنقل
    ( portable weir : انظر )
                      الهدار المستطيل
weir, rectangular
    ( rectangular weir : انظر )
                     الهدار حاد العتبة
weir, sharp-crested thin plate
     ( sharp-crested weir : انظر )
```

well fall = cylinder fall المسقط البئرى مسقط تهبط فبه المياه فى بئر بعد تركها عتبته . ثم تخرج المياه من جوانب البئر قرب قاعها

بعد أن تتبدد طاقتها في داخلها .

well, float (gauge) بئر المناسبيب

(gauge well : انظر :)

well foundations الأساسات البئرية

أساسات تنشأ تحت الدعامات والأكتاف وتتكون من أسطوانات (أو صناديق) مغلقة ، جلوانها من الحجارة أو الحرسانة ، وتغوص حتى العمق المطلوب ، وقد يملأ تجويفها بالرمل أو الحصى أو الحرسانة ، أو يترك فادغاً .

تعاخل الآبار well interference

تأثر تصریف منحنیات هبوط بئر ضخ معینة بآبار الضخ المحاورة .

البتر البطنة (الطَّوِّي) well, lined

(lined well : انظر :

well log سجل البئر

تدوین للتکوین الحیولوجی الذی یظهر فی اثناء تقدم العمل فی ثقب بگر .

العلو المفقود في بشر

well-losses = lost heads

(lost heads : انظر :)

well, natural البئر الطبيعية

(natural well : انظر :)

well, observation بشر الرصيد

(observation well : انظر)

well, open البئر المفتوحة

(open well :)

well, percolation البئر العادية

' (percolation well ' : انظر)

دكاؤ البئر

well point = drive point = sand point | الحزء الأسفل من بئر صغة ة القطر ، ويتكون عادة من طرف فولاذى مدبب ومصفاة وأنبوبة قصدرة .

مضحّة البئر المرتكزة المنحدة البئر المرتكزة مضحة طاردة عادة تسمح بدخول كميات غير قايلة من الهواء ، تستعمل في نزح الماء الحوفي لتجفيف مواقع الحفر .

well point system شبكة الآبار المرتكزة

مجموعة من الآبار ذوات الركائز تدق في موقع أساس منشأ ما لتجفيف هذا الموقع وذلك بتجميع مياه هذه الآبار وضخها .

well, recharge ' بئر الشحن

(recharge well :)

well, recorder (stilling) بئر الناسيب (gauge well)
well, relief بئر التخفيف

well, relief التخفيف (relief well)

well, shallow البئر الضحلة (shallow well)

well, tubular البئر الأنبوبية (tubular well)

السنة الرطبة السنة التي يزيد فيها التساقط أو التصريف النهرى أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها في السنة العادية .

وزن الوحدة المبتلة

wet unit weight = mass unit weight وزن الحجم الكلى لوحدة كتلة التربة من جوامد وماء دوں النظر إلى درجة تشبعها .

الحيط المفهور المام الحارية والقناة طول حط التماثل بن المياه الحارية والقناة أو الترعة التي تحتويها ، مقيسا في المستوى المتعامد مع اتجاه التدفق .

whirlpool الدوَّامة الكبيرة

دوامة ذات قطر كبير وسرعة شديدة ، كالدوامة التي يحدثها التيار الرئيس في نهر كبير حين بجرى عابراً نهاية عائق صناعي في النهر بزاوية قائمة تقريبا .

مدى الذبول النبات مدى درجات رطوبة التربة من بدء اللابول الدائم حتى منتهاه .

مصد الرياح shelter belt مصد الرياح الشجار أو الشجيرات أو سياج من أية مادة يقام لتخفيض سرعة الرياح قرب سطح الأرض ولتقليل جرف التربة وإضعاف قوة الريح على حملها .

" ٢ - طابحز من أشجار تزرع. على ضفاف الحزانات للحد من سرعة الرياح فوق سطح مياهها فيقل التبخر منها .

wind tunnel النفق الهوائي

ممر على شكل نفق يسلط فيه الهواء بسرعه معينة لمعرفة فعل صغط الرياح على المنشآت .

حوائط الدعم الجانبية (الأسلحة) wing walls

حوائط تربط كتنى المنشأ بالسد الترابي أو بالضفتين لإطالة مسار تخلل المياه حول نهاية المنشأ أو لتحسين ظروف التدفق أمام المقطع المتحكم وخلفه

wire, pendant (pendant wire : انظر)

عوامل القابلية للتشكيل

workability agents

مواد تضاف إلى مكونات الحرسانة لتزيد قابليها للتشكيل عندما يكون الحليط خشناً لسوء تدرج الحصي

wrought iron الحديد المطاوع

حدید قابل للطرق ینتج من تجمیع حبیبات الحدید المنتی و تسویطها مع حبیبات دقیقة من خبث سلیکات الحدید لیسهل طرقها .



young river

النهر الناشيء

النهر الناشط في حت مجراه .

Z

zone, aeration منطقة التهوية (aeration zone)

السد الترابي الركب

zoned earth dam=composite earth dam (composite earth dam : انظر:)

منطخة التشبيع عن اليابسة تكون فيه فرجات التربة المنفذة ممتلئة كلها بالمياه الواقعة تحت ضغط المياه الساكنة (ضغط هدروستاتى) يفوق الضغط الحوى . وهو جزء اليابسة الذي يمد العيون والآبار بالمياه ويحتوى على المياه الحوفية .

منطقة التأنير الجوى zone of weathering الطبقة الخارجية من القشرة الأرضية الشاملة السطح المكشوف والحزء المعرض لعوامل

الطبقة الخارجية من القشرة الارضية الشاملة السطح المكشوف والحزء المعرض لعوامل التلف بالتأثير الجوى وبفعل المطر والتقيع والأكسدة بسبب المسامية والتشقق .

صمامات المناطق

zoning valves = control valves
صهامات توضع على الخطوط الفرعية الطويلة
لإغلاق بعض أجزاء الشبكة للإصلاح أو
للتغيير دون منع وصول الماء إلى سائر
الأرض .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

مصطفى حسن على رئيس مجلس الادارة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٤/٣٦٥

الهيئة العامة لشئون الطابع الاسربة ١٩٨٢-١٩٨٠-٣٠٠٠

To: www.al-mostafa.com